Manuel de référence
Logiciels Caldera Graphics
Caldera V 8 08/01/2010
© Caldera Graphics 2010 Caldera Graphics® and all Caldera Graphics products mentioned in this publication are trademarks of Caldera Graphics

### CALDERA GRAPHICS

# Manuel de référence

© Caldera Graphics 2010 Caldera Graphics® et tous les produits Caldera Graphics mentionnés dans cette publication sont des marques déposées de Caldera Graphics

# Table des matières

Introduction	1
But de ce manuel	
Conventions utilisées	2
Droits de licence	2
Connaissances	2
L'interface Caldera Graphics	4
Barres de travail	4
Fichier	6
Editer	7
Spécial	8
À propos de	8
Classification des modules	9
Les deux menus-maîtres: menu Applications et menu Images	9
Le menu Applications	10
Le menu Images	11
Affichage (Display)	13
Outils d'affichage	13
Menu Édition	
Menu Zoom	16
Menu Plans	17
Menu Divers	17
Menu Application	19
FileManager (Gestionnaire de fichiers)	21
Chargement et sauvegarde des fichiers	23
Rastérisation des images	24
Fenêtre Configuration	24
PS/EPS/PDF	26
HPGL/RTL	31
Raster	35
L'onglet Général	37
Fenêtres Spooler et Erreurs	38
FileManager en mode Workflow	39
Info	40
À propos des applications	40

	Propriétés des images	41
	La fenêtre Info	42
	L'onglet Général	43
	L'onglet ICC	44
	L'onglet Divers	44
	L'onglet Ticket	45
	L'onglet Teintes nommées	46
	L'onglet Contours	46
	The Comments tab	47
	Info en mode Workflow	47
Trasl	hcan	49
	Trashcan en mode Workflow	50
Work	kFlows	51
	Éditeur de Workflows	53
	Créer et éditer un workflow	54
	Configurer les applications	54
	La fenêtre Workflow	56
	Rapport de workflows	57
Impr	ression	59
	Fenêtre principale	60
	Les icônes	61
	Fenêtre de configuration	62
	À quoi servent ces boutons?	63
	Prévisualisation	64
	Page	64
	Gabarit	64
	Taille et position de l'image	65
	Step & Repeat	65
	Autres	66
	Repères	66
	Découpe	68
	Problèmes de redimensionnement ?	70
	Fenêtre réglages	71
	HP DesignJet Z6100	71
	Epson StylusPro 9880	73
	Canon IPF9000S	75
	Seiko ColorPainter H104S-8C	77
	Durst Rho-800	78
	Fenêtre Spooler	79
	Fenêtre Teintes nommées	79
	L'onglet Visualisation	Q1

	Teintes nommées et fonctions se rapportant à leur liste	82
	Détails	84
	Options LAB	87
	Règles	88
	Statistiques	91
	Teintes nommées en mode Workflow	91
F	enêtre Couleurs	92
	Faire un PPD	93
	L'onglet Sommaire	94
	L'onglet Gestion des couleurs	95
	L'onglet Sortie	97
	L'onglet Autres	
	RIP While RIP	
	Exemples	
Ir	mpression en mode Workflow	114
VisualC	'ut	115
L	e workflow VisualCut	115
	Les contours	115
	Préparer la découpe et l'impression	117
	La découpe	119
L	e module de découpe	
	Découpe d'une tâche	
	Configurer le périphérique de découpe	
Nest-O-	Matik	127
C	Configuration de Nest-O-Matik	
	Mode de fonctionnement	
	Paramètres	
	Les conditions d'impression	
	Les marges	
U	Itilisation de Nest-O-Matik	
Compos	se	134
P	résentation générale de Compose	
	Exemple de création d'une composition	
L	es modes de travail	
	Outils d'aide de saisie	
	Le mode Édition	
	Le mode Création	
	Les gabarits	
	Qu'est-ce qu'un modèle ?	142
	Les outils d'édition	144
	Les outils d'alignement	144

	Position	145
	Dimensions	146
	Format de page	146
	Imbrication	146
	Les fenêtres de propriétés des entités images, textes et vectorielles	147
	Propriétés des images	147
	Propriétés du texte	149
	Présentation de la fenêtre Editeur de texte	150
	Présentation de la fenêtre de propriétés des entités vectorielles	150
	La fenêtre Configuration	153
	L'onglet Document	
	L'onglet Entités	155
	L'onglet Fontes	155
Tiling	g > voir addendum TILING +	157
Scan		158
	Fenêtre principale	158
	Lancer un Scan ou un Prescan	159
	Paramètres de numérisation	159
	Images liées	160
	Définir des sélections	160
	Menus Keep et Unit	161
	Générateur de sélections.	161
	Détection automatique	162
	Paramètres d'autodétection	163
	Gestion des tâches	163
	Configurer Scan	164
	Paramétrer votre scanner	164
	Configuration: multisélection	166
	Choisir un profil pour votre scanner	166
	Les fichiers d'environnement	168
	Scan en mode Workflow	
Сору	Shop	169
	Fenêtre principale	169
	Source de données	170
	Scanner	170
	Mode de copie	171
	Fichier	171
	Copy Settings	173
	Paramètres avancés du scanner	177
	Section de sortie (Envoyer vers)	178
	Effectuer une copie: configuration et mode d'emploi	181

	Copie	
	Annulation	
	Erreur	182
	Aide	
	Fonctions de prévisualisation	
	Menu contextuel CopyShop	186
	L'option Garder	186
	Paramètres	186
	Fonctionnalités spécifiques au scanner Synergix	193
	Détection automatique du papier	
	Utilisation de la console	194
	Application Spooler	194
Vis	sualUser	196
	Télécharger les fichiers d'installation de VNCViewer	196
	Visual User pour Windows	197
	Visual User pour Linux	200
	Web VNC (version HTML)	200
Vis	sualUser – Serveur	202
	Comment fonctionne un serveur VisualUser ?	
	Installation d'un serveur VisualUser	
	Ajouter/Effacer un utilisateur	
	Ajouter un utilisateur	
	Effacer un utilisateur	204
Lig	gnes de commande	206
	Lignes de commande	206
	Quelles sont les commandes disponibles en Batch ?	206
	Batchs de traitement des images	209
	Batch_display	
	Batch_info	210
	Batch_pixtouch	210
	Batch_geo	211
	Batch_coloredit	211
	Batch_filter	213
	Batch_typemanager	214
	Batch_palette	
	Batch_iccolor	216
	Batchs de generation des images	217
	Batch_load	217
	Batch_snap	217
	Batch_rip	218
	Batch new scan	219

Batch_extract	221
Batchs d'exportation des images	222
Batch_save	222
Batch_trash	223
Batch_print	223
Administration tools	229
Les différents types d'outils d'administration	229
HotFolders	230
HotFolders Admin	230
Création d'un HotFolder	230
Key Manager	234
Informations à traiter	235
Print Spooler	237
Fenêtre Caldera Spooler	238
Le bouton Log du serveur	246
Le bouton Configuration	246
Super Spooler	248
Le bouton Quitter	250
Administration des serveurs	251
Fenêtre Administration des serveurs	251
Fenêtre Log	252
Fenêtre de configuration	252
Configuration de Calserver	
Configuration du logiciel	
Fenêtre principale	266
Classina	27.6

# Introduction

ondée en 1991, Caldera Graphics développe et édite des solutions logicielles dédiées à la communication visuelle, la SIG, la PAO/CAO, la modélisation, ou encore l'imagerie scientifique, et se spécialise dans la gestion de la couleur, l'imagerie et le pilotage de périphériques grand format.

Fort de ses dix-huit ans d'expérience dans les technologies de l'image, Caldera Graphics conçoit notamment des solutions d'impression et de numérisation grand format, une base de données images, un générateur de fichiers PDF...

Les solutions Caldera Graphics fonctionnent sous Unix, Mac OS X Panther/Tiger/Leopard, et Kubuntu 7/04/8/04 et Unix.

Caldera Graphics se focalise essentiellement sur trois marchés :

- Signalétique Reproduction Création de posters
- Arts graphiques Photographie numérique Agences de communication
- SIG CAO/PAO Ingénierie

Pour en savoir plus à notre sujet, n'hésitez pas à consulter notre site Web (<a href="http://www.caldera.fr">http://www.caldera.fr</a>).

### But de ce manuel

Le présent guide est un manuel de référence, qui vise à présenter plus en détail les divers boutons, menus, fonctions et modules des logiciels Caldera. Il ne s'agit pas d'un ensemble de procédures, mais de données à l'attention des utilisateurs confirmés de nos produits.

Toutefois, si disposer d'une série de tutoriels est ce qui vous intéresse, nous vous recommandons de consulter nos guides intitulés « *Comment ça marche* » ; chacun d'eux décrit pas à pas l'emploi spécifique d'une module ou d'une fonction en particulier.

### Conventions utilisées

Les conventions suivantes sont utilisées dans ce manuel :

Gras Les caractères gras au milieu d'une chaîne de caractères font référence aux

touches du clavier ou à l'interface graphique. Par exemple :

« Appuyez sur la touche Entrée »

« Cliquez sur le bouton OK »

Italique Les caractères italiques au milieu d'une chaîne de caractères font

référence aux chaînes affichées à l'écran. Par exemple :

« La fenêtre Package Group Selection... »

Gras-Italique Les caractères gras et italiques au milieu d'une chaîne de caractères font

référence aux enregistrements de textes. Par exemple :

« Tapez le <nom de la machine> dans... »

NOTE Une NOTE contient des informations relatives aux procédures

précédemment décrites.

### Droits de licence

1991 – 2009 Caldera Graphics.

Tous droits réservés.

### Connaissances

La présente documentation ainsi que le logiciel décrit ici sont fournis sous licence. Ces deux entités doivent être utilisées ou copiées conformément aux termes de ladite licence. Le contenu de cette documentation est fourni à titre informatif uniquement ; il peut être sujet à des changements sans communication préalable de la part de Caldera Graphics. Caldera Graphics n'assume en aucun cas la responsabilité des éventuelles erreurs ou inexactitudes qui peuvent y apparaître.

Sauf permission explicite accordée par la licence, aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, conservé dans un système de recherche ou transmis, sous quelque forme que ce soit et quels qu'en soient les moyens (électroniques, mécaniques, enregistrement ou autre) sans avoir au préalable reçu un accord écrit de la part de Caldera Graphics.

Rappelez-vous que les documents que vous numérisez peuvent être protégés par les lois sur les droits de reproduction. Une incorporation non-autorisée de ces travaux ou images

dans votre propre travail peut être considérée comme une violation des droits d'auteur. Assurez-vous d'avoir obtenu les permissions requises de la part des auteurs de ces images.

CALDERA GRAPHICS, Wide Format Software, VisualRIP+, GrandRIP+, CopySHOP, ReproSHOP sont des marques déposées par CALDERA GRAPHICS, et peuvent être enregistrées dans certaines juridictions.

PostScript est une marque déposée et enregistrée par Adobe Systems, Inc. Unix est une marque déposée et enregistrée par Unix Systems Laboratories, Inc., succursale pleinement affiliée à Novell, Inc. Ethernet est une marque déposée et enregistrée par Xerox Corporation. X Window System est une marque déposée du Massachussets Institute of Technology. Motif est une marque déposée par Open Software Foundation. SUN, Solaris, Silicon Graphics, Irix, IBM, AIX, Hewlett-Packard, HP-UX and DEC sont des marques déposées ou marques déposées et enregistrées, et la propriété exclusive de leurs possesseurs respectifs. Tout autres noms et marques sont des marques déposées par leurs possesseurs respectifs.

Pour les organismes de défense: tous droits réservés. L'utilisation, la reproduction ou l'édition sont soumis aux restrictions exposées dans le sous-paragraphe (c) (1) (ii) des Droits des Données Techniques et Logiciels Informatiques à la clause 252.227-7013.

Pour agences privées : droits limités. L'utilisation, la reproduction ou l'édition sont soumis aux restrictions exposées dans les sous-paragraphes (a) à (d) dans la clause commerciale concernant les droits limités des logiciels informatiques 52.227-19 et les limitations exposées dans l'accord commercial standard CALDERA GRAPHICS pour ce logiciel.

Les droits non publiés sont protégés au niveau mondial par la loi française sur les droits de reproduction.

# L'interface Caldera Graphics

es produits Caldera Graphics utilisent tous la même interface, que par commodité nous appellerons ici « interface Caldera Graphics ».

Cette interface, qui a quelque peu évolué depuis les premières versions de notre technologie, se caractérise par plusieurs fonctions :

- L'utilisation du « Glisser&Déposer » (« Drag&Drop »).
- L'utilisation de menus, activés par un clic droit de la souris.
- Les barres d'images et d'applications.

### Barres de travail

1

Lorsqu'un produit Caldera Graphics est lancé, deux fenêtres de travail sont immédiatement mises à votre disposition, à partir desquelles vous pourrez utiliser quasiment toutes les fonctions de nos logiciels.

2



1) La première de ces fenêtres est la *barre d'images* (votre répertoire de travail, en quelque sorte), qui par défaut se place sur la gauche de votre écran.

Dans cette fenêtre seront conservées toutes les images sur lesquelles vous travaillerez. Même si vous ne les sauvegardez pas, ces images demeureront dans votre barre d'images, et ce jusqu'à ce que vous décidiez de les y supprimer (voir module *Trashcan*).

Lorsque le nom d'une image est modifié par le biais du module *Info*, ce changement est également reflété dans la vignette utilisée pour représenter votre image dans cette barre de travail.

NOTE: Par défaut, lorsqu'une nouvelle image est créée (après avoir pris une capture d'écran, par exemple), celle-ci reçoit automatiquement le nom de « Sans nom\_[numéro] »

2) La seconde est la *barre d'applications*. C'est dans cette barre que vous trouverez la plupart des outils et fonctions de nos produits : elle contient en effet les icônes des différents modules mis à votre disposition, ainsi que quatre menus (*Fichier*, *Editer*, *Spécial* et *A propos de*) vous permettant d'accéder aux diverses configurations et fonctionnalités de nos produits.

Pour lancer un module, rien de plus simple : vous pouvez soit effectuer un double-clic sur son icône, soit la glisser et la déposer (interface « Drag&Drop ») sur votre bureau.

Tout module actif vous est indiqué par son icône (celle-ci apparaît en orange, avec un point dans son coin supérieur gauche).



Il existe un « module » qui ne se lance que lorsque vous glissez et déposez une image dans votre écran, et vous permet de travailler directement sur ladite image : le *Display*. Pour plus de détails, veuillez consulter notre chapitre *Display*, dans la section *Modules*.

En ce qui concerne les différents menus disponibles, ceux-ci sont au nombre de quatre (voir plus bas pour une description détaillée).

NOTE: La plupart des entrées de ces menus déroulants lancent un module ou une application de configuration. Pour plus de détails concernant l'emploi de ces applications, veuillez à chaque fois vous référer aux chapitres correspondants de ce même manuel, qui vous expliqueront comment les utiliser.

#### **Fichier**

Dans ce menu, vous trouverez toutes les fonctions nécessaires à l'enregistrement, l'ouverture, la suppression et l'impression de vos images.



Nouveau vous permet de créer une nouvelle image, et lance en même temps le module *Geometry*.

Ouvrir ouvre une image déjà existante, à sélectionner dans le répertoire de votre choix grâce au module *FileManager*.

Scanner vous permet de choisir l'un des scanners connectés à votre station de travail, et ouvre le module *Scan*; vous pouvez alors numériser une image pour ensuite la travailler dans votre logiciel Caldera Graphics.

Sauvegarder sous vous permet de sauvegarder, grâce à *FileManager*, l'image sur laquelle vous êtes en train de travailler.

Imprimer : Choisissez ici l'imprimante avec laquelle vous désirez imprimer l'image courante. Cette fonction lance le module *Print* adapté à l'imprimante sélectionnée.

Configuration des imprimantes lance l'application Administration des Serveurs.

Supprimer efface l'image courante; elle sera toutefois conservée dans la corbeille (*Trashcan*), et ce jusqu'à ce que vous décidiez de l'y supprimer.

Afficher : Si la vignette d'une image est sélectionnée dans votre barre de travail, cliquer sur cette entrée du menu lancera l'outil *Display*.

Fermer l'affichage : Si plus d'une image est ouverte, cette fonction ferme les images inactives.

Quitter ferme toutes les applications et quitte le logiciel.

### Editer

La plupart des fonctions de ce menu ne sont accessibles que lorsqu'une image est ouverte dans un *Display*.



Copier crée une nouvelle instance de l'image en cours dans votre barre de travail d'images.

Geometry ouvre le module *Geometry*, et vous permet d'y retoucher votre image.

Color Edit ouvre le module *Color Edit*, et vous permet d'y retoucher votre image.

Pixtouch ouvre le module *Pixtouch*, et vous permet d'y retoucher votre image.

ICColor ouvre votre image dans le module *ICColor*, et vous permet de lui appliquer une calibration ICC.

Collor ouvre le module Collage.

Other vous donne accès à deux autres modules pour modifier l'image sélectionnée (celleci n'a pas besoin d'être ouverte : ces fonctions marchent même si seule sa vignette est sélectionnée dans la barre d'images) :


- Filter : ouvre l'image dans le module *Filter*, qui permet de lui appliquer des filtres et des convolutions.
- TypeMan: ouvre l'image dans le module *TypeManager*, qui gère les différents plans de chaque image, selon son mode (RVB, CMJN, Niveaux de Gris).

Compose ouvre le module *Compose*, et y place votre image en cours.

Tiling ouvre le module *Tiling*.

### Spécial

Le menu Special vous donne accès à différentes applications de configuration.



Configuration utilisateur vous permet de configurer votre barre d'applications.

Edition de WorkFlow ouvre l'application qui gère l'activité des WorkFlows.

Edition de HotFolders ouvre l'application gérant les Hotfolders.

Gestionnaire de clefs vous permet d'administrer le serveur de clefs.

Spooler d'impression ouvre le module qui gère vos impressions.

Administration des serveurs vous donne accès à la gestion des différents serveurs (scanners et imprimantes) dépendant de votre station de travail.

### À propos de

Ce menu vous donne accès à différentes informations concernant nos produits.



À propos de ce logiciel ouvre une fenêtre d'information (droits, conception et contact) au sujet du produit que vous êtes en train d'utiliser.

À propos du module affiche des informations générales (droits, conception et contact) au sujet du module en cours d'utilisation.

Documentations donne accès à la documentation de nos logiciels :

- Documentation utilisateur : Le présent document de référence pour nos différents produits.
- Documentation sur la couleur : Documentation sur la gestion de la couleur.
- Documentation sur l'installation : Manuel d'installation de nos logiciels.

- GrandWhite: Un guide d'utilisation expliquant comment imprimer en blanc avec les logiciels Caldera Graphics.
- Nest-O-Ba: Ce document traite de l'usage de Nest-O-Ba, la fonctionnalité Caldera Graphics vous permettant d'imprimer des traits de coupe Fotoba autour de vos images imbriquées.

### Classification des modules

Afin de vous permettre de mieux vous organiser dans votre travail, les modules disponibles dans nos logiciels sont classés en trois catégories dans la barre d'applications.

Ces trois onglets (*Applications*, *Outils* et *Réglages*) peuvent être édités, supprimés, ou s'en voir ajouter d'autres grâce à l'outil d'administration *Config* (voir chapitre *Config* pour plus de détails). Par défaut, ils s'organisent de la façon suivante :

- Applications comprend les applications dites « d'ordre général » : celles qui vous serviront à ouvrir, nommer, effacer et enregistrer vos images (FileManager, Info, Trash), à traiter vos images (Compose, Tiling, Workflow, CopyShop, Collection...), ainsi que les périphériques de numérisation et d'impression.
- Outils comprend toutes les applications liées à la création et à la retouche d'images : SnapShot, Pixtouch, Geometry, ColorEdit...
- *Réglages* comprend les modules servant à régler les paramètres de votre logiciel : *Servers Admin, Key Manager, Config...*.

## Les deux menus-maîtres: menu Applications et menu Images

Ces deux menus, qui vous serviront eux aussi à appeler la plupart des fonctions et applications de vos produits Caldera Graphics, s'affichent par un simple clic droit de la souris :

- Dans la barre d'applications, pour le menu « Applications ».
- Dans la barre de travail des images (ou directement sur la vignette d'une image), pour le menu « Images ».

### Le menu Applications

Ce menu vous permet d'accéder à un certain nombre de fonctions-clés de nos produits.



À propos de ce logiciel et À propos du module : Voir le menu A propos décrit ci-dessus.

Exécuter : Lance et/ou exécute le dernier module utilisé. Si, par exemple, vous venez de jeter une image dans *Trashcan*, Exécuter ouvrira alors ce module.

Applications : Vous permet de sélectionner un module ou un périphérique présent dans la liste déroulante, et de le lancer.

Workflows: Vous permet de sélectionner un Workflow en cours afin de l'afficher.

Configuration utilisateur : Appelle le module *Config*.

Aide en ligne : Cochez cette fonction afin d'activer l'aide. Cette aide se présente sous la forme de fenêtres flottantes de couleur jaune, qui apparaissent lorsque le curseur de la souris est laissé sur un bouton durant plus de quelques secondes, vous donnant ainsi quelques explications sur sa fonction.

Menu : Cochez cette fonction si vous désirez afficher les menus *Fichier*, *Editer*, *Spécial* et *A propos* dans votre barre d'applications.

Documentations: Sélectionnez l'une des documentations dans ce menu afin de la consulter. Quatre documentations sont pour le moment disponibles: un tutoriel vidéo sur la technologie *Scan-to-Print*, la présente documentation d'utilisation, le manuel d'installation des logiciels Caldera Graphics, ainsi qu'un manuel expliquant le processus de gestion de la couleur.

Editeur de Workflow : Ouvre l'application Workflow.

Rapports de Workflow : Ouvre la fenêtre de rapport sur les Workflows en cours.

Spooler d'impression : Ouvre le spooler d'impression.

Administration des serveurs : Ouvre le module d'administration des serveurs.

Gestionnaire de clefs : Lance le serveur de clés.

HotFolders : Ouvre la fenêtre de rapport des HotFolders existants.

Tuer EasyMedia: Permet si nécessaire de tuer l'application EasyMedia.

Quitter: Ferme toutes les applications et quitte le logiciel.

### Le menu Images

Ce menu, quant à lui, vous donne accès aux fonctions permettant de travailler directement sur une image (une image sélectionnée voit sa vignette devenir orange).

Images	
A propos de l'image	Alt-a
Executer	Enter
Supprimer	Bcksp
Applications	▶
Workflow	>
Afficher	Alt-d
Copier	Alt-c
Déverouiller	Alt-u
Menu	Alt-m
Règles de nommage	
Répertoire de travail	>
Trier	>
Selectionner tous	Alt-e
Quitter	Alt-q

À propos de l'Image : Ouvre la fenêtre *Info* pour l'image concernée. Celle-ci affiche le nom de l'image, ses dimensions, sa résolution, sa taille, son type, etc...

Exécuter: Exécute le dernier module utilisé. Par exemple, si vous venez d'ouvrir une image dans *Info*, Exécuter lancera alors le module *Info*, que vous ayez sélectionné une image différente ou non.

Applications : Vous permet de sélectionner un module ou un périphérique, et d'y ouvrir directement l'image sélectionnée.

Workflows : Vous permet d'envoyer l'image sélectionnée dans l'un des Workflows actifs afin qu'elle y soit traitée.

Afficher : Ouvre l'image sélectionnée dans un Display.

Copier : Crée une copie de l'image sélectionnée et la place dans votre barre d'images.

Déverrouiller : Si l'image sélectionnée est verrouillée, cette option vous permet de la déverrouiller.

Menu : Cochez cette fonction si vous désirez afficher les menus *Fichier*, *Editer*, *Spécial* et *A propos de* dans votre barre d'images.

Règles de nommage : Ouvre la fenêtre *Règles de nommage*, vous permettant de régler les paramètres généraux des images lorsqu'elles sont créés et nommées (vous pouvez par exemple redéfinir le nom par défaut qui leur est donné).

Répertoire de travail : Vous permet d'envoyer l'image sélectionnée dans un autre répertoire de travail que *ImgWorkDir*, si vous en avez créé plusieurs.

Trier: Cette option vous donne le choix entre trois types de classement des images dans la barre de travail: Par noms, Par taille, ou Par date de création. Si vous ne désirez pas appliquer de classement, ne sélectionnez aucune de ces options (les images seront alors affichées au fur et à mesure qu'elles sont envoyées dans la barre d'images).

Sélectionner tous : Sélectionne toutes les images présentes dans votre barre de travail.


Quitter: Ferme toutes les applications et quitte le logiciel.

# Affichage (Display)

e module d'affichage *Display* vous permet avant tout de visualiser vos images.

Quatre possibilités vous sont offertes ici :

- Glissez & lâchez l'icône de votre image dans un espace vide de votre écran.
- Effectuez un double-clic sur votre image dans la barre d'images.
- Choisissez l'image à afficher, et utilisez la commande Affichage qui se trouve dans le menu *Applications* (pour accéder à ce menu, il suffit de cliquer avec le bouton droit au moment même où le pointeur de la souris est placé sur la fenêtre du logiciel. Le raccourci est alt-d).
- Cliquez sur le bouton placé sous l'icône de l'image dans la barre.



## Outils d'affichage

Vous pouvez soit travailler sur une image intégrale, soit sur une partie de celle-ci uniquement.

Des outils classiques sont à votre disposition pour faire glisser et agrandir/réduire la vue, mesurer les distances, changer l'origine, ou employer la baguette magique.



Effectuez vos sélections en utilisant les outils vectoriels situés dans la partie gauche de la fenêtre d'affichage. Vous pouvez choisir entre trois types de sélections : rectangulaire, ovoïde ou personnalisée.



Pour effectuer une sélection, choisissez un outil, cliquez dans l'image, déplacez la souris, et cliquez à nouveau dans l'image dès que la sélection vous convient.

Si vous désirez obtenir une sélection carrée plutôt que rectangulaire, ou un cercle au lieu d'une ellipse, tapez r après le premier clic.

Vous pouvez activer et déplacer cette sélection avec le bouton droit ou le bouton gauche de la souris. Le bouton droit permet de modifier la taille de votre sélection. Cette modification se fait depuis le centre de la sélection. En revanche, si vous utilisez le bouton gauche de la souris, la modification de taille s'applique depuis le côté opposé.

Veuillez noter que bien que vous puissiez modifier la taille de la sélection, vous n'êtes pas en mesure de lui faire effectuer une rotation.

Désirez-vous procéder à plusieurs sélections dans une seule et même image ? Appuyez sur Contrôle (Ctrl) pendant que vous effectuez les autres sélections. Là encore, vous pouvez activer ces dernières en appuyant sur Tab et Shift-Tab.

Avez-vous décidé de supprimer votre sélection ? Activez-la, puis appuyez sur la barre d'espacement arrière pour qu'elle disparaisse ; si vous disposez de plusieurs sélections, appuyez sur Shift + Espacement arrière.

Vous remarquerez également que dans ce module, vous pouvez choisir parmi plusieurs menus :

- 1. Menu Edition.
- 2. Menu Zoom.
- 3. Menu Plans.
- 4. Menu Divers.
- 5. Menu *Appli*.

### Menu Édition

L'entrée Copier du menu copie la sélection que vous avez effectuée dans la barre d'images (raccourci : alt-c).

L'entrée Copier tout, elle, copie la sélection dans la barre d'images, mais cette fois-ci sans aucun détourage.

Utilisez Annuler pour annuler votre dernière opération.

Le menu vous permet également de gérer des masques/filtres et des sélections.



### Qu'est-ce qu'un masque?

Un masque est un plan particulier associé à une image ; il précise quelle sera la zone concernée par le traitement, ou utilisée pour créer un plan de transparence.

Pour éditer le masque, vous pouvez choisir entre le mode vectoriel et le mode raster.

- En mode vectoriel, vous pouvez utiliser les outils vectoriels (partie gauche de la fenêtre) pour effectuer vos sélections.
- Avec le mode raster, ce n'est pas seulement un morceau d'image que vous pouvez sélectionner, mais également une couleur particulière. Un masque est calculé dans un plan intitulé « plan de sélection ». Ce plan est en noir et blanc, et est placé sur l'image. Vous pouvez définir l'opacité ainsi que d'autres paramètres de ce plan, et ce grâce à la commande Options du masque du menu *Divers*. En mode raster, vous pouvez également utiliser les outils vectoriels, mais le principal atout reste l'utilisation de la baguette magique pour la sélection des pixels dans votre image. Cette baguette magique ne

fonctionne qu'en mode raster. Si vous essayez de l'utiliser en mode vectoriel, le mode raster sera automatiquement activé.

### La baguette magique

Il s'agit d'un outil de détourage basé sur des critères colorimétriques et topologiques. Le point de départ de la sélection des pixels s'appelle le *germe*.

Il existe deux modes pour la baguette magique :

- En mode local, la sélection se développe autour du germe.
- En mode global, la sélection se fait sur l'image entière.

La baguette magique avancée vous permet d'affiner vos critères de sélection et de définir différentes tolérances dans les plans d'images. Grâce à elle, vous êtes en mesure de déterminer la position du germe, la couleur de base pour la baguette magique...

En plus de la baguette magique, des Opérateurs Raster sont à votre disposition, dans la dernière partie du *Menu* « *Edition* » ; ce sont en fait des filtres (leur puissance est contrôlée par la valeur du rayon d'ajustement que vous trouverez dans la barre d'outils de masque).

- Ajuster +/- est un filtre d'extension/érosion.
- Régulariser est un filtre de régularisation qui supprime les irrégularités locales.
- Agrandir relance une baguette magique sur chacun des pixels placés sur les bords de la sélection en cours.
- Remplir comble les trous de la sélection.



Sélection en mode vectoriel (gauche) et sélection en mode raster (droite)

### Menu Zoom



Désirez-vous effectuer un zoom dans une image afin d'y voir plus précisément un petit détail ? Utilisez le menu Zoom, dans lequel plusieurs échelles prédéfinies vous sont proposées.

Vous pouvez également effectuer un agrandissement dans une image à l'aide du bouton gauche de la souris, revenir à l'état initial avec le bouton de droite, et faire défiler l'image avec le bouton du milieu.

Veuillez noter que si vous travaillez avec les outils de sélection, vous pouvez effectuer un zoom grâce à :

• Ctrl + bouton gauche : zoom avant

• Ctrl + bouton droit : zoom arrière

• Ctrl + bouton central : bouger l'image à l'interieur de l'affichage.

Consultez aussi l'entrée Navigateur dans le menu Divers.

#### Menu Plans



Dans ce menu, vous pouvez choisir de ne pas appliquer de calibration ICC sur l'image. Le profil source est défini sur l'image (voir *Info*); si tel n'est pas le cas, le profil par défaut est utilisé (voir *Configurer*), et le profil cible est alors défini comme étant un profil d'affichage dans *Configurer*.

Vous pouvez afficher les différents plans de votre image : Niveaux de gris, Rouge, Vert, Bleu. Les plans de l'image peuvent être affichés ensemble ou séparement.

Il vous est également possible de travailler avec le plan de transparence (« alpha-channel ») de votre image, si elle en possède un.

Ce menu est très utile si vous désirez passer à l'impression, pour voir jusqu'à quel niveau chaque couleur est utilisée dans votre image.

#### Menu Divers

Ce menu gère les vues des images, ainsi que les différents éléments de ces vues.

Réinit. vue vous permet de réinitialiser la vue : par exemple, si vous avez modifié la taille de votre image à l'aide des zooms, cette image reviendra à son état intial, de façon à rentrer à nouveau dans la fenêtre d'affichage.

Haute qualité change le mode d'affichage Cette option est très utile pour les images en haute résolution. Elle vous permet de visualiser tous les pixels de votre image.

Configurer... vous permet de contrôler les paramètres d'affichage.



### Configuration



De nombreux paramètres de configuration peuvent être établis : il vous suffit de cliquer sur leur désignation afin d'ouvrir leur boîte de dialogue.

- Rafraîchissement : pour la mise en place de l'option affichage et du rafraîchissement (vitesse du zoom, par exemple).
- Unités : pour la mise en place des unités d'affichage de position et de distance (unité du mode image, unité du mode papier).
- Règles : pour l'activation/désactivation des règles.
- Grille : pour l'activation/désactivation de la grille.
- Fenêtre : pour la configuration de la fenêtre (cacher/montrer la boîte d'outils...).

- Divers : diverses options.
- Démarrage : configuration des options de démarrage.
- Couleurs: pour la configuration des couleurs, la profondeur d'affichage et la couleur du fond.

Vous pouvez faire de ces paramètres vos paramètres par défaut, et les appliquer à une vue ou à l'ensemble des vues.

La fonction Navigateur (alt-n) vous permet de vous déplacer très rapidement dans votre image. Elle est très utilisée lorsqu'il s'agit de traiter des images grand format. Sélectionnez la partie de l'image que vous souhaitez voir plus en détail en cliquant sur la partie gauche de la souris (comme pour les outils vectoriels). En cliquant du côté droit, vous obtiendrez une nouvelle vue de votre image, qui vous montrera la zone sélectionnée grâce à Navigateur.



Utilisez le bouton central de la souris dans la fenêtre Navigateur pour déplacer l'image.

Consultez aussi le menu Zoom.

Ici encore, comme dans *Configurer*, vous pouvez afficher la barre d'état, la boîte à outils, ainsi que les outils Baguette et Masque, dont nous avons déjà parlé dans le menu *Edition*.

### Menu Application

Les fonctions Appliquer et Annuler activent/désactivent l'action correspondante dans l'application liée.

Brosse libre et Brosse en fil-de-fer ne sont activées que lorsque votre image est liée au module *Pixtouch*.

Montrer l'application place la fenêtre de l'application active au premier plan. Application suivante et Application précédente activent, respectivement, l'application suivante et précédente.




# FileManager (Gestionnaire de fichiers)

ileManager est l'outil d'importation et d'exportation pour les fichiers image. Il inclut de plus une fonction RIP (« Raster Image Processing »), qui vous permet de rastériser des fichiers PostScript, PDF ou HPGL.

Avec le module *FileManager*, la plupart des formats d'image (TIFF, JPEG...) peuvent être importés et convertis dans nos logiciels.

*FileManager* peut être lancé en effectuant un double-clic sur son icône, ou en utilisant la méthode du glisser & déposer.



Huit icônes vous permettent de naviguer dans les différents répertoires où se trouvent vos images :



Mène au dossier parent du dossier actuellement consulté.



Mène au répertoire *Home*.




Mène au répertoire Public.



Vous permet de charger des images depuis un CD.



Vous permet de charger une image depuis un périphérique de stockage amovible, tel qu'une clé USB.




Vous permet de charger une image directement depuis le bureau de votre machine.

Vous permet de créer un nouveau répertoire.

Vous permet de rafraîchir le dossier actuellement consulté.

A few more icons allow you to directly go to your favourite directories:



Vous permet d'effacer ou de renommer vos répertoires favoris, grâce à la fenêtre qui apparaît alors (utilisez le champ *Emplacement* pour choisir le répertoire à renommer/effacer) :



Ce répertoire favori est présent par défaut dans *FileManager*; il pointe vers /home/caldera.

Effectuer un clic droit dans la partie gauche de la fenêtre (liste des fichiers) affichera le *Menu Fichiers*, qui vous permet entre de renommer ou supprimer un fichier sélectionner, créer un nouveau répertoire, ou encore afficher les fichiers cachés.



### Chargement et sauvegarde des fichiers

En cliquant sur la flèche qui se trouve à côté du champ *Directory*, vous pouvez voir quels ont été les derniers dossiers visités ; de la sorte, vous aurez le moyen d'accéder à vos dossiers préférés le plus rapidement possible. Vous pouvez également filtrer vos images par extension (champ *Filter*) ou format de fichier (champ *Format*).

Le côté gauche de la fenêtre contient deux parties, vous permettant de sélectionner les fichiers à charger. La première vous sert à naviguer dans les dossiers et sous-dossiers (pour ce faire, effectuez un double-clic sur leur nom); la deuxième vous montre les fichiers image contenus dans lesdits dossiers.

Dans cette deuxième partie, cliquer sur une image fait apparaître sa vignette et ses caractéristiques dans la fenêtre prévue à cet effet, sur la droite.

NOTE: Vous n'obtiendrez l'affichage d'une vignette qu'à condition que son format soit TIFF, JPEG ou Photoshop.

Pour charger une image raster, cliquez sur Ouvrir, ou effectuez un double-clic sur son nom. L'image deviendra alors disponible pour l'affichage ou pour les autres modules. Si vous avez déjà mis en place un WorkFlow, vous pouvez y envoyer votre image directement.

Prévisualisation (PS/PDF): Vous pouvez choisir d'ouvrir les fichiers PS/PDF à une résolution donnée (par exemple, 72 dpi) ou de spécifier la taille en Mo de l'image d'aperçu. Cette dernière option est préférable (et est d'ailleurs activée par défaut), puisque das le cas d'une résolution fixe, la taille de l'aperçu peut varier énormément (de quelques mégas pour un format A4 à quelques centaines de mégas pour une affiche de 4x3m).



Dans la fenêtre des caractéristiques sont affichées les vignettes ainsi que quelques informations concernant les fichiers :

- Fichier: Le nom du fichier.
- *Taille*: Sa taille en Mo.
- Date : Sa date de création.
- *Format*: Format de l'image (JPEG, TIFF...).
- Résolution : Résolution de l'image, exprimée en dpi.
- *Dimensions*: Dimensions de l'image, exprimées dans l'unité courante.
- *Taille de l'image :* Taille de l'image une fois chargée (exprimée en Mo).
- *Profil*: Si un profil est incorporé, il sera indiqué ici. Sinon, cet espace sera laissé vide.

Ceci est particulièrement intéressant si vous décidez d'enregistrer une image : pour ce faire, lâchez l'image en question dans l'icône de *FileManager* ou dans la fenêtre du module.

À l'aide des menus déroulants situés sous la liste des répertoires et fichiers, définissez les différents paramètres d'enregistrement (nom du fichier, format...) spécifiques à chacun des formats, puis cliquez sur Sauvegarder.


NOTE : N'oubliez pas de spécifier un répertoire dans lequel enregistrer votre image.

### Rastérisation des images

FileManager dispose d'une fonction qui vous permet de rastériser vos fichiers PostScript, PDF ou HPGL. Pour ce faire, il vous faut procéder de la même manière que pour une image raster : cliquez sur le nom de l'image PostScript ou HPGL, puis sur le bouton Ouvrir.

Les fichiers à ripper peuvent être filtrés par extension, ou sélectionnés en cliquant sur leur nom. Vous pouvez également entrer à la main les noms des répertoires et fichiers dans leurs champs respectifs (*Dossier* et *Fichier*).

Si vous cliquez sur le nom d'une image PostScript (PS, EPS, PDF...), une nouvelle barre apparaît alors dans la fenêtre principale de *FileManager* :



Dans le cas où votre document PostScript comporterait plusieurs pages, vous pouvez choisir de toutes les rastériser (Toutes les pages), ou de ne rastériser qu'une partie du document (sélectionnez dans ce cas Pages <x> à <y>, en indiquant les numéros de ces pages à la main où à l'aide des boutons + et -).

NOTE : Tant qu'ils n'ont pas été rastérisés, les fichiers vectoriels n'apparaissent pas en tant que vignettes dans *FileManager*.

NOTE: Effectuer un double-clic sur le nom d'une image vectorielle lancera automatiquement la fonction RIP sur ladite image (il vous faut dans ce cas penser à configurer vos paramètres auparavant).

Les fichiers sélectionnés et rastérisés seront considérés comme des fichiers « aplatis ». Leurs vignettes apparaîtront dans la barre d'images, comme pour n'importe quelle autre image chargée à l'aide de *FileManager*.

## Fenêtre Configuration

Plusieurs paramètres affectent le processus de rastérisation ainsi que les caractéristiques de l'image générée, telles que l'angle du tramage, la fréquence pour des images de 1 bit, le type et la profondeur de l'image, la taille de la page, la résolution et le plan de transparence.

Tous ces paramètres peuvent être modifiés en cliquant sur le bouton Configuration..., qui ouvre la fenêtre du même nom.


Cette fenêtre comprend quatre parties, dans lesquelles sont effectués tous les réglages divers concernant les images à charger ou à sauvegarder. Les trois premières parties correspondent chacune à un certain type d'images : *PS/EPS/PDF*, *HPGL/RTL* et *RASTER*. La quatrième partie vous permet d'effectuer des réglages d'ordre *Général*.

Les trois premières parties sont subdivisées en trois onglets : *Images*, *Vecteurs* et *Options*.

- Les onglets *Images* et *Vecteurs* vous permettent de choisir le profil ICC à appliquer, soit à l'image, soit aux éléments vectoriels s'y trouvant incorporés ; les profils disponibles diffèrent selon le type d'image.
- L'onglet *Options*, quant à lui, contient les mêmes paramètres, quel que soit le type d'image sélectionné.

#### PS/EPS/PDF

La première partie de la fenêtre *Configuration* vous servira à définir les paramètres utilisés pour les fichiers PostScript, EPS ou PDF.



### Gestion des couleurs

Ces trois onglets vous permettent de gérer l'espace colorimétrique de votre image.

Les six boutons situés au bas de l'onglet vous permettent d'appliquer une modification de profil et de rendu pour toutes les options colorimétriques (au lieu de devoir les changer toutes une par une), de les réinitialiser, ou de les charger/sauvegarder.



Perceptuel : Active la calibration ICC sur toutes les entités, en mode *Perceptuel*.

Colorimetric+BP: Permet une meilleur saturation des couleurs, comparée à celle obtenue avec le rendu *Perceptuel*. Comparé au simple rendu *Colorimétrique*, il améliore aussi le rendu des zones sombres, en optimisant le mapping du gamut en fonction des points noirs respectifs des profils d'entrée et de sortie.

Charger: Permet de charger des réglages (lesdits réglages sont conservés en tant que fichiers .cmo).

Sauver : Permet de sauvegarder vos réglages.


Défaut : Réinitialise le contenu de l'onglet à ses valeurs par défaut.

### **Images**

Pour chacun des trois types de profils disponibles (Gris, RVB, CMJN), trois menus déroulants vous sont proposés :

- Color Man.: Le type de gestion colorimétrique que vous désirez utiliser. La gestion la plus courante est celle qui emploie les profils ICC. Les autres options sont Comme le RGB, Comme le CMJN, Comme le gris ou aucun profil (Aucun).
- Profile : Le profil ICC à appliquer à l'image. Cliquez sur More... pour rechercher un profil.
- Rendu: Il s'agit là des options de rendu disponibles (Perceptuel, Colorimétrique, Saturation, Absolu...). Vous pouvez appliquer directement les mêmes options de rendu pour l'entrée et la sortie, ou bien les différencier.

Spécial : Cette partie est utilisée pour choisir la nature du point noir : Pur (les noirs seront imprimés avec du noir N) ou Composite (les noirs seront alors imprimés avec les encres CMJN). Néanmoins, si vous avez sélectionné un rendu de type *Absolute*, l'option Point blanc sera alors également disponible : vous pourrez ici définir si oui ou non le blanc du profil d'entrée sera simulé sur le blanc du profil de sortie.




NOTE : Pour les profils CMYK, une autre option est disponible : Préserver. Elle vous permet de sélectionner une ou plusieurs encres qui, lors de l'impression, seront traitées comme des encres pures, et non par le moteur ICC. Cette option a peu d'incidence sur les images, et est surtout utilisée lors de l'impression de vecteurs.

Utiliser les profils encapsulés : Cette option permet d'importer le ou les profils EPS encapsulés dans une image. Notez qu'elle est par défaut désactivée, car la recherche des profils peut être très lente sur de gros fichiers.


Lorsqu'un fichier est ouvert alors que cette option est activée, la liste des profils encapsulés trouvés dans le fichier sera affichée dans le module *Info*, ou dans la fenêtre de *Gestion des couleurs* du module *Print*. Naturellement, les profils encapsulés seront utilsés pour l'impression du fichier.

Vecteurs

Ces options sont les mêmes que pour l'onglet *Images*, mais concernent les éléments vectoriels contenus dans votre image PostScript (textes...).



### Options



ICC ColorBooster:

Ces options vous permettent d'appliquer une saturation des couleurs lors de la rastérisation de vos images.

- Aucun, Léger, Moyen, Fort, Personnalisé: Ces cinq options correspondent au niveau de renforcement des couleurs. Excepté pour le mode Personnalisé, ces options sont automatiquement mises à jour afin de correspondre aux modifications apportées dans le champ Color enhancement level.
- Niveau d'amélioration des couleurs : Réglez ici le niveau de renforcement des couleurs.
- Niveau d'amélioration du contraste : Réglez ici le niveau de renforcement du contraste.


Calcul de l'ICC : Il s'agit là du niveau d'optimisation des algorithmes servant à calculer la conversion des couleurs (l'application des profils).

- Lent (très bonne qualité) : Calcul lent, qualité excellente.
- Rapide (bonne qualité) : Calcul plus rapide, qualité satisfaisante.
- Très rapide (qualité médiocre) : Calcul très rapide, qualité moindre.

Correction gamma : Vous permet de régler la courbe gamma appliquée à l'image.


#### Prévisualisation

Cette partie vous permet de sélectionner les options qui seront utilisées pour rastériser l'image :



- Mode : L'espace colorimétrique du fichier (CMJN, RVB, niveaux de Gris).
- Profil : Le profil appliqué à l'image.
- Profondeur: 8 bits ou 1 bit.
- Blanc transparent : Cocher cette option appliquera un plan alpha à votre image ; le blanc sera alors considéré comme de la transparence.

NOTE : Si vous choisissez une profondeur de 1 bit, cliquez sur le bouton Trame... afin de définir l'angle, LPI et type de trame.



## Page

Use PDF box : Cette option vous permet de sélectionner comme format de page l'une des zones de délimitation associées aux fichiers PDF : Media, Cadrage, Rognage, Fond perdu ou Graphique. Si la zone sélectionnée n'existe pas dans le fichier, c'est la zone Media qui sera alors utilisée.

Rognage automatique: Cochez cette option pour ajuster la taille de l'image à son contenu réel.



#### Autres



Extraire les contours : Dans ce menu, vous trouverez plusieurs options d'extraction des contours encapsulés dans une image PostScript. Vous pouvez choisir d'*Ignorer les contours*, *Extraire les contours de découpe*, *Extraire tous les contours nommés*, *Extraire tous les contours*, ou encore *Extraire toutes les formes*.


Erreur sur substitution de fonte : Génère un message d'erreur si la police spécifiée dans le document nécessite d'être remplacée.

Activer la surimpression : Cette fonction active la prise en compte des éléments en surimpression. Elle désactivé également la calibration ICC, à la fois lors de la prévisualisation et lors de l'impression, sur toutes les couleurs surimprimées.

Extraire les images raster : Ouvre l'image sélectionnée en tant que document composite, que vous pourrez utiliser dans le module *Compose*.

#### HPGL/RTL

Pour les images HPGL/RTL, il vous faut choisir vos paramètres dans le deuxième onglet.



## Gestion des couleurs

Les réglages que vous pouvez effectuer dans la première partie de cette fenêtre sont les mêmes que pour les images PS/EPS/PDF.

## **Images**


Le seul type de profil applicable à une image HPGL est un profil RGB.

#### Vecteurs

Le seul type de profil applicable aux éléments vectoriels d'une image HPGL est un profil RGB.



## **Options**



#### ICC ColorBooster:

Ces options vous permettent d'appliquer une saturation des couleurs lors de la rastérisation de vos images.

- Aucun, Léger, Moyen, Fort, Personnalisé: Ces cinq options correspondent au niveau de renforcement des couleurs. Excepté pour le mode Personnalisé, ces options sont automatiquement mises à jour afin de correspondre aux modifications apportées dans le champ Color enhancement level.
- Niveau d'amélioration des couleurs : Réglez ici le niveau de renforcement des couleurs.
- Niveau d'amélioration du contraste : Réglez ici le niveau de renforcement du contraste.

Calcul de l'ICC : Il s'agit là du niveau d'optimisation des algorithmes servant à calculer la conversion des couleurs (l'application des profils).

- Lent (très bonne qualité) : Calcul lent, qualité excellente.
- Rapide (bonne qualité) : Calcul plus rapide, qualité satisfaisante.
- Très rapide (qualité médiocre) : Calcul très rapide, qualité moindre.

Correction gamma : Vous permet de régler la courbe gamma appliquée à l'image

## Prévisualisation

Cette partie vous permet de sélectionner les options selon lesquelles l'image sera rastérisée :

- Mode : L'espace colorimétrique du fichier (CMJN, RVB, niveaux de Gris).
- Profil : Le profil appliqué à l'image.
- Profondeur: 8 bits ou 1 bit.
- Blanc transparent : Cocher cette option appliquera un plan alpha à votre image ; le blanc sera considéré comme de la transparence.

#### Taille


Utiliser l'instruction PageSize : Si cette option est cochée, c'est la taille de page définie dans le fichier qui sera employée, et non la taille utile.



### Autres


Utilisation de la concaténation : La concaténation (« Merging ») est une option HPGL présente sur certaines imprimantes HP. Cocher cette case a pour effet de permettre de voir la couche se trouvant au niveau le plus bas au travers de la nouvelle couche.

Facteur d'épaisseur est un facteur de réduction de l'épaisseur de plume.



#### Raster

La troisième partie de la *Configuration* vous servira à définir les paramètres utilisés pour tous les fichiers de type Raster.



## Gestion des couleurs

#### **Images**

Pour chacun des trois types de profils disponibles (Gris, RVB, CMJN), trois menus déroulants vous sont proposés :

- Color Man.: Le type de gestion colorimétrique que vous désirez utiliser. La gestion la plus courante est celle qui emploie les profils ICC. Les autres options sont Comme le RGB, Comme le CMJN, Comme le gris ou aucun profil (Aucun).
- Profil : Le profil ICC à appliquer à l'image. Cliquez sur More... pour rechercher un profil.

 Rendu: Il s'agit là des options de rendu disponibles (Perceptuel, Colorimétrique, Saturation, Absolu...). Vous pouvez appliquer directement les mêmes options de rendu pour l'entrée et la sortie, ou bien les différencier.

Spécial : Cette partie est utilisée pour choisir la nature du point noir/point blanc : Pur ou Composite.

Utiliser les profils embarqués TIFF/JPEG/PSD: Si votre image est un format TIFF/JPEG/ PSD, cocher cette option vous permet d'importer le profil encapsulé lorsque vous ouvrez l'image avec *FileManager*.

#### Vecteurs

Les images raster ne contenant pas d'objets vectoriels, aucune option n'est accessible dans cet onglet.

## **Options**

#### **ICC ColorBooster:**

Ces options vous permettent d'appliquer une saturation des couleurs lors de la rastérisation de vos images.

- Aucun, Léger, Moyen, Fort, Personnalisé: Ces cinq options correspondent au niveau de renforcement des couleurs. Excepté pour le mode Personnalisé, ces options sont automatiquement mises à jour afin de correspondre aux modifications apportées dans le champ Color enhancement level.
- Niveau d'amélioration des couleurs : Réglez ici le niveau de renforcement des couleurs.
- Niveau d'amélioration du contraste : Réglez ici le niveau de renforcement du contraste.

Calcul de l'ICC : Il s'agit là du niveau d'optimisation des algorithmes servant à calculer la conversion des couleurs (l'application des profils).

- Lent (très bonne qualité) : Calcul lent, qualité excellente.
- Rapide (bonne qualité) : Calcul plus rapide, qualité satisfaisante.
- Très rapide (qualité médiocre) : Calcul très rapide, qualité moindre.

Correction gamma : Vous permet de régler la courbe gamma appliquée à l'image.

Options de sauvegarde

Vous pouvez activer ici les options de sauvegarde de votre image :

Ajouter/Changer l'extension : Vérifie l'extension du fichier au moment de la sauvegarde.

Encapsuler le profil (TIFF/JPG/PSD): Dans nos logiciels, les profils sont simplement attachés à chaque image. Lors de la sauvegarde, cette option permet d'ajouter le profil au fichier sauvegardé, si vous sauvegardez votre image au format TIFF, JPEG ou PSD.

## L'onglet Général



Dans cet onglet se trouvent les options suivantes :

Forcer les formats de fichiers inconnus à : Cette option n'est utile que lorsque le fichier n'a pas d'extension, ou que celle-ci est corrompue : vous pouvez alors forcer l'image en une HPGL/RTL ou PS/EPS/PDF.

Garder l'image dans la barre en cas d'erreur : Il peut arriver qu'un fichier soit corrompu. Dans ce cas, l'image est tout de même rippée, et le fait d'obtenir une erreur ne supprime pas le fichier généré. Cette option va permettre de trouver l'endroit exact où il a été corrompu, et ce grâce à la prévisualisation.

Affichage automatique de l'image après chargement : Lance l'affichage de l'image aussitôt le RIP achevé.

Mode de calcul PostScript : Une optimisation pour les fichiers rippés de grande taille. Ceci ne concerne pas les images raster.

Trois réglages sont ici disponibles: Direct optimise directement l'image, Par blocs l'optimise bloc de pixels par bloc de pixels, et Automatique détermine automatiquement, selon l'image, lequel de ces deux modes doit être utilisé.

Afficher toutes les tailles de page en : Vous permet de choisir si les unités doivent être exprimées en pouces, millimètres ou pixels.

Copie de fichiers: Les options de ce menu vous permettent de choisir si vous désirez effectuer une copie de certains fichiers PS ou PDF avant leur visualisation; vous pouvez Toujours faire cette copie, ou ne Jamais la faire, ou encore définir si la copie ne doit être effectuée que lorsque les images proviennent d'un périphériphérique amovible ou du réseau. Ces fonctions sont particulièrement utiles lorsque les fichiers d'origine se trouvent sur un CD osu une clé USB.

Le Répertoire cible est l'endroit où les copies seront sauvegardées.

En cas d'erreur : Si une erreur survient durant la copie, le logiciel pourra soit Interrompre le chargement de l'image source, soit Continuer le chargement sans copie.

Supprimer automatiquement les fichiers copiés : Si vous cochez cette case, le fichier copié sera alors effacé lorsque vous n'en aurez plus besoin (par exemple, si vous le supprimez de la barre d'images).

## Fenêtres Spooler et Erreurs

Le chargement et la sauvegarde des images sont effectués comme des tâches d'arrière-plan (cela est particulièrement utile lorsqu'il s'agit d'images de très grande taille).

Ouvrez la fenêtre *Spooler* pour vérifier la position de votre image durant le processus de chargement, d'enregistrement ou de rastérisation.




La fenêtre *Erreurs*, quant à elle, vous permet de consulter les dernières erreurs et les problèmes rencontrés pendant le chargement, l'enregistrement et la rastérisation de vos images.



FileManager en mode Workflow

Vous pouvez utiliser le module *FileManager* pour envoyer des images en mode WorkFlow grâce au bouton Workflow, qui vous permet de sélectionner dans quel Workflow vous désirez envoyer votre travail.



La fonction RIP étant comprise dans le module *FileManager*, il vous est possible d'envoyer vos images à ripper dans un Workflow.

FileManager peut également être activé dans un Hotfolder (voir le chapitre Hotfolders).

Ce module est tout spécialement utile à la fin du traitement dans un Workflow, pour sauvegarder les images. Lorsque vous installez *FileManager* en mode WorkFlow, après l'avoir glissé & lâché dans le *WorkFlow Editor*, tous les formats de fichiers sont disponibles, puisqu'on ne connaît pas encore le type de l'image à enregistrer.

Vous devrez donner des noms absolus ou relatifs dans les champs *<Dossier>* et *<Fichier>*.

Un répertoire absolu commence toujours par le caractère «/», tel que /usr/demo/images ; il s'agit d'un chemin qui existe déjà sur votre disque. Un nom absolu est un nom de fichier habituel, tel que sample.tif.

Avec ces paramètres, chacune des images passant par le WorkFlow sera enregistrée sous /usr/demo/images/sample.tif.

Si vous lancez un tel WorkFlow pour plus d'une image, chaque nouvelle image efface alors la précédente.

# Info

nfo possède deux fonctionnalités principales :

- « A propos » d'une application.
- Propriétés d'une image.

# À propos des applications

Ouvrez ce module en sélectionnant une application.

Vous pouvez soit utiliser l'entrée A propos de ce logiciel dans le menu Applications...



...ou cliquer sur l'onglet A propos de, puis sur A propos de ce logiciel (Alt+A).



# Propriétés des images

À présent, voyons comment obtenir plus de précisions au sujet d'une image donnée.

Ouvrez le module en glissant & lâchant l'image sur l'icône d'*Info*.



Vous pouvez sélectionner une image et utiliser le raccourci clavier Alt-a. Si vous décidez de prendre un chemin plus long, utilisez l'entrée A propos de l'image du menu de la barre d'images. Ce menu apparaît à l'écran lorsque le pointeur de la souris est placé dans la barre d'images et que vous cliquez avec le bouton droit.

NOTE: Sur toutes les compositions (images vectorielles) créées avec *Compose*, une marque COMP est affichée; cette marque apparaît comme PS pour les images PostScript. Lorsqu'une image contient des contours de découpe, une icône en forme de ciseaux lui est également associée.

#### Exemples:



Icône représentant un document créé avec *Compose*.



Icône représentant un fichier PS




Icône représentant un fichier de découpe..

## La fenêtre Info

Lorsque vous jetez une image dans le module *Info*, vous pouvez tout d'abord y voir, dans la partie du haut, les informations et fonctions suivantes :

- Une vignette de l'image ayant été envoyée dans ce module.
- *Nom*: nom de l'image.
- *Type*: type de l'image.
- *Profil* : le profil appliqué à l'image.




Convertir en raster : Cette opération de conversion ne concerne que les fichiers vectoriels (PostScript, PDF, TIFF/IT...). L'image ainsi convertie utilisera des données « raster » pour la prévisualisation, et non plus vectorielles ; cela permet de lui appliquer des traitements qui ne sont normalement pas supportés pour des images vectorielles. Si vous désirez

utiliser à nouveau ces données, il vous faudra recharger le fichier via le module FileManager.

Quitter : Ferme la fenêtre de l'application. Pour quitter définitivement le module *Info*, maintenez la touche Shift enfoncée lorsque vous cliquez sur ce bouton.

## L'onglet Général

Dans cet onglet sont regroupées toutes les informations disponibles au sujet de deux entités distinctes : le fichier manipulé et le fichier associé.



Résolution : Il s'agit de la résolution de l'image. Pour les images vectorielles, cette donnée correspond à la résolution de la prévisualisation (et ne sera utilisée que si elle est convertie grâce à l'option Convertir en raster).

NOTE : Vous pouvez modifier la résolution de l'image dans ce champ.

Taille de la page : La taille de la page. L'unité dans laquelle cette taille est exprimée est à sélectionner dans le menu situé à droite de ce champ : pouces (Inches), millimètres (mm) ou Picas.

Dimensions : Taille de l'image en pixels.

Taille de l'image : Taille en octets occupée par l'image en mémoire.

Type : Mode colorimétrique de l'image et sa profondeur (exprimée en bits).

Page : Page à laquelle correspond l'image (dans le cas d'un document PDF rasterisé, par exemple, il peut y avoir plusieurs pages).

D'autres informations, propres au fichier associé à l'image, sont également disponibles :

Chemin: Il s'agit là du chemin d'accès au fichier associé à l'image. Pour les images vectorielles, dans la mesure où le fichier est relu pour s'accommoder de la résolution du traitement en cours, il peut arriver que ce fichier ne se trouve plus à l'endroit espéré. Le bouton <...>, sur la droite, permet de choisir un nouveau chemin.



NOTE: Dans le cas où une image vectorielle pointerait sur un fichier invalide, ce fichier sera mis en surbrillance, comme dans la capture d'écran ci-dessus. Pour les fichiers raster, ce sont les données de la prévisualisation qui sont utilisées lors des traitements; ce champ n'est donc affiché qu'à titre d'information, sans possibilité de le modifier.

Taille du fichier : Taille du fichier. Date : Date de création du fichier.

Origine : Indique le(s) module(s) d'origine de l'image.

Fichier Tmp: Il s'agit là du fichier temporaire utilisé par les logiciels Caldera Graphics et leurs modules.

#### L'onglet ICC


Lorsqu'une image est ouverte dans le module *Info*, cet onglet affiche la liste des profils colorimétriques contenus dans le fichier, tels qu'ils ont été choisis lors du chargement de l'image via *FileManager*.




#### L'onglet Divers

Dans le cas de fichiers composite, Nombre de vecteurs et Nombre d'images indique combien d'objets de chaque type sont contenus dans l'image.

Images encapsulées vous donne plus d'informations sur lesdits objets encapsulés, notamment leur type, leurs dimensions en pixels, leur résolution...




## L'onglet Ticket



L'onglet *Ticket* n'est disponible que lorsqu'une image est envoyée vers une file d'attente (à partir du Hotfolder *caldera*, par exemple). Le ticket est alors généré. Il contient quelques informations : nom de l'expéditeur, nom de la tâche...

## L'onglet Teintes nommées

Cet onglet affiche les teintes nommées contenues dans l'image.



## L'onglet Contours

Lorsqu'une image contenant des contours est chargée dans le module *Info*, cet onglet affiche alors le nombre de contours, ainsi que leur couleur.



### The Comments tab

Cet onglet vous permet d'éditer le commentaire associé à l'image. Lorsque vous modifiez ce commentaire, les boutons situés sous son texte deviennent alors accessibles.

Appliquer les changements permet de confirmer les changements effectués.

Annuler les changements annule les changements apportés au texte.

NOTE : Ce champ est limité en taille, bien que cette taille puisse être modifiée dans la fenêtre *Images* du module *Config* (cf. le chapitre consacré à ce module).

De plus, certains fichiers ne supportent pas l'ajout de commentaires ; dans le cas de tels fichiers, le champ *Commentaires* n'est tout simplement pas éditable.



## Info en mode Workflow

Glissez & lâchez l'icône d'Info dans le Workflow Editor.

En mode « WorkFlow », le module *Info* se comporte comme un filtre appliqué sur les images passées en entrée. Il peut aussi servir à convertir les images en données destinées à la prévisualisation.

Dans ce mode, seuls les champs significatifs de l'interface normale sont conservés. Les options de filtrage disponibles sont donc les suivantes :

- Type: Le type d'image inséré dans le WorkFlow. Les options disponibles dans ce menu sont Tous les types, RVB, CMJN, Gris, ColorMap, Tous sauf RVB, Tous sauf CMJN, Tous sauf gris et Tous sauf indexée.
- Profondeur : La profondeur de l'image. Parmi les choix disponibles se trouvent All, 16 bits, 8 bits, 1 bit, Tous sauf 16 bits, Tous sauf 8 bits et Tous sauf 1 bit.
- Transparence: La présence ou non d'un plan de transparence. Les choix disponibles sont Avec ou sans, Avec Alpha et Sans Alpha.


Cliquez sur Appliquer le filtre pour que ces options de filtrage soient prises en compte dans le WorkFlow.

Cliquez sur Convertir en raster pour n'appliquer que cette opération aux images d'entrée.

# Trashcan

otre barre d'images est-elle pleine? Devez-vous faire de la place sur votre disque?

Il est grand temps d'utiliser le module *Trashcan* de votre logiciel.



Vous pouvez dans un premier temps faire disparaître temporairement votre image de la barre d'images. Pour ce faire, lâchez l'image dont vous n'avez plus besoin dans l'icône de *Trashcan* (ou dans sa fenêtre, si le module est déjà ouvert). L'image est transférée de la barre d'images vers *Trashcan*. Le même résultat peut être obtenu en sélectionnant l'image dans la barre d'images, puis en appuyant sur la barre d'espacement arrière. Enfin, vous pouvez aussi utiliser l'entrée Supprimer, dans le menu de la barre d'images.

Pour supprimer temporairement plusieurs images de la barre d'images, sélectionnez-les avec Ctrl-Shift, puis lâchez-les ensemble dans *Trashcan* (surtout ne cliquez pas sur Supprimer ou Supprimer tout !).

Pour définitivement effacer vos images, ouvrez le module *Trashcan*, puis cliquez sur Supprimer. Faites de même en appuyant sur Shift pendant que vous lâchez votre image dans l'icône de *Trashcan*. Encore plus rapide, sélectionnez votre image dans la barre d'images, et appuyez en même temps sur Shift+Espacement arrière.

Attention: Ces opérations sont irréversibles.

Dans Trashcan, trois autres boutons sont à votre disposition :

- La commande Suivant affiche l'une après l'autre les images contenues dans *Trashcan*, de manière à ce que vous puissiez vérifier leur contenu avant de les effacer.
- Supprimer sert à effacer toutes les images d'un seul coup.


• Quant à Restaurer, cette fonction vous permet de récupérer ce que vous avez jeté dans *Trashcan* par erreur.

## Trashcan en mode Workflow

A la fin d'une chaîne WorkFlow, *Trashcan* vous permet de supprimer les images de la barre d'images. Glissez et lâchez l'icône de *Trashcan* dans *WorkFlow Editor*, effectuez un double-clic dessus, puis appuyez sur Supprimer.

# WorkFlows

e mode *WorkFlow* (chaîne de traitement) vous permet d'automatiser la plupart des fonctions essentielles des logiciels Caldera Graphics.




Un WorkFlow reçoit des images à l'entrée, et se fait assigner un objectif à la destination. Les images sont traitées entre ces deux étapes.

Pour créer un WorkFlow, utilisez la commande WorkFlow Editor.

## Entrée:

L'entrée peut être connectée sur un Hotfolder (voir *HotFolders*). On peut également utiliser comme entrées les modules suivants : *Snapshot*, *FileManager*, *Scan*, *Collection*.



Ces types de logiciels génèrent des images pouvant être immédiatement envoyées vers votre WorkFlow. Si des images sont déjà présentes dans la barre d'images Caldera Graphics, il vous également est possible de sélectionner certaines d'entre elles pour les y envoyer (voir le menu *Applications*).

#### Traitement:

Entre le moment où l'image commence à être traitée dans un workflow et celui où elle atteint sa destination, elle peut subir une opération (rehaussement de luminosité ou du contraste, ajout d'un logo...).

#### Destination:

La destination d'un WorkFlow peut être l'écriture dans une base de données, l'impression, ou encore l'écriture dans un fichier (TIFF, JPEG...). Il peut également s'agir d'un autre Hotfolder sur une autre station de travail (partage des tâches entre les différents noeuds du réseau).

Un WorkFlow est édité, créé et traité pour un utilisateur qui est en mesure de surveiller et d'administrer ces traitements grâce à l'outil *WorkFlow Report* (voir plus bas).

Ces WorkFlows peuvent être utilisés de différentes façons.


Automatisation d'un logiciel Caldera Graphics « standard » :

Ceci implique que vous envoyiez des images depuis des modules comme *Snapshot* ou *Scan* (voir la liste exhaustive plus haut) vers des WorkFlows, et que vous automatisiez des tâches répétitives.

Que vous désiriez archiver un ensemble d'images à numériser ou bien imprimer une série de photos, toutes sortes de combinaisons sont possibles!


Automatisation des tâches pour un réseau :

Si vos réseaux sont hétérogènes (et incluent donc également des systèmes Mac ou Windows), vous pouvez utiliser ces WorkFlows reliés à des Hotfolders pour que votre station de travail devienne un serveur.




Tâches complètement automatiques (sans interface graphique):

Vous pouvez lier des icônes dans votre environnement desktop à l'aide des WorkFlows.



## Éditeur de Workflows



Le WorkFlow Editor permet à chaque utilisateur de créer et d'éditer ses propres WorkFlows.

Ouvrez le WorkFlow Editor d'un simple clic droit de la souris, grâce au menu *Applications*. Vous pouvez également utiliser l'icône de WorkFlow, dans la *barre d'Applications*.



Le concept de WorkFlow repose sur la possibilité d'enchaîner les modules. Vous pouvez envoyer des flux d'images vers ces WorkFlows par le biais de différents moyens.

#### Créer et éditer un workflow

Un WorkFlow est constitué de plusieurs modules jetés dans la fenêtre *WorkFlow* depuis votre logiciel. Un WorkFlow ne devient opérationnel qu'une fois que les modules qui le composent ont été paramètrés et qu'il a été enregistré.

## Configurer les applications


Tout d'abord, vous devez savoir que le comportement des applications diffère quelque peu dans le mode WorkFlow, tout simplement parce que les caractéristiques de l'image à traiter ne sont pas connues au moment où sont définis les paramètres, mais seulement au moment de l'exécution du WorkFlow. Pour certains modules (*PixTouch*, *ColorEdit...*), vous pouvez établir certains ajustements avec une « image de référence » (cette image n'est pas nécessairement celle sur laquelle le WorkFlow sera effectué). Pour les autres modules, cette démarche n'est pas nécessaire.

Une application lancée en mode WorkFlow doit être considérée comme une boîte de réglage pour le traitement correspondant dans le WorkFlow.

Dans la barre d'applications, effectuez un double-clic sur l'icône WorkFlow. Tapez ensuite un nom pour votre WorkFlow (par exemple, Print\_to\_Epson).

Glissez et lâchez les icônes des modules Print et Trash dans le WorkFlow. Ces icônes apparaîtront grisées, car les modules leur étant associés ne sont pas encore configurés dans le cadre du WorkFlow.






Configurez ensuite le module Print :

- Effectuez un double-clic sur la première icône (*Print*) pour activer et configurer le module (voir chapitre *Print*).
- Cliquez sur le bouton PRINT afin de valider les paramètres.





Configurez le module *Trash*:

- Effectuez un double-clic sur la seconde icône (Trash) pour activer et configurer ce module.
- Cliquez sur le bouton Delete afin de valider les paramètres. À titre d'information, les deux icônes dans le WorkFlow apparaîtront alors en couleur.



Cliquez sur Save afin d'enregistrer votre WorkFlow.

#### La fenêtre Workflow

Vous disposez du nom du WorkFlow courant ainsi que de la liste des WorkFlows disponibles. Vous pouvez alors voir les icônes des modules composant le WorkFlow. Pour supprimer un module, cliquez sur son icône et appuyez sur Backspace.

Le WorkFlow sera appliqué sur une copie de l'image d'origine si l'option Copy and apply to the copy est sélectionnée.

Le bouton New vous permet de créer un nouveau WorkFlow.

En plus des boutons habituels (Delete, Save et Quit), vous disposez aussi d'un bouton Batch File (une commande Batch est implicitement associée à chaque WorkFlow), lequel génère la commande Batch équivalente dans un fichier ASCII (il peut être enregistré comme gabarit). Ces fichiers s'avèrent être un bon point de départ pour l'utilisation des logiciels Caldera Graphics en mode « lignes de commande ».


Une fois tous les réglages effectués, validez-les en appuyant sur le bouton Apply ou sur n'importe quel autre bouton équivalent. L'application sera alors fermée, et le module se trouvera correctement configuré. Chacun des WorkFlows sélectionnés puis enregistrés est virtuellement considéré comme une nouvelle application Caldera Graphics.

Il existe différentes manières d'activer un WorkFlow:

- En sélectionnant une ou plusieurs images dans la barre d'images et en activant une entrée du sous-menu de la barre d'images (bouton droit).
- En sélectionnant un WorkFlow dans le menu Load into des applications créant des images (*FileManager*...).

Les images ne sont en aucun cas envoyées physiquement dans un « Job ». Un « Job » est une association entre un WorkFlow et un groupe d'images, qui coordonne les différents traitements du WorkFlow (voir *WorkFlow Reports*).


## Rapport de workflows



À présent que vous avez envoyé des tâches (images) vers des WorkFlows de différentes façons, il vous est possible de vérifier et de contrôler leur traitement.

Ouvrez la fenêtre *Reports*, dans le menu *Applications*. Cette fenêtre vous permet de vérifier l'état de vos tâches en cours, et même de les stopper ou de consulter les messages d'erreur ou de succès de chaque tâche terminée.

Si vous avez établi des HotFolders, les Workflows peuvent être utilisés par tous les utilisateurs dans le réseau.



Les rapports sont organisés de façon hiérarchique, du plus général (en haut) au plus précis. Vous pouvez adapter la hauteur des différentes listes avec les boutons qui apparaissent entre les listes dans la partie droite.

La liste des WorkFlows affiche la liste des tâches en attente, en voie d'exécution ou presque terminées (champ *Status*). Le champ *Pid* représente l'identificateur Unix du processus concerné.

Deux valeurs apparaissent sous le nom « Images » : elles représentent respectivement le nombre d'images traitées avec succès, ainsi que le nombre total d'images traitées.

La liste des lignes de commande (*Batchs*) fait apparaître la liste des modules composant le WorkFlow sélectionné, ainsi que leur état, leur Pid et le nombre d'images traitées (nombre total dans le champ *Done*, nombre d'erreurs dans le champ *Failed*). Le champ *Current* est un indicateur de progrès du traitement en cours.


La liste des messages affiche tous les messages envoyés par le module sélectionné vers la liste Batch : erreurs, avertissements et progrès des traitements en cours.

Clear efface les rapports de toutes les tâches terminées.

Kill interrompt l'exécution de la tâche sélectionnée.

# Impression

e module *Print* (impression) vous permet d'imprimer vos documents, qu'ils soient raster ou vectoriels.




Vous trouverez la liste des imprimantes supportées sur notre site sous Support>Périphériques supportés>Imprimantes : http://www.caldera.fr/fr/support.php?page=imprimantes

La plupart du temps, l'utilisateur travaille sur une station de travail autonome, mais il est évident que plusieurs personnes peuvent travailler en réseau sur une seule et même imprimante.

Les tâches qui sont en attente ou en cours d'impression peuvent être visualisées et gérées par tous les utilisateurs, grâce à la fonction *Spooler*.

Le serveur répond aux demandes des clients qui utilisent l'interface graphique, les lignes de commande, les *WorkFlows* ou les *HotFolders*.

# Fenêtre principale



Définissez les paramètres ci-dessous dans la fenêtre principale :

- 1. Copies : le nombre de copies à imprimer.
- 2. Résolution : la résolution d'impression.
- 3. Alimentation : indique l'alimentation de l'imprimante (rouleau ou feuille).
- 4. Média : dans ce menu, choisissez le type de papier sur lequel vous souhaitez effectuer vos impressions. Si le papier désiré n'apparaît pas dans la liste proposée, optez pour celui qui en est le plus proche.
- 5. Mode: le mode d'impression (Gray, CMYK, CMYKcm...).
- 6. Qualité : choisissez la qualité d'impression (par exemple, une résolution de 360 dpi en haute qualité est égale à 4 passes, une résolution de 360 dpi en qualité standard est égale à une passe).

## 7. Action: vous pouvez ici choisir parmi:

- Imprimer: imprime directement votre image.
- Imprimer & Garder le job : imprime votre image et conserve la tâche dans le spooler.
- Envoyer dans le spooler : cette fonction envoie votre image dans le spooler sans l'imprimer.
- Imprimer dans un fichier: imprime dans un fichier.
- Calculer un fichier Reprint : calcule le fichier sans l'imprimer.
- Imprimer & Calculer un Reprint : conserve le fichier calculé et imprimé.
- Calculer un Reprint puis imprimer : précalcule le fichier, puis lance l'impression.
- Calculer un Reprint puis imprimer & effacer: précalcule le fichier, puis lance l'impression. Ceci fait, le fichier Reprint est effacé; la tâche n'est donc pas réimprimable.
- Imbriquer: vous permet d'utiliser la fonction *Nest-O-Matik* (voir chapitre suivant).
- Envoyer un fichier brut : vous permet de choisir un fichier et de l'envoyer vers l'imprimante, tandis que Imprimer imprime l'image sélectionnée (celle-ci apparaît en vignette, en haut à gauche de la fenêtre).

En mode Envoyer un fichier brut, aucun des paramètres de la fenêtre principale (résolution, qualité...) n'est pris en compte : en effet, les paramètres d'impression existent déjà dans le fichier.

NOTE: L'administration des serveurs d'impression s'effectue dans le module *Administration des serveurs*.

## Les icônes

Dans cette section, vous disposez de cinq icônes.





Ouvre la fenêtre *Configuration*, vous permettant de positionner une image dans une page ou sur un lé.



Permet d'accéder aux paramètres spécifiques de l'imprimante (*Paramètres*).



Ouvre la fenêtre *Spooler* (gestionnaire des files d'attentes), pour gérer les documents en attente d'impression.



Ouvre la fenêtre *Teintes nommées*, dans laquelle vous pouvez définir, charger et modifier des couleurs nommées.




Ouvre la fenêtre *Couleurs*. Vous y trouverez tous les paramètres colorimétriques.

## Fenêtre de configuration



Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Configuration.



Dans la fenêtre Configuration, huit zones sont disponibles pour effectuer vos réglages :

- La zone de Prévisualisation
- La zone *Page*
- La zone Gabarit

- La zone Taille et position de l'image
- La zone Step and Repeat
- La zone *Autres*
- L'onglet Repères
- L'onglet *Cutting*.

Au bas de la fenêtre, Fermer vous permet d'appliquer les nouveaux paramètres, et Défaut réinitialise tous les champs et options.

Sur le bord gauche, une série de boutons permet de paramétrer l'impression.

## À quoi servent ces boutons?



Applique une symétrie horizontale à l'image.



Permet de positionner l'image hors de la zone imprimable. Attention : les parties de l'image placées en dehors de cette zone ne seront pas imprimées.



Vous permet d'imprimer votre image dans sa taille d'origine (échelle 1:1).



Cette fonction vous permet d'agrandir au maximum de la largeur du lé (marge non incluse).



Conserve les proportions d'origine de l'image.



Place l'image au centre de la page.



Permet la rotation de l'image sur le lé ou sur la feuille.



Contrairement aux autres boutons, ce dernier peut se dérouler pour vous donner accès à plusieurs options de rotation classiques . Il est à noter que la première de ces options (celle qui est marquée d'une étoile) s'utilise lors de certaines opérations d'imbrication : elle est en effet très similaire à la fonction Autoriser la rotation dans *Compose*, et aura pour effet de tourner les images si besoin est pour que celles-ci prennent le moins de place possible sur le papier.

Sous la zone de prévisualisation sont indiquées les unités de l'affichage. Vous pouvez choisir parmi plusieurs unités : pixels, inch, millimètres ou picas.


#### Prévisualisation

Dans la zone de prévisualisation, l'image apparaît sur la page d'impression.

Les marges sont représentées en gris ; la zone imprimable, elle, apparaît en blanc. De même, si vous choisissez d'appliquer des traits de coupe ou un cartouche, ceux-ci pourront également être visualisés dans cette zone.

#### Page

Dans la partie nommée *Page*, vour trouverez les informations relatives au média employé et à la zone d'impression.




Vous pouvez y définir le format de la zone à imprimer : soit en choisissant un format prédéfini (A4, A3...), soit en choisissant manuellement le format désiré (Largeur et Hauteur).

Lorsque vous sélectionnez un format dans le menu *Format*, le module *Impression* affichera immédiatement une liste de tous les formats de page pouvant être placés sur le lé ou sur la page. La sélection de l'un des ces formats est alors similaire au choix d'un mode page-à-page; c'est ce que nous nommons un *gabarit d'impression*.

- Format : format de papier chargé dans l'imprimante.
- Largeur et Hauteur : dimensions de la zone d'impression.
- M Sup, M Inf, M Gauche et M Droite : dimensions des marges physiques.
- Marges homogènes : permet d'obtenir facilement les mêmes marges de chaque côté de votre page.

#### Gabarit

Cette zone vous permet de définir un gabarit d'impression. Un gabarit est différent du format de page en ce qu'il ne correspond pas à la taille du papier lui-même, mais à une zone définie à l'intérieur dudit format.



- Format : Format du gabarit (A4, A3...). Vous pouvez également définir ici son orientation: *Portrait, Paysage* ou *Automatique*.
- Largeur et Hauteur : dimensions du gabarit.
- M Sup, M Inf, M Gauche et M Droite : dimensions des marges du gabarit.
- Décalage X et Décalage Y : ces données sont à combiner avec celles des champs X et Y (voir la section suivante, *Taille et position de l'image*). Elles sont utilisées pour définir la position du gabarit d'impression sur le papier.
- Marges homogènes : permet d'obtenir facilement les même marges de chaque côté du gabarit.

# Taille et position de l'image

Ici sont définies l'échelle et la position de votre image.

- Largeur : règle la largeur de l'image.
- Hauteur : règle la hauteur de l'image.
- Echelle L : règle l'échelle horizontale.
- Echelle H : règle l'échelle verticale.
- X : positionne le gabarit selon l'axe horizontal.
- Y : positionne le gabarit selon l'axe vertical.

### Step & Repeat

Cette option est à utiliser lorsque vous effectuez plusieurs copies d'un même document. Elle vous permet en effet d'optimiser la place occupée sur le papier par ces différentes copies. Pour ce faire, il vous suffit de cocher la case Step and Repeat.



- Aucun : Aucun Step & Repeat ne sera appliqué.
- Full : Permet d'imprimer un grand nombre de copies d'une même tâche.
- Auto: Répartit les images en différentes tâches afin de n'obtenir que des rangées complètes. Par exemple, si vous désirez imprimer cinq exemplaires d'une même image en en plaçant deux par rangée, le résultat final sera de 2 x 2 rangées (le chiffre 4 apparaîtra dans le champ *Copies*, suivi du label *Sur deux pages*), et non deux rangées de deux images suivies d'une seule image.
- Manuel: Grâce à ce mode, vous pouvez spécifier le nombre de copies, et combien d'images seront à imprimer par rangée.

Le champ *Marges* sert à définir l'écart qui sera placé entre les copies. Si vous cochez également Organiser par rangées, les copies seront alors imprimées en rangées sur toute la largeur du papier.

#### Autres

Imprimer uniquement en échelle 100% : Si cette option est sélectionnée, une image ne pourra être imprimée que si elle est à sa taille réelle. L'image ne s'imprimera pas en cas de changement d'échelle.

### Repères

Dans cet onglet, vous pouvez définir les traits de coupe que vous allez employer pour votre impression.

Les options *Standard*, *Cadre*, *Coins*, *Tombo* et *Cibles* affichent cinq marques différentes autour de l'image.

Numéro de page : affiche le numéro de la page, en bas et au milieu.

Nom du fichier : affiche le nom du fichier en haut à gauche de l'image.

Date: affiche la date d'impression.

Marge : permet de définir l'écartement entre l'image et les marques.

Fond perdu : distance du débordement de l'image au-delà des limites de son cadre.

Texte libre : affiche un texte de votre choix, en bas à gauche de l'impression.



### Nest-O-Ba

Cochez cette case si vous désirez appliquer des traits de coupe sur votre impression, et l'optimiser pour son envoi vers une découpeuse Fotoba (Digitrim ou X/Y). Toutefois, la fonction *Nest-O-Ba* étant complexe à expliquer, veuillez vous référer au document aditionnel du même nom pour plus de détails concernant son utilisation.

# Cartouche d'information


Activer cette option vous permet d'afficher un cartouche au bas de votre impression.



Cartouche complet : Affiche dans le cartouche la totalité des informations disponibles pour cette impression. Ces informations sont les mêmes que celles qui apparaissent dans les onglets *Job*, *Image* et *Paramètres* du *Spooler* (voir chapitre du même nom).

Retirer le logo : Cliquez sur ce bouton pour enlever un logo présent sur le cartouche.

Pour ajouter un logo au cartouche, il vous suffit simplement de le glisser depuis la barre d'images jusque dans la zone prévue à cet effet :



Valider texte : Une fois votre texte tapé dans la zone prévue à cet effet, cliquez sur ce bouton afin de le mettre à jour. Ce texte sera imprimé en-dessous du cartouche.

Hauteur: Définissez ici la hauteur du cartouche.

Hauteur de la fonte : Définissez ici la taille du texte dans le cartouche.

### Paramètres des marques

Cette zone vous permet de définir la couleur à utiliser pour l'impression de toutes les marques de finition : repères, découpe, Digitrim, etc. Vous pouvez choisir entre Noir Pur, Noir Composite ou Personnalisée (cette dernière option vous laisse modifier vous-même les valeurs CMJN de la couleur).



# Découpe

Les options contenues dans cet onglet sont à sélectionner afin d'ajouter des contours de découpe à vos impressions (celles-ci seront générées sous forme de fichier). Ces contours seront ensuite utilisés comme références par un traceur de découpe, de telle sorte que l'image pourra être coupée de façon appropriée.

Le processus de découpe est expliqué en détails dans le chapitre VisualCut.

### Activer la découpe



Dans cette zone, vous devez tout d'abord sélectionner la machine de découpe qui sera utilisée pour couper votre impression. Ceci fait, il vous faudra la configurer en cliquant sur le bouton Configurer....

Dans cette nouvelle fenêtre, vous pouvez voir les découpeuses disponibles, et pour lesquelles vous avez la possibilité de configurer une impression.

Pour ajouter une nouvelle découpeuse à cette liste, cliquez simplement sur Créer, puis choisissez un modèle dans le menu déroulant, tapez un nom, et sélectionnez une file dans laquelle envoyer l'impression.



Pour supprimer une découpeuse de cette liste, sélectionnez son nom et cliquez ensuite sur Supprimer.

Pour éditer une découpeuse, sélectionnez son nom, puis cliquez sur Editer... et modifiez les informations disponibles à votre convenance.



NOTE : L'option Découper immédiatement après l'impression, juste en-dessous de cette zone, a pour effet de lancer ladite découpe dès que l'impression est terminée.

### Options d'impression

Ici se trouvent plusieurs options applicables à vos impressions.

- Imprimer les marques de positionnement : Imprime les marques de calage propres à la machine de découpe sélectionnée.
- Imprimer le code-barre : Imprime le code-barre, qui sera lu par la découpeuse ou par un lecteur ad-hoc.
- Imprimer le numéro d'identification : Imprime le numéro d'identification de l'impression.

#### **Contours**

Vous pouvez ici choisir d'afficher le contour de découpe uniquement (« CutContour » uniquement) ou Tous les contours.

Vous pouvez également voir quels sont les contours existant actuellement dans l'image, ainsi que leur nom (Nom), leur état (Etat) et leur Décalage (distance entre le contour et l'image elle-même).

Enfin, il vous est possible de décider si vous désirez Ajouter un contour autour du document ou Ajouter un contour autour de chaque image.

## Problèmes de redimensionnement?

Si vous préparez une page A4 avec le module *Compose*, par exemple, vous verrez que quelle que soit l'imprimante A4 choisie, l'image sera redimensionnée avant l'impression, même en mode *Pleine page*. Ce redimensionnement peut poser problème pour deux raisons : d'abord, parce qu'il diminue la capacité d'impression, ensuite parce qu'il peut nuire à la qualité de reproduction, surtout en ce qui concerne les images 1 bit. Ceci est dû au fait que les imprimantes ont toujours des marges physiques, qui ne rentrent pas dans la zone imprimable : en format A4, l'impression est toujours quelque peu réduite.

Il existe deux solutions à ce problème :

- Vous pouvez soit préparer vos images en tenant compte des marges physiques (avec Compose, il est possible d'adapter les marges de votre document),
- Soit activer le mode Découpe, qui vous permettra de positionner votre image en dehors de la zone imprimable. Dans ce dernier cas, certaines parties de l'image en question ne seront pas imprimées.

Pour vous assurer que votre image ne sera pas redimensionnée, basculez vers l'unité « pixel », et vérifiez que Echelle X et Echelle Y sont bien égaux à 100%.

# Fenêtre réglages

Cliquer sur la seconde icône affichera la fenêtre *Paramètres*, dans laquelle sont spécifiés les paramètres de votre imprimante.




Ces onglets seront à chaque fois différents, selon le modèle sélectionné. Par exemple, sur les imprimantes ColorGrafx, vous trouverez les onglets *Réglages*, *Médias* et *Firmware*, tandis que sur une StylusPro10600, ce seront les onglets *Réglages* et *Avancé*.

Sur les pages qui suivent, nous allons vous présenter les paramètres de six imprimantes de constructeurs différents : HP DesignJet Z6100, Epson StylusPro 9880, Canon IPF9000S, ColorPainter 64S (Seiko) et Rho-800 (Durst).

# HP DesignJet Z6100

### *Imprimante*



Découper après impression : Si cette option est activée, le papier est automatiquement coupé une fois l'impression achevée.


Vérifier le type de Média avant d'imprimer : Si cette option est activée, le type de média utilisé sera vérifié avant le début de l'impression.

Vérifier la largeur du Média avant d'imprimer : Si cette option est activée, la largeur du média sélectionné pour l'impression sera vérifiée avant le début de cette dernière.

Compression des données : Cochez cette case si vous désirez utiliser une compression des données.

Rendu RGB: Le rendu qui sera utilisé pour l'impression (Couleur, Niveaux de gris ou Noir).

# Média




Noir: Le type de cartouche noire (Mat ou Photo) installée dans l'imprimante.

Type: Le type de média sélectionné (HP Premium ID Gloss, HP Coated Paper...). Vous pouvez le choisir dans la liste des médias configurés sur l'imprimante.

Enhanced mode (Glossy papers and "Best" only): Active le mode d'impression en haute résolution (il n'est disponible que pour certains types de médias).

# État



Cette fenêtre affiche l'état actuel de votre imprimante: quantité d'encre restante, récapitulatif des caractéristiques du média sélectionné...

Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour l'état de l'imprimante.

### Epson StylusPro 9880

## *Imprimante*

Temps de séchage (sec): Temps de séchage de l'impression (en secondes).

Découpe du média : Coupe automatiquement le papier une fois l'impression achevée.

Impression sans marges : Si vous désirez que votre tâche soit imprimée sans marges d'impression.


Limites de page : Imprime autour de l'image une bordure correspondant à ses limites, soit sur un côté, soit sur les deux, soit sur aucun.

Limiter les mouvements de la tête : Limite les mouvements de la tête pendant l'impression. Dans le cas des tâches de petite taille, la vitesse d'impression est alors augmentée ; néanmoins, selon le type de média, la qualité peut en être diminuée.

Taille du point : Vous permet de régler la taille des points de trame.

Point variable : Règle les paramètres de variation de la taille des points de trame.

Méthode de coupe : La méthode de découpe utilisée pour couper le média après l'impression.




#### Média

Type : Le type de média sélectionné (HP Premium ID Gloss, HP Coated Paper...). Vous pouvez le choisir dans la liste des médias configurés sur l'imprimante.

Ajustement de l'amélioration: Définissez ici l'alimentation papier pour la zone imprimable. Si cette valeur est trop grande, il est possible qu'un phénomène de banding horizontal blanc apparaisse. Si cette valeur est trop petite, vous risquez alors de voir apparaître un phénomène de banding horizontal sombre.

Cartouche noire : Le type de cartouche noire (*Mat* ou *Photo*) installée dans l'imprimante.



### Canon IPF9000S

### *Imprimante*

Economie de papier : Permet d'économiser le papier en supprimant les marges en haut et en bas de l'image.

Découpe : Spécifie si le papier doit toujours être coupé ou jamais, une fois l'impression effectuée, ou si un trait de coupe doit également être imprimé.

Sans bord: Permet d'imprimer sans marges.

Impression bidirectionnelle: Cochez cette case si vous voulez que votre fichier soit imprimé en mode bidirectionnel.


Rendu RGB: Le type de rendu RVB à appliquer à votre impression.

Calibration RGB de l'imprimante : Si la calibration RVB doit être utilisée sur l'imprimante ou non.


Alimentation: Le type d'alimentation (automatique, rouleau ou manuel).

Action HDD: Définissez ici l'action à effectuer après l'impression: imprimer puis effacer le fichier après l'impression, imprimer et sauvegarder le fichier, sauvegarder le fichier avant l'impression...

Numéro de mailbox : Numéro de mailbox à partir duquel le fichier à imprimer doit être récupéré. Sur les imprimantes IPF, cette « boîte aux lettres" correspond à un emplacement spécifique sur la machine pour stocker les fichiers, qu'on peut ensuite envoyer directement depuis l'imprimante, sans passer par le RIP.



### Média



Type de Média : Le type de média sélectionné (EU Opaque Paper...). Vous pouvez le choisir dans la liste des médias configurés sur l'imprimante.

Type de noir : Le type de cartouche noire (*Mat* ou *Photo*) installée dans l'imprimante.

Temps de séchage : Indiquez ici le temps de séchage de l'impression, si besoin est.

### Seiko ColorPainter H104S-8C

### *Imprimante*




Scan pleine page : Cette option garantit une qualité d'impression égale pour toute la tâche, et ce quelle que soit la largeur de l'image.

Vérifier la largeur du média : Lorsqu'un rouleau est inséré, l'imprimante mesure sa largeur effective. Si vous choisissez un mauvais rouleau dans le module d'impression, il peut y avoir des débordements. Cette option vous avertira si c'est le cas, et vous pourrez alors corriger le problème.

Dot type : Sélectionnez ici la taille de point à utiliser pour l'impression (automatique, 1 goutte, 2 gouttes...).

### Média




Système de chauffe : Cocher cette case vous permet de modifier la température du système de chauffe de l'imprimante (chauffe avant, chauffe d'impression et chauffe arrière). Vous pouvez modifier ces données en faisant directement glisser les ascenseurs rouges pour les trois thermomètres. Les températures sont exprimées en degrés Celsius.

Ajustement alim. : Définissez ici l'ajustement de l'alimentation papier pour la zone imprimable.

### Durst Rho-800

### *Imprimante*



Les options présentes dans cet onglet vous permettent d'activer le mode "backlit" (qui double automatiquement la densité des encres) pour les encres quadrichromiques, le blanc et les vernis. Pour sélectionner les types d'encres à doubler ainsi, il vous suffit de cocher la (les) case(s) appropriées.

#### Média



ID Papier correspond au numéro d'identification du profil média devant être utilisé sur cette imprimante. Il s'agit à la fois d'un paramètre machine et du profil RVB qui est envoyé à cette dernière.

# Fenêtre Spooler



Pour toutes informations concernant la fenêtre *Spooler*, voir le module *Spooler*, dans la section *Outils d'Administration*.

# Fenêtre Teintes nommées

Les logiciels Caldera Graphics peuvent traiter les teintes nommées encapsulées dans des fichiers PostScript et EPS. Cette fenêtre vous donne la possibilité de travailler avec ces couleurs.


En imagerie numérique, vous pouvez définir une couleur par un nom au lieu des habituelles composantes CMJN ou RVB. La décision d'utiliser des teintes nommées est généralement prise lors de la conception du document ; elle a pour but d'indiquer à l'imprimeur que la couleur en question nécéssite un traitement spécial.

Dans le cadre de nos logiciels, ces couleurs sont automatiquement récupérées lors du RIP de l'image dans *FileManager*.

Lorsqu'une couleur ne peut pas être représentée dans le gamut de l'imprimante, il devient indispensable d'utiliser des teintes nommées. Il est également souhaitable d'utiliser ce procédé lorsque sont impliquées des couleurs nécessitant une reproduction parfaite (logos, couleur représentative d'une marque...). Enfin, l'utilisation de teintes nommées s'avère très

pratique quand le concepteur ne connaît pas à l'avance la couleur à utiliser, cette décision étant du ressort de l'imprimeur.

Le traitement appliqué aux couleurs nommées revient à spécifier directement leurs composantes CMJN en sortie, en court-circuitant le moteur ICC.



Cliquez sur Activer la gestion des teintes nommées et sélectionnez Vecteurs si vous désirez appliquer les modifications aux vecteurs contenus dans une image (images PostScript...), Images pour les appliquer aux données raster uniquement, ou Les deux pour toutes les entités.

La fenêtre *Teintes nommées* se subdivise en plusieurs parties :

La partie du haut est celle où seront affichées les teintes nommées présentes dans l'image à imprimer, ainsi que les diverses fonctions s'y rapportant (édition, sauvegarde, chargement, etc.).

L'onglet *Règles* est à utiliser après le réglage des paramètres concernant vos couleurs, lorsque vous désirez imprimer en utilisant un processus automatisé.


Options LAB est la partie où vous pouvez définir les profils d'entrée et de sortie à utiliser.

L'onglet *Détails* vous permet, pour chaque teinte sélectionnée dans la liste, de modifier les couleurs de sortie afin d'obtenir la meilleure restitution possible.

L'onglet *Visualisation* est celui dans lequel vous pouvez visualiser l'image, ainsi que sélectionner, créer et modifier des teintes nommées.

Nous allons à présent vous expliquer le processus d'utilisation des teintes nommées, et détailler en son temps chacun des onglets présents dans la fenêtre *Teintes nommées*; nous ne suivrons pas nécessairement l'ordre logique d'apparition de ces onglets, mais plutôt un ordre qui vous permettra de mieux comprendre comment traiter les couleurs nommées grâce au module *Impression*.


# L'onglet Visualisation



Dans cet onglet est affichée l'image en cours. Vous disposez ici de quatre icônes pour procéder aux diverses actions relatives à l'édition de teintes nommées.



Cet outil vous permet d'effectuer un agrandissement (clic gauche de la souris) ou une réduction (clic droit de la souris) sur une partie de l'image, et de naviguer dans celle-ci afin de mieux sélectionner les teintes nommées.





pipette.

Lorsque vous avez sélectionné une teinte nommée dans la liste située en haut de la fenêtre, la Pipette vous permet de choisir une couleur présente dans l'image : la teinte dans la liste sera alors mise à jour selon celle déterminée à l'aide de la



La fonction Recherche, enfin, vous permet de retrouver une teinte nommée dans la liste, si celle-ci est très longue : cliquez sur la teinte désirée dans l'image, et son nom sera immédiatement mis en valeur dans la liste.

Le texte en bas de l'onglet indique la teinte nommée actuellement sélectionnée, son nom, ainsi que le nombre de zones de l'image auxquelles cette teinte est attribuée.

### Teintes nommées et fonctions se rapportant à leur liste

Dans la partie du haut de la fenêtre, se trouve la liste des teintes incorporées dans l'image, de même que plusieurs fonctions s'y rapportant.

Nom	Туре	LAB	CMJN	Delta-E	
Aigue-marine	Embedded	ICC	ICC	11,6	
Bleu	Embedded	ICC	ICC	9.8	
Bleu ciel	Embedded	ICC	ICC	7.3	
Bleu fonc\216	Embedded	ICC	ICC	22,1	
Bleu gris	Embedded	ICC	ICC	4,6	

Nom: Nom de la teinte.

Type : Type de la teinte. Le type d'une teinte nommée peut être marqué en tant que « Embedded » (si elle se trouve incorporée dans le fichier image) ou « Additional » (ceci pour les teintes ayant été rajoutées manuellement).

LAB: Indique d'où proviennent les valeurs LAB attribuées à la teinte: Lib, ICC ou Custom.

CMJN : Indique d'où proviennent les valeurs CMJN attribuées à la teinte (valeurs CMJN de sortie).

Delta-E : La distance entre la valeur LAB d'entrée et la valeur LAB de sortie de la teinte. Un Delta-E inférieur à 2 signifie que la teinte sera restituée parfaitement (ou presque). Un Delta-E supérieur à 10 est très mauvais.

Image...: Cliquer sur ce bouton ouvre une petite fenêtre, dans laquelle vous pouvez:

• Encapsuler dans l'image : Cliquez sur ce bouton afin d'encapsuler toute la liste dans l'image ; si vous désirez que la liste des teintes soit automatiquement encapsulée, activez la case se trouvant à côté de ce bouton.

 Extraire de l'image: Cliquez sur ce bouton pour recharger la liste des couleurs encapsulées au départ dans l'image. De même que pour la fonction précédemment décrite, cochez la case se trouvant à côté de ce bouton afin que l'extraction se fasse automatiquement à chaque fois que vous ouvrirez une nouvelle image dans le module *Print*.

Il est aisé de savoir quel nom se rapporte à quel élément de l'image : cliquez sur une teinte présente dans la liste, et elle sera automatiquement mise en surbrillance sur l'image, dans l'onglet *Visual*.

### Charger:

Charger un fichier de teintes nommées : charge une liste de teintes nommées définies (fichier \*.spot).

Charger un fichier de substitution de couleurs : charge une liste de teintes nommées définies, ainsi que les valeurs CMJN de sortie (fichier \*.spotmap).

Vous pouvez les ajouter à la liste déjà existante (Ajouter), ou remplacer cette liste par la nouvelle (Remplacer).

#### Sauver:


Sauvegarder la liste des teintes nommées : sauvegarde la liste de teintes nommées définies (fichier \*.spot).

Sauvegarder la liste de substitutions de couleurs : sauvegarde la liste des teintes nommées définies, ainsi que les valeurs CMJN de sortie (fichier \*.spotmap).

Plusieurs fonctions sont également disponibles au bas de la liste :

Nouveau vous permet d'ajouter et définir une nouvelle teinte nommée. Vous devez lui attribuer un nom, indiquer dans quel espace elle sera définie (Niveaux de Gris, RVB, CMJN) et assigner les valeurs manuellement, ou cliquer sur Piquer pour récupérer la couleur dans l'image même.

Cliquez sur OK pour accepter, ou sur Annuler pour annuler.




Éditer vous permet de modifier la définition de la teinte sélectionnée.

Supprimer efface la teinte sélectionnée.

Vider efface toutes les couleurs nommées présentes dans la liste.


Trier par vous permet de trier les couleurs nommées selon leur date de création (*Création*), leur nom (*Nom*), leur *Delta-E* (il vous sera alors aisé de voir si la reproduction de certaines teintes sera vraiment problématique), ou encore leur traitement *LAB* ou *CMJN*.

#### **Détails**



Cet onglet est celui où vous procéderez aux réglages concernant chaque teinte nommée, de façon à ce que leur reproduction sur le papier soit la plus fidèle possible.

Dans le cadre d'une impression normale, la gestion ICC se fait en deux étapes :



Ici, vous pouvez:

- soit définir directement la couleur de sortie en CMJN
- soit définir directement les valeurs LAB, ce qui est la méthode la plus normale et la plus recommandée. Dans ce cas, le profil de sortie de l'imprimante sera utilisé pour calculer la couleur CMJN.

#### LAB

Cette partie de l'onglet est utilisée pour définir la couleur d'entrée, exprimée dans l'espace colorimétrique *LAB*.


Librairie : Cliquez sur cette option afin de retrouver la couleur dans l'un des fichiers de teintes nommées disponibles. Si la teinte existe, mais sous un nom différent, vous pouvez soit éditer son nom (en le sélectionnant dans la liste du haut, puis en cliquant sur Éditer afin de procéder à la modification), soit rechercher la teinte dans les bibliothèques. Si la teinte n'existe pas dans la bibliothèque, ce sera toutefois peine perdue.



Cliquez sur cette première icône pour sélectionner une teinte dans la bibliothèque.

Une bibliothèque se compose d'un ou plusieurs fichiers.

Lorsque vous sélectionnez un fichier dans la liste du haut, les teintes qu'elle contient sont alors affichées dans la liste du bas. Laissez la touche Ctrl enfoncée lors de la sélection afin de choisir plusieurs fichiers en même temps : leurs teintes seront alors toutes placées dans la liste.





Quant à cette icône-ci, elle permet de sauvegarder la teinte (par exemple, s'il vous a fallu rechercher manuellement les valeurs LAB désirées).

ICC : Si la teinte ne peut être retrouvée dans une bibliothèque, sa valeur LAB sera alors calculée en utilisant les valeurs CMJN (CMYK) d'entrée, tout comme s'il s'agissait d'une couleur normale, et non d'une teinte nommée. De plus, il est possible de rentrer les valeurs LAB à la main (lecture sur un spectrophotomètre, par exemple).

#### CMJN

Il s'agit là des valeurs de sortie qui seront effectivement utilisées pour imprimer la teinte.

Librairie: Cliquez sur cette option afin de retrouver la couleur dans l'une des bibliothèques de teintes nommées disponibles. Si la teinte existe, mais sous un nom différent, vous pouvez soit éditer son nom (en le sélectionnant dans la liste du haut, puis en cliquant sur Éditer afin de procéder à la modification), soit rechercher la teinte dans les bibliothèques. Si la teinte n'existe pas dans la bibliothèque, ce sera toutefois peine perdue.

Notez que la recherche par noms de couleurs de sorties directement définies en CMJN est prioritaire sur la recherche LAB.

ICC recalcule la couleur en se référant à la valeur LAB définie ci-dessus.

# « Soft proof »:

Entrée : Les valeurs de la couleur d'entrée, exprimées en LAB et simulées à l'écran.

Sortie : Les valeurs de la couleur de sortie, simulées à l'écran, et également exprimées en LAB.

Delta-E : Ecart entre ces deux valeurs (*Entrée* et *Sortie*).


Entrée	L:81.8	A:-24.8	B:1.3	
Sortie	L:79.9	A:-23.0	B:1.3	dE:2.6



En Sortie, cette icône sert à sauvegarder la couleur de sortie.

NOTE : Si un « ! » apparaît, cela signifie que la teinte se situe hors du gamut du moniteur. Méfiez-vous donc de l'impression visuelle à l'écran : afin qu'elle soit la plus fiable possible, votre moniteur doit donc être parfaitement calibré, et doté d'un excellent profil. De plus, les valeurs LAB de sortie ne sont qu'une estimation, qui dépend de beaucoup de la qualité du profil de sortie.

### Options LAB



#### Conversion vers LAB

Profil : Choisissez ici le profil d'entrée. Rendu : Choisissez ici le rendu ICC.

NOTE: Si vous laissez activée l'option Auto, le profil rendu sera automatiquement configuré selon celui défini dans l'onglet *Color Management* de la fenêtre *Colors*. Si vous forcez un autre rendu, Auto se désactivera alors.

### Conversion LAB vers CMJN

Profil: Choisissez ici le profil de sortie (par défaut, il s'agit du profil du média actuellement chargé). Ce profil intervient dans le calcul des valeurs CMJN de sortie et du Delta-E.

Rendu: Choississez ici le rendu ICC.

Deux nouveaux types de rendus sont ici disponibles : *Colorimetrique opt.* et *Absolu opt.* Si vous sélectionnez l'un de ces rendus, les meilleures valeurs disponibles pour les teintes seront automatiquement recherchées dans tout le gamut de l'imprimante.

Vous pouvez régler le rendu en général dans LAB options, ou teinte par teinte dans Details.

Niveau d'opt. : Choisissez Rapide si vous avez beaucoup de teintes nommées à traiter (par exemple, dans le cadre de l'impression d'un Pantonier). S'il n'y a que peu de teintes à calculer, vous pouvez sélectionner Complet.

#### Calcul des distances LAB

Ces options déterminent la manière dont seront calculées les distances entre les teintes.


Métrique : Delta-E et Delta-E 94 sont les deux techniques disponibles ici.

Compensation du Point Blan : Active/Désactive la compensation du blanc du papier pour le calcul du Delta-E. En mode *Auto*, la compensation est activée pour les rendus relatifs (*Perceptuel*, *Colorimétrique* et *Saturation*), et désactivée en rendu absolu.

NOTE: Normalement, en colorimétrie relative (*Perceptuel/Saturation*), la définition du blanc est décalée par rapport au blanc respectif des papiers. Le blanc demeure donc sans encrage, et n'est pas soumis à une gestion colorimétrique.

Au contraire, en colorimétrie absolue (c'est-à-dire avec simulation du blanc), l'on essaye aussi d'imprimer le blanc tel qu'il est exprimé dans le profil d'entrée. Dans ce cas, le Delta-E peut paraître anormalement élevé pour les couleurs claires.

### Règles



Cet onglet vous permet de définir des règles (actions à réaliser par défaut) dans les espaces colorimétriques LAB et CMYK (CMJN). Le but final ici est de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de définir manuellement toutes les teintes nommées d'une image.

Configurer la librairie LAB/Configurer la librairie CMJN: Ces boutons, l'un dans la partie *Recherche LAB*, l'autre dans la partie *Recherche CMJN*, vous serviront à configurer la bibliothèque de couleurs pour la recherche des teintes nommées.

Sauver toutes les couleurs : Sauvegarde toutes les couleurs présentes dans la liste.

Les sauvegardes de vos teintes s'effectueront au format \*.lab (fichiers ASCII contenant les définitions en LAB ou en CMJN). Nos logiciels peuvent également lire le format \*.cfx (standard industriel, en LAB ou CMJN), mais pas l'écrire.

NOTE: Lorsque vous sauvegardez un fichier de sortie (CMJN), contrairement aux fichiers LAB, celui-ci sera spécifique à chaque média.

Activer le rendu V6/V7 (substitution de couleurs) : Permet d'utiliser l'ancien algorithme des versions 6 et 7 du RIP Caldera, qui fonctionne par substitution de couleurs. Il ne peut néanmoins pas traiter les teintes nommées non solides, en dégradés ou encore en transparence.

### Recherche LAB

Définissez ici les règles qui vous serviront à retrouver la valeur LAB d'une teinte nommée.

Désactivée (calcul ICC des valeurs LAB) : Choisissez cette option pour que le traitement des teintes soit fait en passant par le moteur ICC.

Chercher dans la librairie de couleurs : Choisissez cette option si vous désirez rechercher la teinte dans la bibliothèque.

Si absente : Si aucune teinte correspondante n'est trouvée dans la bibliothèque, vous pouvez :

- Convertir en ICC : calculer la teinte en ICC.
- Désactiver la Teinte : imprimer la teinte comme une couleur normale.
- Ne pas imprimer : empêche l'impression (cette option est à sélectionner si vos images ne peuvent absolument pas être imprimées autrement qu'en teintes nommées : ainsi, toute erreur vous sera signalée, et vous pourrez tenter à nouveau de retrouver les teintes appropriées).

Configurer la librairie LAB...: Cliquez sur ce bouton pour configurer la bibliothèque.

Fichier: Liste des fichiers. Pour ajouter ou supprimer la recherche dans un fichier, cliquez sur cette liste, puis sur le bouton Recherche Auto.

Nouveau crée un nouveau fichier.

Supprimer efface le fichier sélectionné.

Importer permet de rajouter une teinte à la bibliothèque. Une boîte de dialogue vous demande ensuite si vous désirez copier ce fichier (Copier), ou créer un lien vers ce fichier. Notez bien que si vous créez un lien, vous travaillerez directement avec le fichier d'origine : toute modification entraînera donc une modification de ce fichier.


Renommer ouvre une boîte de dialogue vous permettant de renommer le fichier sélectionné.

Duplicate crée une copie du fichier sélectionné.

Recherche auto : Par défaut, la recherche s'effectuera dans toute la bibliothèque (All files), mais vous pouvez également sélectionner plusieurs fichiers à la fois.

Fichier de sauvegarde : Définit le fichier utilisé lors de la sauvegarde des teintes.

Correspondance des noms de couleur : Sélectionnez cette option lorsque vous effectuez une recherche dans différentes bibliothèques de tons Pantone (C, CV, U, etc.).



Sauvegarder toutes les modifications : Cliquez sur ce bouton afin de synchroniser sur le disque dur toutes les modifications apportées. Il s'agit d'une sauvegarde définitive, en cas d'arrêt inopportun du système : en effet, si la sauvegarde se fait de toutes façons lorsque vous fermez le module *Impression*, toute interruption du système entre temps effacerait les modifications non sauvegardées.

# Recherche CMJN

Définissez ici les règles qui vous serviront à retrouver la valeur CMJN d'une teinte nommée.

Désactivée (calcul ICC des valeurs CMJN): Choisissez cette option pour que le traitement des teintes soit effectué en passant par le moteur ICC, à partir des valeurs LAB de la teinte.

Chercher dans la librairie des couleurs : Choisissez cette option si vous désirez rechercher la teinte dans une bibliothèque.

Si absente : Si aucune teinte correspondante n'est trouvée dans la bibliothèque, vous pouvez :


Convertir en ICC : calculer la teinte en ICC.

- Désactiver la Teinte : imprimer la teinte comme une couleur normale.
- Ne pas imprimer: empêche l'impression (cette option est à sélectionner si vos images ne peuvent absolument pas être imprimées autrement qu'en teintes nommées: ainsi, toute erreur vous sera signalée, et vous pourrez tenter à nouveau de retrouver les teintes appropriées).

Les autres fonctions disponibles dans cette partie de la fenêtre sont similaires à celles présentes dans la fenêtre des bibliothèques LAB.

### Statistiques

Cette petite fenêtre affiche quelques statistiques sur les teintes nommées présentes dans une image.



Nombre de couleurs : Nombre de teintes nommées dans l'image.

Delta-E moyen: La moyenne du Delta-E de ces teintes.

Meilleurs 90% : Delta-E moyen sur les 90% de teintes correspondant le plus au résultat escompté.

Plus mauvais 10% : Delta-E moyen sur les 10% de teintes correspondant le moins au résultat escompté.

Plus mauvaise couleur : La teinte disposant du Delta-E le plus élevé.

#### Teintes nommées en mode Workflow

Lorsque vous utilisez un WorkFlow pour imprimer une série d'images contenant des teintes nommées, la liste des teintes n'apparaît pas, étant donné que ce sont des images à chaque fois différentes qui doivent être traitées. Il faudra soit :


- utiliser les règles (*Use Rules*). Dans ce cas, la liste de teintes nommées sera extraite pour chaque image, et traitée selon les options définies dans les onglets *Règles* et *Options LAB*.
- utiliser un fichier \*.spotmap statique. Dans ce cas, c'est la liste de mapping actuelle qui sera utilisée, quelle que soit l'image.

# Fenêtre Couleurs



La dernière icône ouvre la fenêtre intitulée *Couleurs*, qui sert à charger des fichiers spécifiques de paramétrage (gamma, table de conversion des couleurs, profils ICC) dans une imprimante, ainsi qu'à régler diverses options concernant le mode colorimétrique appliqué à une image avant l'impression.

Pour des explications plus détaillées concernant toutes les options des onglets qui vont suivre, veuillez vous référer à notre *Guide de Référence : Gestion de la Couleur*.



Défaut remet à leur état initial tous les réglages effectués.

Fermer ferme cette fenêtre et vous ramène à la fenêtre principale du module d'impression.


Les profils sélectionnés ici sont les mêmes que ceux que vous aurez choisis au préalable dans *FileManager* lors de la rastérisation. Vous pouvez toutefois encore les modifier avant l'impression.

Par ailleurs, deux fonctions sont communes à tous les onglets de cette fenêtre : Faire un PPD et Réglages de calibration.

### Faire un PPD

Cette fonctionnalité disponible dans la fenêtre *Colors* vous permet de créer un pilote PostScript (PPD) à partir des réglages saisis.

Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur Faire un PPD, de choisir le répertoire dans lequel vous désirez sauvegarder votre PPD, et de cliquer sur Enregistrer.




# L'onglet Sommaire

Cet onglet contient le résumé de toutes les options configurées dans les trois autres onglets de la fenêtre *Couleurs*. Son utilité est uniquement informative.



# L'onglet Gestion des couleurs



Les six boutons au bas du *Setup* ont les mêmes fonctions que ceux qui se trouvent dans le *Setup* de *FileManager*:

Pas d'ICC: Désactive la gestion des couleurs sur toutes les entités.

Perceptuel : Active la calibration ICC sur toutes les entités, en mode *Perceptuel*.

Colorimétrique: Active la calibration ICC sur toutes les entités, en mode Colorimétrique.

Charger: Permet de charger des réglages (lesdits réglages sont conservés en tant que

fichiers .cmo)

Sauver : Permet de sauvegarder vos réglages.

Défaut : Réinitialise le contenu de l'onglet à ses valeurs par défaut.

Si les options de profils et modes de rendu disponibles ont déjà été définies au moment de la rastérisation par *FileManager*, la fonction Auto sera alors automatiquement activée ici.

Si vous forcez un profil (par exemple, en remplaçant le profil sRGB.icc, défini dans *FileManager*, par un profil de votre choix), le bouton Auto correspondant à ce profil se décoche, indiquant par là même que ce profil a été forcé.

Soyez néanmoins attentif au fait que si vous jetez ensuite une autre image dans *Impression*, ce même profil restera forcé. Il vous faudra cliquer directement sur le bouton Auto pour appliquer à cette image le profil défini dans *FileManager*.

Cliquez sur Défaut, au bas de la fenêtre, afin de remettre tous les profils en mode « Auto ».

Trois sous-onglets sont disponibles dans cette partie de la fenêtre, vous permettant d'ajuster plus finement la gestion des couleurs.

### *Images*

Pour chacun des trois types de profils disponibles (Gris, RVB, CMJN), trois menus déroulants vous sont proposés :

- Gestion: Le type de gestion colorimétrique que vous désirez utiliser. La gestion la plus courante est celle qui emploie les profils ICC. Les autres options sont Comme le Gris/Comme le RVB/Comme le CMJN, ou Aucun.
- Profil: Le profil ICC à appliquer à l'image. Cliquez sur More pour rechercher un profil.
- Rendu : Il s'agit là des options de rendu disponibles (Perceptuel, Colorimétrique, Saturation, Absolu...).

Spécial : Cette partie est utilisée pour choisir la nature du point noir/point blanc : Pur (utiliser du noir N uniquement) ou Composite (utiliser du noir CMJN).

NOTE : Si vous décidez de choisir un rendu de type « Absolu », vous aurez alors accès à l'option *Point blanc*. Cette option vous permet de définir si oui ou non le blanc du profil d'entrée sera simulé sur le blanc du profil de sortie.

### Vecteurs

Ces options sont les mêmes que pour l'onglet *Images*, mais concernent les éléments vectoriels (textes...) contenus dans votre image PostScript.

### **Options**

### ICC ColorBooster:

Ces options vous permettent d'appliquer une saturation des couleurs sur vos images.


- Aucun, Léger, Moyen, Fort, Personnalisé: Ces cinq options correspondent au niveau de renforcement des couleurs.
- Niveau d'amélioration des couleurs : Réglez ici le niveau de renforcement des couleurs.
- Niveau d'amélioration du contraste : Réglez ici le niveau de renforcement du contraste.

Calcul de l'ICC : Il s'agit là du niveau d'optimisation des algorithmes servant à calculer la conversion des couleurs (l'application des profils).

- Lent (très bonne qualité) : Calcul lent, qualité excellente.
- Rapide (bonne qualité) : Calcul rapide, qualité satisfaisante.
- Très rapide (qualité médiocre) : Calcul très rapide, qualité moindre.

Correction gamma : Vous permet de régler la courbe gamma appliquée à l'image.

# L'onglet Sortie



Ici se règlent tous les paramètres servant à configurer la sortie de votre image sur l'imprimante sélectionnée.

Activer la gestion des couleurs : Active la calibration ICC, qui s'appuie sur le mode d'impression, le type de média, etc.

Profil de sortie:

- Automatique : Utilise automatiquement tous les paramètres nécessaires.
- Forcer à : Spécifie le profil ICC à utiliser. N'oubliez pas de sélectionner à nouveau Automatic, sinon toutes les impressions suivantes vont utiliser le même profil ICC.


#### Profil de simulation:

Vous pouvez simuler un média par un autre, à la seule condition que la gamme de couleur de destination soit plus grande que celle simulée. Cochez Appliquer pour pouvoir appliquer un profil de simulation à votre image, puis sélectionnez ledit profil en cliquant sur le bouton <...>.

#### Activer les courbes

#### Courbes de linéarisation :

Cliquez sur cette option afin de pouvoir utiliser des courbes de linéarisation.



Caldera Graphics vous fournit une courbe de linéarisation, spécifiquement développée pour chaque type de média. Seul un technicien expérimenté dans la gestion des couleurs est autorisé à modifier ces paramètres.


Le principal but des courbes de couleurs est de contrôler le niveau d'encrage maximum ; toutefois, utiliser les courbes vous permet également d'effectuer des tâches de post-linéarisation. Si vous désirez créer vos propres courbes, activez l'option Personnalisé au lieu de Automatique, et cliquez sur Editer.

Attention, certains médias ne peuvent prendre en charge 100% de chaque encre ; ainsi, le total des encres doit être limité.

Utilisez l'option *Limite d'encrage* (%) pour définir la quantité totale d'encre que le média peut prendre en charge.

NOTE : Ne modifiez pas ces courbes dans le but de compenser des problèmes de scanner. Toutes les impressions en seraient affectées, et ce, même lors du traitement de fichiers PostScript.

Le module *Impression* vous permet également d'utiliser des courbes de correction *en plus* des courbes de linéarisation.



L'application de courbes de correction s'effectue dans deux contextes :

- Lorsque vous désirez effectuer une re-linéarisation (par exemple, si vous utilisez une imprimante Dye-Sub) : les courbes permettent alors de corriger les écarts de densité induits lors du transfert sur le tissu.
- Lorsque vous désirez effectuer une calibration : les courbes sont alors calculées par rapport à une mesure de référence, ce afin de remettre l'imprimante dans un état stable.

### Options:

# Préserver les densités 100%:

Sélectionnez cette option pour imprimer en utilisant 100% des encres, et ce quels que soient les réglages apportés aux courbes.

Remplacer Noir CMJ par Noir pur : Cette option est intéressante pour les fichiers HPGL. En effet, ces fichiers sont décrits en couleurs RVB, et doivent être imprimés sans calibration ICC. Dans ce cas, la couleur noire est un noir CMJ. Pour le noir CMJ, cette option résoudra tout problème.

Pour utiliser des courbes de correction, cochez l'option Appliquer les courbes de correction, et cliquez sur Editer.

L'éditeur de courbes apparaît alors à l'écran; il permet d'éditer les courbes à la main, de charger des courbes, ou de les créer à partir d'une lecture au densitomètre.


NOTE: Le module d'impression supporte l'utilisation de densitomètres Xrite DTP20, DTP32, DTP34 et DTP41. Pour plus de détails concernant leur utilisation, veuillez consulter le chapitre *EasyMedia*.

Séparation des encres claires/foncées


Lorsque l'imprimante utilise six encres, vous pouvez alors également accéder aux paramètres pour ces encres.

Automatique : Détermine les paramètres automatiquement.

Personnalisé : Vous permet de régler ces paramètres manuellement. Pour ce faire, cliquez sur Editer.



#### L'onglet Autres



Transfert : Indique si les fichiers à imprimer seront copiés dans le serveur avant d'être imprimés (*Copier*) ou non (*Eviter la copie*).

Notez que dans le cas où le serveur se trouve sur un autre ordinateur, l'option *Bypass Copy* ne marchera que si les fichiers sont accessibles des deux côtés, dans un répertoire partagé.

N'oubliez pas que si vous imprimez depuis :

- Un CD: Le CD doit rester dans le lecteur jusqu'à la fin de l'impression.
- Le disque dur : Le fichier ne doit pas être effacé jusqu'à la fin de l'impression.

Interpolation : Caldera Graphics vous propose deux types d'interpolations :

- Bilinéaire : Plus adapté pour les photos.
- Plus proche voisin : L'impression sera plus précise, notamment pour les cartes scan-to-print ou pour les documents techniques contenant du texte.

Type d'impression : Ceci concerne l'impression des plans.

- Tous les plans : Impression en quadrichromie normale.
- Plans séparés : Impression séparée des plans (Cyan, Magenta, Jaune et Noir).

Trame: Trois options sont disponibles:

- Stocastique : Conseillé pour les images avec des dégradés.
- Erreur diffusion adaptative: Les bordures sont plus nettes. Cette option est intéressante notamment pour les impressions de caractères, de cartes, de lignes, de documents techniques...
- Rosettes: Voir ci-dessous.

Anti-crénelage : Active l'anti-crénelage pour les vecteurs (Vecteurs uniquement), le texte (Texte uniquement) ou les deux (Texte et vecteurs). Néanmoins, l'anti-crénelage ralentit la rastérisation. L'entrée Global permet aussi d'activer un nouvel algorithme au fonctionnement amélioré, bien que plus lent que les autres.

Ripper à : Cette option permet de faire tourner le moteur PS/PDF à la résolution d'impression, mais aussi à résolution réduite (1/2, 1/3 ou 1/4 de la résolution d'impression).

Réinitialiser le nombre de copies pour chaque image : Si cette option est activée, *Print* réinitialisera le nombre de copies à 1 à chaque fois qu'une image est déposée dans le module.

#### Rosettes

Type de point : Choisissez ici la forme des points de trame : Cercle, Ellipse, Rugby, Ligne, ou encore en forme de croix. Pour chacune des encres de l'imprimante, vous pouvez déterminer l'angle de tramage.



#### RIP While RIP

RIP While RIP est une fonctionnalité de nos logiciels grâce à laquelle il est possible de préparer une tâche durant l'impression de la précédente, ceci dans le but de réduire le plus possible les délais d'inactivité de l'imprimante. Elle permet également d'imprimer directement un fichier en cours de RIP.

RIP While RIP permet de traiter simultanément les impressions directes (*Imprimer*) et les calculs (*Calculer un fichier Reprint*) en les répartissant en deux files d'attente distinctes. De ce fait, lorsque deux tâches sont ainsi actives, elles seront affichées dans le même serveur d'impression.

NOTE: *RIP While RIP* ne peut être employé pour des imprimantes qui impriment toujours dans un fichier (ce qui est le cas des machines grand format pilotées dans *GrandRIP+*, par exemple).

Les tâches d'impression directe comprennent les options suivantes (disponibles lorsque que vous réglez les paramètres de votre impression dans le module *Impression*):

- Imprimer
- Imprimer & Garder le job
- Imprimer & Calculer un Reprint.

Les tâches de calcul comprennent :


- Imprimer dans un fichier
- Calculer un fichier Reprint
- Calculer un Reprint puis Imprimer
- Calculer un Reprint puis Imprimer et Effacer.

Les deux dernières options de cette liste sont un peu particulières, car de telles tâches changent en effet de file d'attente en cours de traitement. Le calcul de *Reprint* est ici effectué en premier lieu, et ensuite seulement l'impression.

Ces deux types d'actions peuvent bien entendu être effectués simultanément. Si par exemple vous lancez une action « Imprimer », vous pouvez également lancer une action « Imprimer dans un fichier », qui sera alors exécutée en parallèle de la première.

NOTE: Ce qui a été décrit ci-dessus correspond au niveau 1 de cette fonctionnalité. Le Niveau 2, lui, permet au module d'impression de répartir automatiquement les jobs entre les actions Imprimer (RIP et impression à la volée) et Calculer un fichier Reprint puis imprimer (RIP en tâche de fond, puis impression). Ce nouveau mode, plus efficace que le premier, convient particulièrement aux architectures multi-cœur.

RIP While RIP est à activer dans l'onglet Autres du module d'administration des serveurs, et ce indépendamment pour chaque serveur d'impression installé. Par défaut, cette fonction est toujours activée.



### Exemples

Trois exemples d'impressions vous sont présentés ici, réalisés avec trois imprimantes différentes : une Canon IPF9000S, une HP DesignJet Z6100 et une Epson StylusPro9880.

#### Canon IPF9000S

Dans cette fenêtre, vous pouvez voir les paramètres ayant été réglés pour l'impression :



Copies : Deux copies de l'image ont été demandées.

Résolution : La résolution d'impression, que nous voulons Haute.

Alimentation : Le type de rouleau chargé dans l'imprimante (ici, un rouleau de 24").


**Média**: Le papier ici choisi est un papier photo de type satiné.

Mode: Le mode d'impression, CMYKcm.

Qualité : La qualité d'impression exigée (ici, nous voulons obtenir une impression de qualité standard).

Action : L'image sera imprimée directement, mais nous désirons également qu'un fichier Reprint soit calculé.

# Réglages



Dans la fenêtre *Settings* (affichée, comme il a été expliqué plus haut, en cliquant sur la deuxième icône dans la fenêtre principale), les paramètres ont été définis comme suit :

Découpe : Nous voulons que toutes les impressions sur cette machine soient automatiquement coupées dès qu'elles sont terminées. Nous avons donc choisi l'option Toujours.


Impression bidirectionnelle : Nous désirons ici que la tête d'impression effectue un passage bidirectionnel.

Rendu RGB: Nous désirons un rendu de type Saturation.

Alimentation : L'image sera imprimée sur un Rouleau.

Action HDD: Les données seront sauvegardées avant le début de l'impression.

# Configuration – Principaux réglages



Les paramètres de cette fenêtre ont automatiquement été réglés lorsque nous avons défini les paramètres de la fenêtre principale. Ils ont ici été laissés par défaut :

#### Page/Gabarit:

Page > Format : Roll24, c'est-à-dire le rouleau sélectionné dans la fenêtre principale.

Largeur et Hauteur : Le format d'impression.

M. Sup, M. Inf, M. Gauche et M. Droite : La taille des marges que nous désirons obtenir autour de l'image.

Taille et position de l'image :


Largeur et Hauteur : Les dimensions de l'image.

Echelle L et Echelle H : Echelle de hauteur et de largeur.

X et Y: Positionnement de l'image selon les axes verticaux et horizontaux.

#### Configuration – Repères

Cet onglet de la *Configuration* vous permet de choisir si vous désirez appliquer des traits de coupe à votre impression, et si oui, lesquels. Pour cette impression, nous avons décidé d'utiliser des traits de coupe standard, ainsi que des cibles.



#### HP DesignJet Z6100

Pour cette image que nous désirons imprimer sur une imprimante de modèle HP DJ Z6199, les paramètres de la fenêtre principale ont été définis comme suit :

Copies : Trois exemplaires de l'image sont à imprimer.

Résolution : La résolution d'impression demandée est Normale.

Alimentation : Nous désirons ici imprimer sur un rouleau de 24".

Média: Un papier photo brillant.


Mode : Laissé en Auto, le module a lui-même défini le mode, qui est CMYKcm.

Qualité : Automatic : le module détermine lui-même la qualité d'image.





Les paramètres de la fenêtre Setup, quant à eux, ont été déterminés comme suit :



### Page:

Format : Rouleau de 24" (choisi précédemment).

M. Sup, M. Inf, M. Gauche et M. Droite : La taille des marges désirées. Nous avons ici activé l'option Marges homogènes.

Taille et position de l'image :

Ces champs ont été renseignés de façon à obtenir la taille d'impression désirée pour l'image.

### Step & Repeat:

Nous avons activé le mode Complet, et nos trois images seront donc imprimées l'une après l'autre sur le rouleau.

### Repères:

Afin de mieux pouvoir couper l'image une fois l'impression achevée, nous avons choisi d'inclure des repères (ici, des repères de stype « Standard »).

Cliquer sur la deuxième icône de la fenêtre principale ouvre ici cette fenêtre d'options spécifiques à l'imprimante HP DJ Z6100.



Découper après l'impression : Une fois les trois images imprimées, nous désirons que le papier soit coupé par l'imprimante ; nous avons donc activé cette option (mais pas les deux autres dans cette partie de la fenêtre, qui ne nous sont pas utiles dans le cas présent).

Rendu RGB : Nous désirons que le rendu soit en mode Couleur.

#### Stylus Pro 9880

Enfin, voici un exemple de poster devant être imprimé sur un modèle StylusPro 9880.



Les paramètres de la fenêtre principale ont été définis comme suit :

Copies : Un seul exemplaire de l'image est demandé.

Résolution : La résolution d'impression ici exigée est de 720.

Alimentation : Le type de rouleau chargé dans l'imprimante est un rouleau de 17".


Média: Un papier photo brillant et épais.

Mode: Nous avons choisi d'utiliser le mode d'impression CMYKcm.

Qualité : Bidirectionnel, car nous désirons une très bonne qualité d'image.

Action : Impression directe, mais avec conservation de la tâche dans le spooler.

Les paramètres de la fenêtre *Configuration* ont été déterminés comme vous pouvez le voir ici :



Page:

Format : Roll17 (choisi précédemment).

M. Sup, M. Inf, M. Gauche et M. Droite : La taille des marges désirées. Nous n'avons pas activé l'option marges homogènes.

Taille et position de l'image :

Ces champs ont été renseignés de façon à obtenir la taille d'impression désirée pour l'image.

Nous avons décidé de ne pas utiliser de traits de coupe, mais d'ajouter un cartouche :



Cliquer sur la deuxième icône de la fenêtre principale ouvre ici cette fenêtre, spécifique à l'imprimante Stylus Pro 9880. Elle contient deux onglets : *Imprimante* et *Média*.

#### Onglet Imprimante:

Temps de séchage (s): Durée (en secondes) pendant laquelle l'impression devra être séchée. Nous avons sélectionné 5 secondes.

Découpe : Cette option est activée, ce qui signifie que le papier sera automatiquement coupé à la fin de l'impression.

Impression sans marges : Les marges doivent être prises en compte ; nous ne voulons pas que l'impression se fasse sans marges.

Limites de page : Permet d'imprimer également les limites de l'image. Nous les voulons ici des deux côtés.




# Onglet Média:

Type: Le type du média, choisi dans la fenêtre principale.

Ajustement de l'amélioration : Cette option n'est pas activée pour cette impression.

Cartouche noire : Nous avons chargé dans l'imprimante une cartouche noire de type Photo.



# Impression en mode Workflow

En mode WorkFlow, vous devez toujours imprimer vos images avec les mêmes paramètres : même format, même résolution...

Lâchez l'icône du module Impression dans l'Editeur de WorkFlow.

Effectuez un double-clic dessus afin d'en déterminer les paramètres.

Cliquez sur Imprimer pour terminer la configuration.

# **VisualCut**

a fonctionnalité *VisualCut* consiste en un workflow de découpe qui peut être utilisé à partir de divers modules Caldera Graphics déjà existants, et leur ajoute une nouvelle application nommée *Cut*. Ce module, associé à un traceur de découpe, finalise le workflow *VisualCut* en prenant en charge les chemins de découpe, en gérant les outils nécessaires et en pilotant la machine afin de réaliser la découpe elle-même.

Lorsqu'un document est traité dans le workflow *VisualCut*, une tâche de découpe est générée à la fin du processus d'impression, et envoyée vers une file d'attente de découpe en local. Chaque découpeuse possède sa propre file d'attente dans le module *Cut* correspondant.

# Le workflow VisualCut

#### Les contours

Fichiers vectoriels avec contours encapsulés



Lorsqu'il charge un fichier PS, EPS ou PDF, *FileManager* charge aussi automatiquement tous les chemins vectoriels durant le processus de prévisualistion. Un contour sera

toujours associé à une couleur ; vous ne pouvez pas associer plusieurs couleurs à un même contour.

Pour voir la liste de contours présente dans un fichier, glissez et déposez l'image dans le module *Info*; dans l'onglet *Contours*, vous pourrez alors voir combien de contours et de couleurs associées elle contient.

NOTE: Il est recommandé de faire commencer le nom d'un contour de découpe par la chaîne de caractères « CutContour »; ces contours seront automatiquement sélectionnés pour la découpe au cours des étapes qui vont suivre. Les contours de découpe anonymes sont automatiquement renommés avec les valeurs de leur couleur (par exemple, C000M000Y000K100 pour un contour noir 100%).

Veuillez aussi noter que vous pourrez encore assigner un contour pour la découpe au moment de l'impression.

#### Contours créés dans Compose

Vous pouvez rajouter ces contours dans la fenêtre *Propriétés* de *Compose*, comme il est montré dans la capture d'écran ci-dessous.

Les contours créés dans le module *Compose* peuvent être définis en tant que chemins de découpe. Lorsque différentes images sont placées dans une composition, leurs bords peuvent également devenir des chemins de découpe.

NOTE: Pour le moment, vous ne pouvez pas effectuer de découpe de contours sur du texte.



#### Contours vectoriels non-encapsulés


Lorsqu'un contour se trouve dans un fichier différent du fichier image, vous pouvez utiliser *Compose* afin de faire correspondre à nouveau le contour à l'image.

#### Préparer la découpe et l'impression

Certaines informations de découpe peuvent être préparées par le biais du module *Impression*.

NOTE : Pour plus de détails concernant l'utilisation de ce module, veuillez vous référer au chapitre *Impression*, dans ce même manuel.

Pour ce faire, glissez et déposez l'image à découper sur l'icône du périphérique choisi ; cliquez sur le bouton Configuration, et affichez ensuite l'onglet *Découpe*.



#### Activer le contour de découpe

Cliquez sur Activer la découpe afin de pouvoir activer les différentes options ici présentes.



Dans le menu déroulant *Cutter*, sélectionnez la découpeuse vers laquelle sera envoyé le fichier. Cette action affichera également une liste d'options spécifiques à chaque machine. Ici, nous avons choisi la Graphtec FC5100.

En cliquant sur le bouton Configurer..., vous pouvez ajouter, éditer ou effacer les découpeuses dans la liste.

Pour ajouter une nouvelle découpeuse, cliquez simplement sur le bouton Créer. Choisissez son nom dans le champ *Nom*, son modèle dans la liste *Modèle*, et la localisation de la file d'attente dans le champ *Queue*.



Si vous désirez éditer une découpeuse existante, sélectionnez son nom, cliquez sur le bouton Editer..., et modifiez les propriétés des champs listés ci-dessus.

Pour supprimer une découpeuse, sélectionnez-la simplement dans la liste et cliquez sur Supprimer.

Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.

#### Options d'impression

Dans la section *Print options* de l'onglet, vous trouverez une série d'options relatives à l'impression des informations de découpe sur le document.

Imprimer les marques de positionnement : Cette option est nécessaire à la découpe d'un document imprimé. Certaines marques spécifiques sont alors ajoutées sur le papier afin de permettre le positionnement de la machine de découpe.

Imprimer le code barre : Cette option peut être activée si vous possédez un lecteur de code-barre. Dans ce cas, un code-barre sera imprimé sur chaque côté du document ; ceci vous permettra de charger votre découpeuse avec vos feuilles imprimées sans avoir à vous soucier de leur orientation. Ne restera ensuite plus qu'à lire le code-barre.

Imprimer le numéro d'identification : Cette option peut être utilisée si vous désirez utiliser le système d'orientation décrit ci-dessus, mais sans lecteur de code-barre. Dans ce cas, il vous faudra entrer au clavier le numéro d'identification, dans l'application *Cut*.


#### **Contours**

Dans la section *Contours* de l'onglet, vous pourrez sélectionner et gérer les contours du document.

« CutContour » uniquement : Affiche uniquement les contours trouvés dans le document dont les noms commencent par « CutContour ».

Tous les contours : Affiche tous les contours trouvés dans le document.

Pour chaque contour, vous pouvez éditer certains paramètres. Pour ce faire, pressez sur le bouton Editer... situé à droite de la liste.



Découper : Active le chemin de découpe, si le contour actif doit être coupé.

Imprimer : Active l'impression du contour actif. Normalement, si un contour doit être découpé, il ne sera pas imprimé.

Décalage (mm): Cette option vous permet de couper à l'intérieur ou à l'extérieur du chemin de découpe, ce dans un but d'ajustement (les valeurs s'échelonnent de 10 mm à l'intérieur du chemin de découpe, jusqu'à 10 mm vers l'extérieur).

Les boutons Découper tous et Imprimer tous sont des raccourcis pour activer la découpe ou l'impression sur tous les contours.

NOTE: Par défaut, si le nom d'un contour commence par « CutContour », il sera activé pour la découpe et désactivé pour l'impression; quant aux autres contours, ils seront tous désactivés pour la découpe et activés pour l'impression.

Cocher la case Rajouter un contour rectangulaire autour de l'image a pour effet d'ajouter un contour caché nommé « CutContourFrame » autour de l'image.


#### La découpe

#### Le Spooler

Une fois le fichier de découpe généré (à la fin du processus d'impression), vous pouvez directement lancer l'application *Cut* associée à la découpeuse appropriée. Une autre méthode pour lancer la bonne application *Cut* est de passer par le *Spooler*.

Lorsque le document est imprimé, le fichier de découpe est généré simultanément, et automatiquement envoyé dans la file d'attente du pilote de découpe. Dans le *Spooler*, lorsqu'une tâche est liée à un fichier de découpe, l'onglet *Découpe* donne la liste des propriétés lui étant associées.

Découpe : Si le fichier contient ou non un contour de découpe. Cutter cible : La découpeuse vers laquelle le fichier sera envoyé. Code barre : Le code-barre qui sera utilisé par l'application *Cut* pour identifier la tâche. Fichier de découpe : Le nom du fichier de découpe associé.




Cliquer sur le bouton Découper vous permet de démarrer directement l'application *Cut* associée à la découpeuse.

# Le module de découpe

Pour chaque découpeuse installée, un module *Découpe* est disponible dans la barre d'applications. Lancez celui associé à la découpeuse que vous désirez piloter.

Si vous possédez plusieurs découpeuses, vous pouvez lancer le module *Découpe* approprié à partir de l'application *Spooler*. Sélectionnez simplement la tâche à découper, et cliquez sur le bouton Découper.

### Découpe d'une tâche



La fenêtre principale de l'application *Cut* affiche la file d'attente des tâches de découpe. Une fois une tâche sélectionnée, vous pouvez voir la liste des contours lui étant associés. Vous pouvez activer ou désactiver la découpe de chaque contour grâce au bouton Activer/Désactiver le Contour, ou encore en effectuant un double-clic sur un contour dans la liste. Vous pouvez également vérifier les contours dans la fenêtre *Aperçu*; déplacer le curseur d'opacité vous permet de voir les contours plus aisément. Il vous faut ensuite choisir l'orientation de la feuille dans la découpeuse grâce aux boutons flèche gauche et flèche droite.


Après avoir chargé le média, sélectionné une tâche, activé un ou plusieurs contours et choisi l'orientation, pressez le bouton Découper afin d'envoyer la tâche vers la machine de découpe ; si nécessaire, suivez les instructions données.

Si vous avez imprimé des codes-barre ou des numéros d'identification sur votre document, le processus est plus court. Dans le champ *Accès Code Barre*, lisez simplement le code-barre se trouvant sous vos yeux (sur le devant de la découpeuse), ou tapez le numéro d'identification de la tâche, afin de procéder à la découpe. Cette action sélectionnera immédiatement la bonne tâche, ainsi que l'orientation appropriée, et l'enverra à la découpeuse.

Le bon déroulement du processus de découpe dépend des paramètres de *Configuration*; veuillez vous référer à cette section avant de lancer la découpe.

### Configurer le périphérique de découpe

Cliquer sur le bouton Configurer..., dans la fenêtre principale, affichera la fenêtre de *Configuration*. Elle contient quatre sections.




#### Paramètres des outils

Cette section vous permet de créer plusieurs profils d'outils. Chaque profil d'outil sera associé à un nom de contour, et possédera ses propres paramètres de découpe : type d'outil, force de l'outil, vitesse de l'outil, accélération de l'outil, et compensation de la lame de l'outil. Lorsque ces applications sont utilisées pour la première fois, un outil par défaut est présent et associé à tous les noms de contours.

L'association entre un nom de contour et un profil d'outil vous permettra d'inclure la découpe lors de la conception de votre document. C'est la raison pour laquelle, lors de la création d'un document, vous devriez choisir un nom approprié (à savoir, un nom commençant par « CutContour ») pour chaque contour à découper.

Par exemple, si vous avez défini deux profils d'outils différents (l'un associé à « CutContourFast » avec une vitesse maximale, et l'autre associé à « CutContourFine » avec une vitesse appropriée et d'autres paramètres, en vue d'obtenir une découpe de bonne qualité), vous voudrez sans doute concevoir votre nouveau document en donnant à tous les contours qui ne sont pas d'importance critique (par exemple, la bordure d'une image) le nom « CutContourFast », et à tous les autres contours le nom « CutContourFine ».

En cliquant sur les boutons Créer, Dupliquer ou Editer, vous pourrez respectivement créer un nouveau profil d'outil, dupliquer un profil ou éditer un profil existant.



Une nouvelle fenêtre vous permettra de modifier les champs suivants :

- Nom de l'outil : Nom de l'outil.
- Nom du Contour : Nom du contour auquel vous désirez associer le profil d'outil courant.
- Type d'outil: Ce type d'outil dépend de la machine. Pour la plupart des découpeuses actuellement sur le marché, vous pourrez choisir parmi les options suivantes:
  - Kiss cutting: Il s'agit d'une lame de découpe capable de couper uniquement la première couche du média (dans le cas notamment d'un vinyl adhésif).
  - Plume : Lorsque vous utilisez une plume, veuillez sélectionner ce type d'outil, plutôt qu'un outil de découpe.
  - Laser: Lorsqu'il est disponible, cet outil est utile pour les démonstrations ou tests; un pointeur laser vous montre le chemin de découpe.
  - Condition1, Condition2...: Ces types d'outils sont spécifiques aux machines de découpe Graphtec; ils font référence à des configurations internes préréglées. Dans le cas d'une machine Graphtec, veuillez tout d'abord configurer chaque condition sur la découpeuse.

- Type de ligne : Sélection du type de ligne de découpe (ligne pleine...).
- Force: Cette option définit la pression appliquée à l'outil lors de la découpe. Pour plus de précisions, référez-vous au manuel d'utilisation de la découpeuse.
- Vitesse: La vitesse de la tête de l'outil de la machine lors de la découpe. Ceci peut grandement affecter la qualité de la découpe; pour plus d'informations, veuillez donc vous reporter au manuel de votre machine.
- Accéleration : Cette option définit l'accélération de la tête de l'outil lors de la découpe. Ceci peut grandement affecter la qualité de la découpe ; pour plus d'informations, il vous faut vous référer au manuel de votre machine.
- Offset de lame: Cette option définit une légère compensation (offset) pour chaque début et fin d'un vecteur. Si vous ne possédez pas cette information, laissez ce paramètre à sa valeur par défaut. Pour plus d'informations, voir le manuel de votre découpeuse.
- Dernier : Lorsque cet attribut est activé pour l'outil, tous les contours associés seront découpés en dernier.

Le bouton Tester vous permet de vérifier les paramètres courants en envoyant un exemple de chemin de découpe à la machine. Avant d'effectuer cette opération, un média doit bien entendu y être chargé.

#### Paramètres de la file d'attente

Cette information contient des informations concernant le placement des tâches de découpe dans la file d'attente.

Vous pouvez activer ou désactiver la file d'attente grâce à l'option Activer la queue de découpe.

Pour changer le répertoire vers lequel pointe la file d'attente, pressez sur le bouton Parcourir..., et naviguez ensuite à votre guise dans le gestionnaire de fichiers.

Vous pouvez également changer la fréquence de rafraîchissement de la minuterie. Il est recommandé de ne pas choisir de durée inférieure à 5 secondes. À la fin de chaque période, l'application recherchera de nouvelles tâches.

#### Paramètres de communication

Cette section vous permet de modifier les paramètres de communication entre votre station de travail et la machine de découpe.

Tout d'abord, choisissez le type de port : USB ou Serial. Choisissez ensuite le numéro du port auquel l'appareil est connecté.

Si vous utilisez un lien de type « Serial », vous devriez choisir une valeur pour le taux en bauds (« baud rate »), un mode de parité (« parity mode ») et, pour finir, un mode de contrôle du flux (« flow control mode »).

La zone blanche de statut vous indique si vous êtes connecté ou non à la machine de découpe. Dans le cas où vous ne seriez pas connecté, vous pouvez choisir un type de lien (USB ou Serial), puis presser sur le bouton Détecter la découpeuse afin de chercher une découpeuse.

Paramètres spécifiques à la machine

Cette dernière section vous permet de configurer certaines options d'importance critique.


Mode de positionnement

Avant de procéder à quelque découpe que ce soit, vous devez absolument choisir le mode de positionnement approprié :

- Découpe aveugle : Ce mode définit le processus de découpe le plus rapide.
  - Lorsque vous pressez sur le bouton Découper, dans la fenêtre principale, le pilote de découpe commence le processus de positionnement, et les contours sont envoyés à la machine associée à la tâche en cours. Vous devez ici activer ou désactiver le contour avant de cliquer sur Découper.
  - Lorsque vous utilisez un lecteur de code-barre, la lecture d'un code sélectionne automatiquement la bonne tâche, la bonne orientation, tous les contours, et les envoie à la découpeuse après l'enregistrement des marques de positionnement. Ce mode est plutôt utile (et très rapide) si vous êtes certain de vouloir découper tous les contours.

NOTE: Sur certaines découpeuses telles que les Graphtec, ce mode signifie que la tête de découpe doit normalement avoir été placée au-dessus de la première marque.

- Semi-Automatique : Ce mode de positionnement ajoute une étape de confirmation juste avant la découpe.
  - Lorsque vous cliquez sur le bouton Découper dans la fenêtre principale, après la sélection de la tâche depuis la queue, deux nouveaux boutons apparaissent : Confirmer le positionnement et Annuler. Avant de presser sur Confirmer le positionnement, vous pouvez choisir les contours que vous désirez activer ; vous pouvez également modifier l'orientation. A la base, ce mode est très utile sur certaines découpeuses (modèles Graphtec...) pour lesquelles la tête de découpe doit être placée au-dessus de la première marque (la partie en bas à droite du document) avant l'envoi de la tâche. Cliquer sur Confirmer le positionnement initiera alors le processus de découpe, et enverra les contours activés à la machine. Enfin, pour annuler la tâche en cours, appuyez simplement sur Annuler.
  - Lorsque vous utilisez un scanner de code-barres, ce mode-ci s'avère plutôt utile : en effet, pour des documents nécessitant l'emploi d'un tel scanner, la tâche associée sera automatiquement sélectionnée, de même que l'orientation appropriée. Vous n'aurez donc alors qu'à choisir le contour à découper, et à presser le bouton Confirmer le positionnement. Ceci



initiera le processus de positionnement sur le périphérique, et lui enverra les contours actifs. Pour annuler la tâche en cours, appuyez sur Annuler.

# Automatique:

Lorsque vous cliquez sur Découper, la tâche sélectionnée est ignorée, et la découpeuse cherchera alors un code-barre lui étant spécifique (différent de celui de Caldera Graphics). Une fois le code lu, l'information est envoyée à l'application Cut, et la tâche automatiquement transmise à la découpeuse. La découpe achevée, la machine recherchera alors la tâche suivante, et le même processus recommencera. Ce mode vous permet de découper tout un rouleau imprimé en un seul clic.

Configurer...

Découper

NOTE: Ce mode ne fontionne que pour certains périphériques de découpe (en autres, la série des Mutoh Ultima).

#### Aucun:

Ce mode sert à définir une méthode sans positionnement. Ce peut être utile pour la découpe de vinyl coloré, par exemple, sans position de découpe. Le processus est le même que pour le mode « Découpe aveugle », si ce n'est qu'aucun positionnement n'a lieu.


# **Nest-O-Matik**

a fonction *Nest-O-Matik* est à utiliser pour placer automatiquement des documents envoyés à l'impression, de manière à utiliser le moins de place possible et à ainsi économiser le média. Les tâches d'impression, pouvant provenir des différents clients, sont regroupées ensemble par un serveur d'imprimante dans une tâche spéciale appelée « Autonest »". Cette tâche Autonest est envoyée à l'imprimante lorsque les conditions d'impression sont remplies.

Cette fonction est intégrée en standard dans le module Impression.

# Configuration de Nest-O-Matik

Nest-O-Matik est configuré indépendamment pour chaque serveur d'imprimante. La configuration se fait dans l'application Administration des Serveurs, dans la partie concernant la configuration des serveurs; une fois le serveur adéquat sélectionné, il vous faut alors cliquer sur l'onglet Nest-O-Matik, et y régler les divers paramètres. Modifier chacun de ces paramètres requiert de quitter, puis de relancer le serveur d'impression correspondant (dans l'exemple suivant, le serveur est une imprimante StylusPro 7880).



L'interface de configuration

#### Mode de fonctionnement

Nest-O-Matik peut être activé, désactivé, ou forcé.

- Désactiver Nest-O-Matik : Désactive le nesting automatique sur ce serveur.
- Activer Nest-O-Matik: Active le nesting automatique. Les utilisateurs pourront, s'ils le souhaitent, envoyer les tâches en auto-nesting, mais ils pourront aussi effectuer des tâches d'impression classiques. Cette fonction est par défaut sélectionnée.
- Forcer Nest-O-Matik: Force l'utilisation du nesting automatique. Toutes les tâches reçues par le serveur d'impression sont traitées par *Nest-O-Matik*.

#### **Paramètres**

Les réglages suivants contrôlent la création de la tâche spéciale Autonest.

- Permettre la rotation des jobs : Activé, cela permet à la fonction *Nest-O-Matik* de tourner les images de 90 degrés, dans le cas où cela peut optimiser le placement.
- Permettre le ré-ordonnancement des jobs : Si cette option est activée, Nest-O-Matik
  pourra réorganiser les images existantes à chaque fois qu'une nouvelle image leur est
  ajoutée, ce afin d'optimiser le placement sur le média. Ceci est vivement
  recommandé, car dans le cas contraire, le gaspillage du média peut s'avérer assez
  important. Si cette option est désactivée, chaque image placée dans la tâche Autonest
  conservera sa place jusqu'à l'impression.
- Créer des rangées indépendantes : Activée, cette option a pour effet de placer les images en lignes individuelles qui pourront être coupées en ligne droite (voir les images suivantes).



Exemple d'imbrication complète

Imbrication en lignes indépendantes

- Impression centée : Permet de centrer les tâches Autonest sur la page. Cette option peut être activée soit ici pour l'imprimante, soit individuellement pour chaque tâche Autonest dans le *Spooler*.
- Alimentation: Détermine la taille du média utilisé pour placer les images. Il y
  existe deux types de média: les rouleaux ("Roll") et les feuilles ("Sheet"). Dans le
  cas d'un rouleau, la tâche Autonest a une longueur variable et sans contraintes. Par

contre, en ce qui concerne les feuilles, la longueur maximale d'impression est déterminée par la taille du média, et ne peut pas être dépassée (voir "Conditions d'impression").

- Action: Ce sélecteur permet de définir l'action entreprise avec la tâche Autonest, une fois les conditions d'impression satisfaites. Il ressemble au champ *Action* de l'interface de l'impression des tâches ordinaires. Les choix possibles sont :
  - Imprimer : La tâche Autonest est imprimée.
  - Imprimer & Garder: La tâche Autonest est imprimée, et pourra l'être à
    nouveau un nombre quelconque de fois depuis le Spooler. À chaque
    impression, tous les calculs nécessaires pour la préparation des données sont
    refaits.
  - Calculer un fichier Reprint : La tâche Autonest est préparée pour l'impression (rip, calcul des points, etc.), mais rien n'est imprimé. L'impression en ellemême doit être effectuée depuis le Spooler.
  - Imprimer & Calculer un Reprint : La tâche Autonest est imprimée une fois, puis les donnés calculées sont conservées pour être réimprimées rapidement autant de fois que désiré.
  - Calculer un Reprint puis Imprimer: La tâche Autonest est préparée entièrement pour l'impression, et est ensuite imprimée. Les données calculées sont conservées pour d'éventuelles réimpressions.
- Propriétaire: Il s'agit du nom d'utilisateur qui possédera les droits d'administration sur les tâches Autonest. Cet utilisateur pourra les effacer, les bloquer, ainsi que relâcher et forcer l'impression. Les utilisateurs qui envoient les tâches d'impression au serveur conservent le droit de gestion de leurs propres tâches: ils peuvent les retirer des tâches Autonest en les supprimant ou en les bloquant.

#### Les conditions d'impression

Cet ensemble de réglages permet de définir le moment où une tâche Autonest sera imprimée. Il est possible de déclencher l'impression en fonction des dimensions du document produit, du taux de recouvrement du média et du temps d'inactivité. Chaque condition peut être activée ou désactivée : il suffit pour cela de cocher la case qui la précède.

Les conditions forment des groupes. Pour que l'impression soit lancée, il faut que toutes les conditions d'un groupe au moins soient vérifiées.

• Pourcentage de recouvrement : Détermine le pourcentage minimum de recouvrement du média par les images. Pour les médias de type rouleau, ce pourcentage est calculé par rapport à la longueur déterminée par les images dans la tâche Autonest. Pour les feuilles, il s'agit du pourcentage par rapport à la surface de la feuille entière. Cette condition est du groupe 3. Si la condition "Minimal print length" est également activée, l'impression n'est réalisée que si les deux sont satisfaites.

- Aucun job reçu depuis (min): Si aucune image n'est ajoutée à une tâche Autonest après ce temps, l'impression de la tâche Autonest est lancée. Cette condition appartient au groupe 1.
- Longueur minimum: Détermine la longueur minimale souhaitée de la tâche Autonest. Cette condition appartient au groupe 3. Cette longueur minimale peut ne pas être atteinte dans le cas où un autre groupe de conditions se vérifie (en l'occurrence le groupe 1 : temps d'inactivité minimal).
- Longueur maximale: Cette condition du groupe 2 déclenche l'impression de la tâche Autonest lorsqu'elle risque de dépasser cette longueur. Ceci arrive après l'ajout d'une tâche à l'Autonest, si celle-ci devient alors plus longue que la longueur autorisée. La tâche Autonest sera imprimée sans la dernière tâche ajoutée, et une nouvelle tâche Autonest sera créée, qui contiendra la dernière image.
- Imprimer des rangées complètes : Cette condition n'est utilisable que si le mode lignes (« Organiser par rangées ») est activé. Elle permet d'imprimer individuellement chaque ligne formée et complète. Cette condition exclut l'utilisation du pourcentage de recouvrement et les longueurs minimale/maximale. Elle appartient au groupe 4.

Groupe	Conditions
1	Aucun job reçu depuis (min)
2	Longueur maximale
3	Longueur minimum
4	Imprimer des rangées complètes

Tableau récapitulatif des groupes de conditions

#### Exemples de combinaisons possibles :

Pourcentage de recouvrement + Longueur minimum :

La tâche n'est imprimée que lorsque le pourcentage donné est atteint ET que la longeur est au moins égale à celle qui a été spécifiée.

Pourcentage de recouvrement + Longueur maximum :

La tâche n'est imprimée que lorsque le pourcentage donné est atteint OU si la taille finale risque d'être plus grande que la longueur maximum spécifiée.

Aucun job reçu depuis (min) + Longueur maximum:

La tâche n'est imprimée que si aucune activité n'est détectée durant le laps de temps indiqué OU si l'impression risque d'être plus longue que la longueur maximum spécifiée.

### Les marges

Ces réglages permettent de définir les marges de page et l'espacement des images dans la tâche Autonest.


- Marge de page supérieure/inférieure/gauche/droite : Ce sont les marges placées respectivement sur les bords haut, bas, gauche et droit. Ces valeurs sont minorées par des valeurs imposées par l'imprimante utilisée.
- Espacement entre les jobs imbriqués : Ceci représente l'espace entre chaque tâche placée en Autonest.
- Pouce et cm : Choisissez ici l'unité dans laquelle vous désirez voir les mesures affichées.

# Utilisation de Nest-O-Matik

Les tâches peuvent être dirigées vers le nesting automatique en choisissant l'action Imbriquer (Nest-O-Matik). Si le nesting automatique est forcé sur ce serveur d'imprimante, Imbriquer est alors le seul choix possible. Si l'imbrication automatique n'est pas autorisée, ce n'est alors pas le cas.



Dans l'interface du *Spooler*, une tâche Autonest apparaît comme une tâche ordinaire. Son nom est toujours « Autonest », suivi d'un numéro incrémenté automatiquement. Il peut y avoir plusieurs tâches Autonest dans la file d'attente d'un serveur d'impression, chacune regroupant des tâches dotées de différents paramètres d'impression. Une tâche Autonest est toujours de type « Compose ». Dans la colonne *Purger*, il est possible de voir le temps restant avant le lancement de l'impression, si aucune autre tâche n'y est entre-temps ajoutée.



Au dessous des files d'attente, l'on peut voir le placement des images à l'intérieur de la tâche Autonest, telle qu'elle serait imprimée à ce moment-là. Selon les réglages du nesting automatique, ce placement peut changer plus ou moins à chaque ajout ou suppression d'une tâche.

Une tâche Autonest peut être gérée de la même manière qu'une tâche ordinaire, c'est-àdire qu'elle peut être supprimée (Supprimer), bloquée (Bloquer), etc. De plus, l'impression d'une tâche Autonest peut être forcée à tout moment par l'intermédiaire du bouton Purger. Toutes ces opérations sur les tâches Autonest ne peuvent être utilisées que par l'utilisateur désigné comme administrateur dans la configuration du nesting automatique.

Si une tâche ordinaire faisant partie d'une tâche Autonest est supprimée, elle disparaît alors de la tâche Autonest également. De même, lorsque une tâche est bloquée, elle est aussi retirée de l'Autonest; à l'inverse, lorsqu'elle est relâchée (Libérer), elle est cette fois à nouveau insérée dans la tâche Autonest.


Si une tâche Autonest est bloquée (avec Bloquer), elle continue à être active (par exemple, diverses tâches peuvent y être ajoutées et retirées), mais elle ne sera alors pas imprimée au moment où elle le devrait. Elle perdra par contre son statut de tâche Autonest, et deviendra une tâche ordinaire de type « Compose ». Elle pourra être imprimée plus tard après avoir été relâchée (Libérer).

Tant qu'une tâche Autonest demeure active, toutes les tâches qui la composent restent dans la file d'attente. Si la tâche Autonest est supprimée, les tâches qui la composent seront aussi supprimées. Au moment où elle sera imprimée, les tâches qui la composaient passeront alors dans la file du milieu, tout comme si elles étaient destinées à l'impression elles aussi.

# Compose

ompose est l'outil qui vous permet de créer des documents à partir d'images, textes ou dessins vectoriels. Grâce aux outils d'édition, de création et d'aide de saisie, vous pouvez très rapidement créer une composition et l'imprimer, ou la sauvegarder en format PDF, par exemple. Les fonctionnalités de *Compose* telles que Imbriquer et Ajuster page à sélection vous permettent d'optimiser vos impressions.

La composition interactive et le positionnement des objets permettent de créer des documents de façon rapide et performante, et ce grâce à la modularité des logiciels Caldera Graphics. Le résultat est donc soit une image composite, soit une image standard (raster).



Exemple de composition créée avec Compose

*Compose* est très intéressant lorsqu'il s'agit d'optimiser une impression ; en effet, il est très facile de placer des images dans la zone de travail et, grâce à la fonction « nesting », de les réorganiser afin de n'utiliser que le minimum de papier.

# Exemple:

Sélectionnez des images et chargez-les dans l'espace de travail de *Compose* (avec le glisser-déposer). Ensuite, effectuez un clic droit dans l'espace de travail et choisissez Imbriquer dans le menu contextuel. Effectuez un nouveau clic droit, puis choisissez Ajuster page à sélection.

Cliquez sur Créer et Créer nouveau document pour sauvegarder votre composition.

À présent, vous pouvez imprimer votre travail.



Exemple de composition créée avec Compose et la fonction « Imbriquer »


# Présentation générale de Compose


Compose permet de répondre à différents besoins pour la création de documents.

Vous pouvez choisir pour votre espace de travail différents formats en fonction de votre imprimante (menu *Configuration>Document*), appliquer une marge...

Compose fonctionne avec trois types d'éléments :

Les éléments vectoriels (mode création). Vous pouvez créer des formes (cercles, rectangles, polylignes, polygones...), et leur appliquer une couleur de fond, différentes formes d'angles...








À partir de ces trois types d'éléments, vous pouvez effectuer toutes vos compositions.

NOTE: Une image composite (vectorielle) est une image dont la taille sur disque est toujours minime, quelle que soient la taille, la résolution, la profondeur et le mode de l'image finale désirée. Elle contient la description de la composition courante. Une image standard (raster) est une image dont la taille disque dépend de ses dimensions, mode et profondeur. Elle est décrite par des données en pixels.

Les différentes fonctions de *Compose – Objets*, *Outils*, *Alignements...* – sont à présent minimisables, afin que vous puissiez très facilement organiser votre espace de travail.

- Pour minimiser un groupe d'outils, il vous suffit de cliquer une fois sur le petit triangle noir situé sur sa gauche.
- Pour restaurer un group de travail, procédez de même.

NOTE : Si vous maintenez la touche CTRL enfoncée lorsque vous jetez une image dans la fenêtre de *Compose*, une boîte de dialogue vous demandera alors combien de fois cette image doit être répliquée.



## Exemple de création d'une composition


Pour créer la composition ci-dessous, il suffit de suivre un certain nombre d'étapes, qui seront détaillées plus loin :



- Créez une zone de texte sur le bord gauche de la page (sur toute la longueur) avec une largeur de 29mm (soit manuellement, soit dans la zone *Position* de la fenêtre principale). Choisissez la couleur de fond (ici, nous avons choisi le mode CMJN, avec 0 de Cyan, 38 de Magenta, 93 de Jaune et 0 de Noir).
- Calez l'image en haut à droite et agrandissez-la (soit manuellement, soit dans la zone *Position* de la fenêtre principale) jusqu'à 29mm (bord du champ texte).
- Le texte orangé « La solution professionnelle de reproduction couleur grand format » a été créé dans une zone de texte en utilisant une fonte Kabel.

Les dimensions choisies sont celles ci-dessous.

Les formats de textes sont donnés ci-dessous





La zone principale de texte, à gauche, a été positionnée à 34 mm du bord gauche et à 152 mm du bord haut. La taille du cadre est de 78 \* 106 mm.

La zone principale de texte, à droite, a été positionnée à 122 mm du bord gauche et à 152 mm du bord haut. La taille du cadre est de 78 \* 106 mm.

Ces deux textes utilisent la fonte « Garamond ».

Les propriétés de la zone de droite sont les suivantes: largeur de 3.09, hauteur de 3.56, ratio de 0.87 (sans l'activer), interlignage de -0.6.

Les propriétés de la zone de gauche sont les suivantes: largeur de 2.85, hauteur de 3.45, ratio de 0.83 (sans l'activer), interlignage de -0.6.

Le logo Caldera Graphics a été positionné à une distance de 110 mm et 275 mm en X1;Y1. Les dimensions du logo sont de 17\*14 mm.

La dernière étape consiste a placer le texte sur la bordure orange. Pour ce faire, créez un cadre de texte de dimension 157\*30 mm, et appliquez la fonte « Georgia » au texte. La couleur a été définie en mode CMJN: C=0, M=58, J=70 et N=0.

Dans le champ texte, choisissez l'alignement à gauche. Enfin, faites effectuer au texte une rotation de 90° grâce au champ *Angle* (tapez 90°). Pour finir, calez le texte sur la bordure orange, en haut à gauche.

NOTE : Pour que l'apparence d'une image dans la composition soit plus nette (en réalité arrondi), utilisez Alt-H.





Sans Alt-H

Avec Alt-H

# Les modes de travail

#### Outils d'aide de saisie



La zone Règlages, de gauche à droite :

- Affiche/désactive la grille.
- Magnétise la grille.
- Magnétise les éléments présents sur la surface de travail.

NOTE : Ces magnétisations dépendent de l'option Distance de magnétisation, dans la fenêtre *Configuration*.


#### Le mode Édition



Dans la zone Edition se trouvent, de gauche à droite :

- Le mode d'édition des points de contrôle.
- Le mode de retaillage des entités sélectionnées (ce qui est intéressant pour les cliparts chargés à partir de templates).
- Le mode de rotation des entités sélectionnées (cette option n'est pas utilisable pour les images).

#### Le mode Création



La zone *Objets* passe le logiciel en mode création (ou mode vectoriel) des entités respectives (polylignes, flèches, arcs, polygones, rectangles, cercles, gabarits images et gabarits texte, dégradés).



L'icône gabarit image permet de créer des gabarits dans lesquels vous pouvez glisser une image. Ces gabarits peuvent être retaillés ou redimensionnés.



L'icône gabarit texte vous permet d'insérer un texte. La fenêtre *Propriétés du texte* vous permet de choisir la fonte, sa taille, sa couleur...



La fonction *Degrader* vous permet d'appliquer un dégradé à un gabarit, mais seulement si l'image qu'il contient a été créée en utilisant le module *Degrader*.

#### Les gabarits

Il s'agit de zones régulières définies dans un document, ces zones ayant plusieurs attributs. Un gabarit peut être vide ou contenir une image. Les images sont affichées dans leurs gabarits respectifs.

# Créer un gabarit

Pour créer un gabarit, vous pouvez utiliser les sélections de l'affichage (*Display*), ou lâcher une image dans *Compose*. Un modèle est immédiatement et implicitement créé afin de recevoir l'image lâchée.

## Sélectionner un gabarit

Il existe plusieurs méthodes pour sélectionner les gabarits :

- Pour un seul gabarit, utilisez le bouton gauche de la souris sur le bord du gabarit.
- Pour un ensemble de gabarits, encadrez-les d'une zone rectangulaire à l'aide du bouton central de la souris.
- Utilisez Tab et Shift + Tab pour sélectionner cycliquement des gabarits.
- Pour un gabarit caché, utilisez Alt + bouton gauche de la souris pour le sélectionner.

Appuyer sur Shift en même temps permet de travailler en multi-sélection.

#### Lâcher des images dans un gabarit

La fonction *Wizard des Blocs/Assistant de blocs* vous permet de créer et automatiquement aligner un certain nombre de gabarits vides sur le plan de travail. Ces gabarits auront tous la même taille.




Largeur et Hauteur permettent de définir la taille des gabarits (l'unité est celle choisie dans la *Configuration*).

Esp. X et Esp. Y définissent l'espace entre les gabarits.

Nbr. X correspond au nombre de gabarits placés horizontalement, tandis que Nbr. Y correspond au nombre de gabarits placés verticalement.

NOTE : Si vous réglez tous ces champs en Auto, les gabarits seront optimisés selon la taille du document.

Vous pourrez ensuite glisser dans ces gabarits des images à partir de la barre de travail, et ce en plusieurs exemplaires : par exemple, dans le gabarit réalisé ci-dessous, nous désirons glisser et déposer une image dans les neuf gabarits d'une même colonne.



Cliquez sur le bouton *Configuration* et, dans l'onglet *Document*, indiquez 9 dans le champ *Réplication d'image*. Ce chiffre correspond à la quantité de copies de l'image que vous désirez réaliser.



Cliquez sur OK pour revenir au document. Utilisez ensuite la souris pour sélectionner une colonne entière ; ceci fait, prenez l'image désirée dans la barre de travail, et glissez-la sur le premier gabarit de la colonne. Lorsqu'il vous est demandé si vous êtes certain de bien vouloir dupliquer votre image neuf fois, cliquez sur Oui. La copie sera alors effectuée dans les neuf gabarits de la colonne, et ce en y adaptant automatiquement la taille de l'image.

Cette opération peut être réalisée avec autant d'images que nécessaire : si vous désirez glisser une image dans *n* gabarits, indiquez n dans *Réplication d'image*. Les images seront copiées tout d'abord de gauche à droite (selon X), puis de haut en bas (selon Y).

# Déplacer un gabarit

Pour déplacer un gabarit avec la souris, il vous suffit de le sélectionner, et de le placer à l'endroit désiré.

Vous pouvez également sélectionner un gabarit, puis entrer ses nouvelles coordonnées dans les champs X et Y.

#### Redimensionner un gabarit

Il y a plusieurs méthodes pour redimensionner un gabarit :

- Sélectionnez le gabarit et travaillez comme dans le module d'affichage.
- Sélectionnez le gabarit et entrez les nouvelles dimensions dans les champs L et H.

#### Supprimer un gabarit


- Sélectionnez le gabarit ou l'ensemble de gabarits, puis appuyez sur la barre d'espacement arrière (Espacement arrière).
- Si le gabarit contient une image, celle-ci est supprimée ; il faut alors appuyer à nouveau sur la barre d'espacement arrière pour supprimer le gabarit.
- Pour supprimer tous les gabarits, appuyez sur Shift + espacement arrière.

**NOTE**: Pour annuler un déplacement ou un redimensionnement, appuyez sur Echap.

#### Qu'est-ce qu'un modèle ?


Un modèle se compose d'une page vierge et d'un ensemble de gabarits vides. On peut définir, enregistrer ou charger un modèle dans *Compose*.

Vous pouvez par exemple, tout comme il est montré sur la page suivante, créer plusieurs gabarits de tailles différentes, les organiser ensuite grâce à la commande Imbriquer, et y déposer finalement les images désirées (celles-ci s'adapteront automatiquement à la taille des gabarits). Vous pouvez bien entendu les créer en utilisant l'outil *Assistant de blocs*, comme il a été expliqué plus haut.



Attention : Lors de l'enregistrement d'un modèle, les images contenues dans les gabarits, elles, n'y sont pas enregistrées. Le modèle n'est qu'une simple description des positions et des dimensions des gabarits et de l'image finale.

À partir du Gestionnaire de cliparts, vous pouvez charger ou enregistrer des *modèles* (gabarits prédéfinis) ou *cliparts* (images libres de droits contenues dans un catalogue). Pour ce faire, cliquez sur le bouton Importer ou sur Exporter, selon le besoin, au bas de la fenêtre principale de *Compose*.



Lorsque vous désirez sauvegarder un clipart :

- Choisissez Sauver le document dans un clipart pour sauvegarder la page en tant que clipart.
- Choisissez Sauver la sélection dans un clipart pour sauvegarder la sélection en tant que clipart.
- Choisissez Sauver un modèle du document pour sauvegarder la page en tant que modèle.
- Choisissez Sauver le document en PDF pour sauvegarder le document dans un fichier PDF.

#### Les outils d'édition


Dans la zone Outils, de gauche à droite :



- Affiche les propriétés (étudiées plus bas) de l'entité sélectionnée.
- Permet d'étirer les images et les entités vectorielles, de façon à occuper l'ensemble de la surface du document (si l'option Préserver le ratio est sélectionnée sur certaines entités, elles ne seront pas déformées).
- Effectuent une rotation de 90° (sens horaire ou anti-horaire) sur vos gabarits et images.
- Effectue un « Nesting » sur les entités sélectionnées.
- Ajuste la taille de la page selon la surface occupée par les éléments sélectionnés (Fit to page).
- Ouvre la fenêtre Assistant de modèle.
- Copie l'entité sélectionnée vers le presse-papier.
- Coupe l'entité sélectionnée vers le presse-papier.
- Colle l'entité copiée ou coupée dans la zone de travail.

#### Les outils d'alignement


Dans la zone *Alignements* se trouvent les outils suivants (décrits de gauche à droite et de haut en bas) :



- Aligne verticalement, sur leur gauche, les entités sélectionnées.
- Aligne verticalement, sur leur centre, les entités sélectionnées.
- Aligne verticalement, sur leur droite, les entités sélectionnées.
- Aligne horizontalement, sur leur haut, les entités sélectionnées.
- Aligne horizontalement, sur leur centre, les entités sélectionnées.
- Aligne horizontalement, sur leur bas, les entités sélectionnées.
- Place les entités sélectionnées au premier plan.
- Déplace les entités sélectionnées d'un plan au-dessus ou en-dessous des autres, selon la flèche sur laquelle vous cliquez.
- Place les entités sélectionnées à l'arrière-plan.

#### Position

La zone *Position* vous permet de visualiser et de modifier manuellement la position et les dimensions de la composition, ou d'un de ses éléments.



X0 : Lorsqu'un élément est sélectionné, ce champ modifie l'abscisse de son point d'origine.

Y0: Lorsqu'un élément est sélectionné, ce champ modifie l'ordonnée de son point d'origine.

X1 : Lorsqu'un élément est sélectionné, ce champ modifie les coordonnées du point se trouvant opposé à l'abscisse du point d'origine.

Y1 : Lorsqu'un élément est sélectionné, ce champ modifie les coordonnées du point opposé à l'ordonnée du point d'origine.


#### **Dimensions**

L : Largeur de l'élément sélectionné

H: Hauteur de l'élément sélectionné

L% : Modifie le facteur de redimensionnement en largeur de l'élement

H%: Modifie le facteur de redimensionnement en hauteur de l'élément



#### Format de page

Dans cette partie, vous pouvez sélectionner directement la taille de page.

La première liste déroulante vous permet de sélectionner l'imprimante sur laquelle vous désirez imprimer votre composition.

La seconde liste vous permet de choisir un format prédéfini (A4, A3, A0...) ou de définir un format personnalisé. De plus, les formats configurés sur l'imprimante-cible sont également disponibles dans cette liste.



Cliquez sur ce bouton pour ajuster les dimensions de la page à toutes les entités (raccourci : Alt+E).



Cliquez sur ce bouton pour ajuster la hauteur de la page à toutes les entités, tout en préservant sa largeur (raccourci : Alt+F).

NOTE: Directement sous cette zone, vous pouvez choisir l'unité de mesure qui sera utilisée pour votre document (pouces ou millimètres).

#### **Imbrication**

Les boutons situés dans cette partie de la fenêtre principale vous permettent de gérer les fonctions d'imbrication disponibles dans *Compose* (elles sont également disponibles dans le *Menu Compose*).



Imbrique toutes les entités du document (raccourci : Alt+K).



Imbrique toutes les entités du document, puis ajuste la hauteur de la page (raccourci : Alt+I).



Applique une rotation aux entités, ce qui permet dans certains cas d'économiser la quantité de média utilisée.



Permet de créer des rangées d'images séparées lors de l'imbrication, de façon à faciliter la découpe.

Cliquez sur ce bouton pour empêcher le ré-ordonnancement des entités lors de l'imbrication (les positions relatives des objets seront conservées, dans la mesure du possible).

Cette option empêche qu'une image soit recouverte par une autre, ou qu'une image sorte de la page lors des déplacements à la souris. Elle n'est utile qu'en cas d'imbrication manuelle.

Quant au champ *Marge*, il vous permet de définir l'espace à laisser entre les objets imbriqués.

Les fenêtres de propriétés des entités images, textes et vectorielles

#### Propriétés des images

#### La zone Contour:

Activé : affiche le bord
Couleur : couleur du bord
Opacité : opacité du bord

- Epaisseur : épaisseur du bord

 Contour de découpe : information pour une vraie découpe, qui sera rajoutée autour des entités (les marges des marques seront prises en compte).

#### La zone Image:

- Nom de l'image : nom de l'image.
- Id: nom du gabarit.
- Préserver le ratio de l'image : permet de garder les proportions de l'image glissée dans le gabarit.
- **Opacité** : opacité de l'image.

#### La zone *Crop Marks*:

- Standard, Cadre, Coins, Tombo et **Cibles** : affiche six types de marques différents sur un gabarit.
- Marge : marge entre l'entité et les marques.

Information affiche sur la page principale de Compose :

- Date: date

Numéro de page : numéro de pageNom du fichier : nom du fichier


#### La zone *Misc*:

- Préserver le ratio : conserve les proportions de l'objet.
- Calibration ICC: active la calibration ICC sur l'entité.



# Propriétés du texte


– La zone *Contour* est identique à la zone du même nom décrite précédemment.



#### La zone Texte:

- Texte... : ouvre la fenêtre *Text Editor*.
- Fonte : vous pouvez choisir les fontes, préalablement chargées dans le Setup.
- Largeur et Hauteur : largeur et hauteur des caractères.
- Propt. : applique un ratio.
- Angle : angle d'inclinaison du texte.
- Esp. : espacement entre les caractères.
- Inter-ligne : hauteur de l'interligne.
- Bg: couleur de fond.
- Fg: couleur du texte.
- Opacité : opacité du texte.

#### La fenêtre Background Color:



#### La zone Divers:

- Préserver le ratio : conserve les proportions de l'objet.
- Calibration ICC: active la calibration ICC sur l'entité.

#### Présentation de la fenêtre Editeur de texte

- La zone *Editeur de texte* est la zone d'édition du texte.
- Caractères...: ouvre la fenêtre *Char Set*, pour sélectionner différents caractères.

**NOTE**: L'éditeur de texte apparait automatiquement lorsque vous créez une zone de texte ou cliquez sur une zone de texte déjà existante.



# Présentation de la fenêtre de propriétés des entités vectorielles

Les types d'entités vectorielles disposent de certaines fonctions communes. Elles sont présentées ci-dessous :



## La zone Contour:

- Activé : affiche le bord.
- Contour de découpe : information pour une vraie découpe, qui sera rajoutée autour des


entités (les marges des marques seront prises en compte).

- Couleur: couleur du bord.
- Opacité : opacité du bord.
- Epaisseur : épaisseur du bord.
- Ext. : les points de contrôle d'une entité peuvent être mis à l'extérieur, à l'intérieur ou au milieu du bord.
- Joint : épaisseur du bord.
- Ext. : les points de contrôle d'une entité peuvent être mis à l'extérieur, à l'intérieur ou au milieu du bord.




#### La zone Misc:


- Préserve le ratio : conserve les proportions de l'objet.
  Calibration ICC : active la calibration ICC sur l'entité.
- Exemple de positionnement des points de contrôle :




# Exemple de jointure :




La zone *Points de contrôle* est identique pour les entités suivantes :



La zone *Points de contrôle* permet de choisir l'indice du point de contrôle de l'entité sélectionnée dont on veut afficher les coordonnées dans *X* et *Y*.



La zone Remplissage est identique pour les entités suivantes :



Activé : active le remplissage de l'objet
Couleur : couleur de remplissage
Opacité : opacité de remplissage



#### Propriétés des polylignes

La fenêtre des propriétés contient trois zones : Contour, Divers et Points de contrôle.


Ces trois zones ont été détaillées ci-dessus.

# Propriétés des flèches

– Le champ *Forme de flèche* permet de choisir le type de flèche que l'on souhaite, la taille de la pointe de la flèche, et l'angle de celle-ci.



L'image ci-dessous représente les trois types de pointes de flèche :



#### Propriétés des arcs

La fenêtre des propriétés contient trois zones : Contour, Divers et Points de contrôle.

Ces trois zones ont été détaillées ci-dessus.

# Propriétés des polygones

La fenêtre des propriétés contient quatres zones : *Contour, Misc, Control Points* et *Filling*. Ces quatres zones ont été détaillées ci-dessus.


#### Properties of the circles and rectangles

La fenêtre des propriétés des rectangles et cercles est la même, et contient les trois zones vues ci-dessus : *Contour, Remplissage* et *Divers*.

# La fenêtre Configuration

Les paramètres de *Compose* se déterminent dans la fenêtre *Configuration de Compose*. Celleci se compose de trois onglets : *Document, Entités* et *Fontes*.

## L'onglet Document



#### La zone *Type d'image* :

- Mode : mode dans lequel les images rastérisées seront créées, suivie de leur profondeur (exprimée en bits).
- Résolution : résolution du document.
- Ajouter un Alpha-Channel : Ajoute un plan de transparence à la vignette du document.

#### La zone Marges:

- Gauche, Droite, Supérieure, Inférieure : marges de la page de composition.


#### La zone Divers:

- Pas horizontal de la grille : espacement horizontal des cases de la grille.
- Pas vertical de la grille : espacement vertical des cases de la grille.
- Distance de magnétisation : distance à laquelle le pas devient magnétique.
- Afficher la croix du curseur : affiche un curseur à travers tout l'espace de travail horizontalement et verticalement.
- Préserver la taille des entités : si l'on change de format de page, l'entité ne sera pas redimensionnée.
- Afficher les règles : affiche les règles.
- Couleur de fond : applique une couleur au fond.

Le champ *Réplication d'image* permet de choisir le nombre de fois qu'une image sera insérée lorsque vous la déposez dans *Compose*.


# L'onglet Entités

Cet onglet permet de modifier les propriétés par défaut des différentes entités (celles-ci sont détaillées dans le chapitre Les fenêtres de propriétés des entités images, textes et vectorielles).



# L'onglet Fontes


L'onglet *Fontes* permet de charger des fontes (polices), afin de les rendre disponibles lors de l'utilisation d'entités texte.



– Prévisualisation : affiche un caractère de prévisualisation. Vous pouvez le choisir en incrémentant/décrémentant la valeur correspondante, en tapant la lettre ou en la sélectionnant dans *Caractères*....



- Répertoire : permet de spécifier le répertoire contenant les fontes.



- Fontes disponibles : affiche la liste des fontes disponibles. Afin qu'elles soient utilisables dans *Compose*, cliquez sur Ajouter (la flèche pointant vers la droite) après avoir sélectionné la fonte.
- Fontes sélectionnées : affiche les fontes installées dans *Compose*. Pour ajouter une fonte, cliquez sur Ajouter après l'avoir sélectionné dans *File List*. Pour enlever une fonte, sélectionnez-la dans *Current Font List* et cliquez sur Enlever (la flèche pointant vers la gauche).

## Fonctions communes aux trois onglets:


- Défaut : réinitialise tous les paramètres à leur valeur par défaut.
- Annuler : ferme la fenêtre sans appliquer de changements.
- Charger/Sauver : vous permet de sauvegarder les changements effectués dans un fichier de configuration (Sauver), ou de charger un fichier de configuration précédemment créé (Charger).
- − **OK** : valide les changements et ferme la fenêtre.

Tiling > voir addendum TILING +

# Scan

S

can est le module de numérisation de Caldera Graphics. Il vous permet de piloter un scanner en local ou en réseau.



Le principal composant de *Scan* est le serveur de Scan. Il peut être utilisé depuis une station de travail autonome, mais aussi en réseau par plusieurs utilisateurs (pas en même temps, évidemment). *Servers Admin* se charge de la gestion des serveurs ainsi que de leur configuration.

Nous allons ici vous décrire la fenêtre principale ainsi que les différents outils du présent module ; nous vous expliquerons comment effectuer des sélections, et vous présenterons en détail chacun des outils de *Scan*.

# Fenêtre principale

La fenêtre de prévisualisation vous propose un aperçu de l'image numérisée ou du document placé sur la fenêtre de votre scanner (après avoir effectué un Prescan).

La partie *Réglages du scanner* vous donne un récapitulatif des informations concernant la configuration du scanner (dimensions de la zone de numérisation...).

Paramètres de Scan concerne le mode colorimétrique, la profondeur et la résolution qui seront appliqués à l'image numérisée.

La partie nommée *Sélections* (qui peut être agrandie en cliquant sur la flèche noire avec le bouton gauche de la souris) vous donne la taille (en mémoire) de la sélection, et vous permet d'ajouter ou de supprimer une ou plusieurs sélections (ces sélections déterminent quelles parties de l'image originale seront scannées).

# Lancer un Scan ou un Prescan

Le scan est la numérisation d'une image, la tâche qu'effectue un scanner. Avant de procéder au Scan, il est préférable de faire un prescan, qui constitue une sorte de brouillon sommaire et vous donne les paramètres ainsi qu'une prévisualisation de l'image en cours de traitement. Il se passe la même chose lorsque vous lâchez une image dans cette application.

Lors d'un *Prescan*, vous pouvez sélectionner votre ou vos zone(s) de numérisation. Notez que vos sélections doivent être faites dans l'aperçu accessible avec le *Display*, et non pas dans la fenêtre de *Scan*.

Les logiciels Caldera Graphics vous permettent d'effectuer vos sélections directement dans les images qui résultent d'un scan : vous n'avez qu'à relier ces images au scanner en les lâchant dessus.

Dans les deux cas, Scan ouvre une fenêtre de prévisualisation de l'image (grâce au mode *Display*) depuis laquelle vous êtes en mesure de distinguer les zones à scanner des sélections à faire.

La barre d'état placée en bas à gauche modifie sa couleur et affiche des messages selon l'état du module.

Vert : scanner connecté ou prêt.

Orange: initialisation.

Bleu : numérisation en cours. Rouge : message d'erreur.

Si le module *Scan* ne trouve pas de scanner, le message *Scanner non détecté>* apparaît. Dans ce cas, la barre se transforme en bouton. Vérifiez les connections de votre machine, puis cliquez sur le bouton afin de relancer la procédure de détection du scanner.

# Paramètres de numérisation

Avant de lancer un Prescan, assurez-vous que les paramètres de scan sont corrects.



Pour numériser un texte en noir et blanc, il serait tout à fait insensé d'utiliser le mode couleur : une profondeur de 1 Bit ainsi qu'une résolution de 100 dpi suffisent souvent.

À quoi correspondent les différentes profondeurs et comment détermine-t-on une résolution?

La profondeur est exprimée en Bits/plans: une profondeur de 8 bits en RVB (3 plans) donne une image de 24 bits (16 millions de couleurs). En niveaux de gris (1 plan), une profondeur de 8 bits donne une image de 8 bits (256 niveaux de gris).

Pour specifier la résolution d'un scanner, sélectionnez une valeur dans le menu *Résolution de scan* et *Résolution de prescan* : utilisez + et - ou entrez les valeurs à la main dans les champs correspondants.

Dans ce cas, la « vraie » résolution sera obtenue par interpolation, à partir de la résolution qui est physiquement supportée par le scanner.

NOTE : Pour spécifier des valeurs de résolutions intermédiaires, il faut que l'option Limiter aux résolutions du scanner (qui se trouve dans la fenêtre *Configuration*) soit désactivée.

Une fois vos paramètres définis, cliquez sur Prescanner pour lancer votre opération.

# Images liées

Nous venons de voir que le fait d'effectuer un *Prescan* ou de lâcher une image dans le module *Scan* permet d'ouvrir une fenêtre de prévisualisation de l'image en question.

L'icône du scanner que vous pouvez voir en haut dans le coin gauche de la fenêtre vous montre que celle-ci est liée au module. Vous pouvez modifier votre image grâce aux différents outils de *Scan* ou alors en travaillant directement dans la fenêtre.

#### Définir des sélections

Avec ce module, vous disposez de nombreux moyens pour sélectionner une ou plusieurs parties d'une image.

Pour définir un nombre réduit de sélections, il vaut mieux mettre une ligne autour des zones choisies, et ce à l'aide de clics « glissants » (« sliding clicks »), dans la fenêtre de l'image. Effectuez un Shift+clic glissant pour créer une sélection sans détruire la sélection précédente.

Vos sélections apparaissent dans la fenêtre, entourées d'une ligne pointillée. Dans la fenêtre de prévisualisation, vos sélections sont représentées de couleur claire alors que le reste de l'image est foncée. Notez que la plupart des sélections sont automatiquement activées et que seules les sélections actives sont numérisées lorsqu'un scan est lancé. Pour désactiver une sélection, appuyez sur A. Une sélection désactivée s'affiche dans la fenêtre de prévisualisation, celle-ci étant barrée de rouge.

Il existe un autre moyen d'effectuer des sélections : utilisez les fonctions du mode avancé, dans la section *Sélections*. Si nécessaire, ouvrez la fenêtre de contrôle.

La taille et les coordonnées qui vous sont indiquées sont celles de la présente sélection, à savoir celle qui apparaît dans la fenêtre avec des indicateurs. Déterminez une première sélection, puis ajoutez-en une autre en cliquant sur Ajouter. Supprimez-la à l'aide de Supprimer ou en cliquant sur la barre d'espacement arrière. Basculez vers les sélections

antérieures et postérieures grâce aux boutons Prec. et Suivant ou en utilisant Shift-Tab et Tab. Pour supprimer toutes vos sélections en une seule fois, cliquez sur Supprimer toutes.

# Menus Keep et Unit

Lorsque le module Scan est en version agrandie, vous avez alors accès aux menus Préserver et Unité. Ayant pour but d'être plus précis et de satisfaire des besoins particuliers (tels qu'une résolution limitée ou une taille d'image limitée), les menus Keep et Unit vous permettent de définir les règles de modification des sélections qui devront être respectées.

Mode	Unités	Opérations	Résultat
Garder la résolution	Pouces/mm	Doubler la largeur	Nombre de pixels en largeur est double
Garder la résolution	Pixels	Doubler la largeur	Largeur en pouces/mm est double
Garder la taille image	Pixels	OPERATION IMPOSSIBLE	
Garder la taille image	Pouces/mm	Doubler la largeur	Hauteur en pouces/mm est double Résolution divisée par 2
Garder la taille papier	Pouces/mm	OPERATION IMPOSSIBLE	
Garder la taille papier	Pixels	Doubler la largeur	Nombre de pixels en hauteur est double Résolution divisée en 2
Taille image ou papier	Pixels ou pouces/mm	Taille de la mémoire divisée en quatre	Résolution divisée en 2

NOTE : Taille image = taille papier \* résolution

Lorsque vous changez la résolution en mode taille image ou papier, la taille de l'image de la sélection est automatiquement modifiée en hauteur comme en largeur.


## Générateur de sélections

Grâce au mode Générateur de sélection, une troisième possibilité vous est offerte pour créer et gérer vos sélections. Utilisez cet instrument pour construire vos tableaux de sélection au cas où vous voudriez numériser des diapositives ou des négatifs.

Pour ouvrir le *Générateur de sélection*, cliquez sur son icône qui se trouve dans la fenêtre principale. Commencez à établir les paramètres en fixant la taille ainsi que le nombre de sélections (grâce à Bloquer Taille/Nombre).



Définissez l'alignement des lignes et des colonnes comme vous le feriez pour un document texte traditionnel.



#### Détection automatique

Avec l'option Détecter, le module *Scan* effectue automatiquement une ou plusieurs sélections, et ce grâce à une autodétection des zones pour lesquelles vous avez établi les caractéristiques (fond, taille minimale, tolérance). Cette fonction est particulièrement utile en ce qui concerne les diapositives. Elle vous permet en effet de gagner du temps, mais pour cela, il vous faut respecter deux conditions :

1 - La couleur de ces zones doit contraster avec la couleur de fond.

2 – Les zones doivent être rectangulaires et parallèles à la fenêtre de scan.

#### Paramètres d'autodétection



Cliquez sur Détecter pour ouvrir la fenêtre de paramètres intitulée *Détection automatique*. Avec le pointeur, cliquez sur un point de l'image (fond) où la couleur contraste fortement avec une des sélections à définir.

En ce qui concerne les diapositives, cliquez sur un des cadres/blocs blancs. Les coordonnées X et Y de ce point (point du fond) apparaissent dans l'unité qui a été choisie dans la fenêtre principale. En définissant les deux autres paramètres que sont *Taille min.* et *Tolérance*, vous demandez au module *Scan* de sélectionner les zones rectangulaires

- a) dont les coordonnées X et Y dépassent une taille minimum (Taille min.) et
- b) dont la couleur est totalement différente de la couleur de référence.

En ce qui concerne la taille, choisissez une valeur suffisament grande de façon à éliminer le bruit, mais plus petite que la largeur ou la hauteur de votre plus petite sélection.

Déterminez également une valeur minimum pour la tolérance, mais assez grande pour effacer le fond de la sélection ainsi que les variantes qui en sont proches. Les valeurs acceptées s'échelonnent de 0 à 255.

#### Gestion des tâches



Maintenant que vous avez sélectionné des zones, vous pouvez les numériser. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur Scan, au bas de la fenêtre principale.

Vous pouvez contrôler le déroulement de cette opération à l'aide du Spooler. En haut de la fenêtre vous sont indiqués le nombre de tâches, le mode couleur, la profondeur et la résolution – informations que vous avez préalablement définies dans la fenêtre principale – ainsi que l'état du processus de numérisation.

Cliquez sur l'une de vos tâches afin d'ouvrir une deuxième section de la fenêtre. Celle-ci vous donne les coordonnées X, Y, W et H de chacune des sélections présentes ainsi que la taille mémoire utilisée et la configuration spécifique au scanner. Redimensionnez les sections avec un « clic glissant » sur le bouton qui les sépare. Travaillez sur vos tâches en vous servant des boutons qui se trouvent dans la troisième section de cette même fenêtre.

- Le bouton Arrêter est utilisé pour annuler une numérisation en cours. Le moment exact où la numérisation s'arrête dépend de la réaction du scanner face à l'annulation.
- Pour rendre votre tâche prioritaire, cliquez sur Prioritaire.

- Bloquez les tâches en attente (*Waiting*) à l'aide du bouton Bloquer, de manière à ce qu'elles ne soient pas traitées.
- Relâchez-les avec Libérer.

Quant à Supprimer, il permet de supprimer les tâches sélectionnées, à l'exception de celles qui sont en cours d'exécution.

Quittez le gestionnaire de la file d'attente (Spooler) en appuyant sur Fermer.



# Configurer Scan

#### Paramétrer votre scanner



Ouvrez la fenêtre de paramètrage en cliquant sur son icône située en bas de la fenêtre principale. La disposition de l'interface de paramétrage est différente pour chaque scanner.

La seule et unique option commune à tous les scanners est la Look Up Table. Si votre scanner sait numériser des transparents, il peut également le faire avec des négatifs. Grâce à ces modules d'édition, vous pouvez effectuer des corrections, lesquelles seront appliquées aux images pendant leur numérisation.

L'interface des Look-Up Tables ressemble à celle des options avancées (Advanced) de *ColorEdit*, exceptée la section des corrections postérieures (Post Corrections) au bas de la fenêtre. Si vous activez l'option Apply, le fichier de correction mentionné dans le champ texte sera appliqué aux images selon les LUTs (Look Up Tables).

Pour savoir comment utiliser les LUTs, veuillez vous référer au chapitre concernant ColorEdit.



Cliquez sur l'icône du module de configuration afin d'y préciser les options qui faciliteront votre travail et le rendront plus efficace.



Sélectionnez l'option Prescan exclusif pour ne lier qu'une seule image de pre-scan au module. Ceci évite d'avoir plusieurs vignettes dans la barre d'images (seul le *Prescan* y apparaît).

Attention : une image de pre-scan liée disparaît automatiquement lorsque vous quittez le module *Scan*.

L'entrée Afficher l'image après le scan est utilisée pour lier automatiquement une image numérisée au module, pour remplacer une image déjà liée et pour visualiser cette image.

Si vous choisissez l'option Supprimer l'image en cas d'erreur, dès qu'une erreur survient pendant la numérisation ou lors de l'annulation de celle-ci, l'image créée est aussitôt détruite.

Choisissez l'option Limiter à la fenêtre de scan pour limiter votre sélection à la taille de la zone de numérisation supportée par le scanner que vous utilisez. Sinon, les parties sélectionnées placées en dehors de cette zone se rempliront de noir ou avec la couleur que vous avez définie avec l'entrée Définir la couleur de fond.

L'option Limiter aux résolutions du scanner vous permet de limiter les résolutions disponibles à celles supportées par votre scanner. Si vous ne sélectionnez pas cette option, toutes les résolutions entre la minimale et le double de la maximale peuvent être choisies (voir *Paramètres de numérisation*).

Sélectionnez Utiliser le chargeur de document pour lancer une opération de numérisation sur des documents provenant d'un chargement automatique.

#### Configuration: multisélection

C'est dans la section intitulée *Sélections multiples* de la fenêtre de configuration que vous définissez la façon dont le scanner va gérer les différentes opérations de numérisation, dans les cas où il y aurait plusieurs sélections dans un seul et même document.

L'option Un passage vous permet de gagner du temps, dans la mesure où la boîte qui contient toutes les sélections est numérisée en une seule fois. Les sélections sont ensuite supprimées. Cette méthode vous permet également d'effectuer des sélections précises, surtout lorsque vous travaillez avec un scanner grand format. Son principal inconvénient réside dans le fait qu'une telle opération demande une mémoire considérable.

Au cas où votre matériel ne supporterait pas la taille de l'image créée avec Un passage, cliquez sur Plusieurs passages : ainsi, chaque sélection sera numérisée séparement, l'une après l'autre. Cette façon de faire prend cependant beaucoup plus de temps.

À l'aide de l'option Automatique, vous pouvez demander au module *Scan* d'utiliser, pour chaque tâche, celle des deux méthodes qu'il juge la plus opportune.

#### Choisir un profil pour votre scanner

La section suivante de la fenêtre de configuration concerne les profils de scanner. Ici, vous pouvez calibrer les couleurs de l'image numérisée.

En cochant l'option Activer la calibration ICC, vous avez la possibilité d'appliquer une calibration ICC à votre image scannée.



En sélectionnant l'option Automatique, le nom d'un profil intégré apparaît dans le champ placé à côté de celle-ci. Il s'agit là du profil par défaut défini au préalable dans le module *Server Admin* (voir le chapitre du même nom).

Vous pouvez aussi forcer le choix d'un autre profil, et ce grâce à la fonction Forcer à.



Pour choisir un profil autre que celui qui est automatiquement intégré, cliquez sur [...], et utilisez le gestionnaire de fichiers afin de choisir le profil désiré. Cliquez ensuite sur OK.

Convertir l'image convertit l'image en lui attribuant le profil colorimétrique choisi plus haut.

Marquer l'image attache un profil à l'image.

Vous ne pouvez bien entendu choisir qu'une seule de ces options à la fois.

NOTE: Convertir l'image transforme les données de l'image dans l'espace RVB par défaut, tandis que Marquer l'image n'effectue aucune modification de données dans l'image.

Les résultats obtenus en utilisant ces options sont visuellement très similaires, mais Marquer l'image permet des performances supérieures.

Dans la dernière section de la fenêtre, établissez une procédure pour donner un nom à vos images. Choisissez un nom de base dans le champ texte, puis ajoutez-y le caractère %, que ce soit en laissant un espace devant ou non. Le champ compteur donne la valeur courante de %, tandis que le champ d'incrément indique l'évolution de ce compteur.

A l'aide de #, précisez le nombre de chiffres suivant le nom. Cliquez sur Défaut pour que la configuration de départ réapparaisse. Quittez la fenêtre de ce module en cliquant sur Fermer.

# Les fichiers d'environnement

Les options de chargement et d'enregistrement de la configuration (options décrites cidessous) ne concernent que le module (la version de *Scan* adaptée à chaque type d'imprimante) dans lequel elles ont été définies. Pour garder une configuration (même lorsque vous changez le type de scanner et de module), utilisez les outils d'enregistrement et de chargement.

Cliquez sur l'icône voulue, à savoir Charger ou Sauvegarder. Notez la source ou la destination du fichier en question dans le champ texte intitulé *Enter path or folder name* de la fenêtre qui s'est ouverte.




Ce fichier est enregistré en mode texte et peut être modifié, mais uniquement en dehors du module *Scan*.



# Scan en mode Workflow

Vous pouvez envoyer votre image vers un WorkFlow, et ce grâce à l'entrée Scanner dans :



# CopyShop

e module *CopyShop* est simple : il vous permet de très facilement scanner et imprimer vos documents originaux. Dans un premier temps, vous mettez en place votre original à dupliquer et vous choisissez son type (photo, carte, plan...). Ensuite, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton de copie. Le logiciel gère alors tout automatiquement, de la numérisation du document à son impression, en respectant la nature de l'original.


# Fenêtre principale

Cette fenêtre se compose de trois parties :

- 1. Source de données : détermination et configuration du document d'entrée (fichier ou numérisation)
- 2. Envoyer vers: détermination et configuration du support de sortie (fichier ou impression)
- 3. Lancement de la copie et diverses fonctions de CopyShop

Fonctions d'entrée

Fonctions de sortie



Copie

Choisissez le mode convenant le mieux à votre original à reproduire. En fonction du mode choisi, *Copyshop* va régler automatiquement les paramètres du scanner et de l'imprimante afin d'obtenir la copie désirée.

# Source de données



#### Scanner

Il vous est possible de choisir le scanner à employer parmi les modèles disponibles dans le menu déroulant. *CopyShop* détecte automatiquement tous les périphériques gérés par votre station.

Sélectionnez ensuite la taille d'entrée à utiliser pour le document à scanner :

- soit en choisissant un format prédéfini (A4, A2...)
- soit en entrant manuellement la hauteur et la largeur du format. Dans ce dernier cas, le format prédéfini passe automatiquement en mode *Personnalisé*.

Pour définir la largeur ou la hauteur du document scanné, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction Détection. Cette fonction détermine, grâce à une prénumérisation sur quelques

centimètres, la largeur ou la hauteur du document à numériser, et l'affiche à l'écran dans la zone prévue à cet effet.

Vous pouvez également choisir le mode Hauteur Auto pour la hauteur. Cette option permet la gestion automatique de la longueur du document scanné : le document est numérisé jusqu'au bout, sans tenir compte d'une quelconque hauteur donnée. Lorsque ce mode est actif, vous ne pouvez définir que la largeur de la taille d'entrée.

NOTE: En mode *Hauteur Auto*, le format prédéfini est automatiquement considéré comme *Personnalisé*; la taille de sortie est identique à la taille d'entrée, et le ratio égal à 100%.

## Mode de copie

En fonction de la nature du document que vous désirez reproduire et de ses spécificités, sélectionnez ici le mode de copie parmi ces trois choix : Photo, Carte, Plan. En fonction du mode choisi, les différents paramètres du scanner et de l'imprimante sont alors automatiquement initialisés.

NOTE: Vous ne pouvez en aucun cas supprimer ou sauvegarder de nouvelles valeurs pour les paramètres des modes de copie prédéfinis au départ dans *CopyShop*. Vous pouvez toutefois modifier temporairement les paramètres de ces modes prédéfinis, ou encore créer de nouveaux modes que vous pourrez sauvegarder, en cliquant sur le bouton Réglages du mode de copie (voir page suivante).

La zone située au bas de cette partie a deux fonctions :

• Donner tout d'abord une vision globale des options choisies, ainsi que l'état de l'imprimante et du scanner sélectionnés : si ces derniers sont connectés et prêts pour la copie, ils sont alors indiqués en vert. En cas d'erreur (périphériques non détectés...), ils apparaissent en rouge.



• Servir de fenêtre de prévisualisation lors de la numérisation.




#### **Fichier**

Si, en lieu et place d'un scanner, vous choisissez un fichier comme source, cette partie de la fenêtre vous proposera alors les options suivantes :

 Un Gestionnaire de fichiers simplifié, grâce auquel vous pouvez naviguer dans les différents répertoires accessibles et sélectionner le fichier-source. Tout comme dans FileManager, vous pouvez filtrer les images disponibles selon leur type. - Un petit aperçu de l'image sélectionnée, ainsi que ses caractéristiques (taille, type, résolution...).

NOTE : Si vous choisissez Fichier, vos choix en sortie seront limités aux imprimantes.



Par ailleurs, dans la fenêtre de prévisualisation, vous pourrez toujours retailler l'image. Les fonctions suivantes seront néanmoins désactivées :

- Repositionnement du document numérisé
- Fonction *Point blanc/point noir* (sauf dans le cas des fichiers raster).

De même, dans la fenêtre *Réglages du mode de copie*, tous les réglages liés au scanner seront désactivés ; les autres ne seront utilisables que si le fichier est de type raster.

Bien que vous puissiez sélectionner la source désirée en vous servant de ce *FileManager* simplifié, huit boutons sont également mis à votre disposition pour charger vos fichiers :



vous place dans le répertoire parent pour y sélectionner un fichier.



vous place immédiatement dans le répertoire /home/caldera pour y sélectionner un fichier.



vous place dans le répertoire /home/public pour y sélectionner un fichier.



vous permet de charger un fichier directement depuis un CD/DVD se trouvant dans

#### votre lecteur.



vous permet de charger une image depuis un périphérique amovible, tel qu'une clé LISB



vous permet de charger une image depuis le Bureau



vous permet de créer un nouveau répertoire




rafraîchit le répertoire courant

NOTE : Vous ne pouvez sélectionner Fichier à la fois pour le champ *Sources de données* et pour le champ *Envoyer vers* !

## Copy Settings

Vous pouvez ici modifier les différents paramètres de copie. Ces changements sont directement visibles dans la fenêtre de prévisualisation, lorsque celle-ci est ouverte.



Dans le champ *Mode de copie* sont affichés les différents modes de copie disponibles, créés aussi bien que prédéfinis.



Nouveau crée un nouveau mode de copie. Tous les paramètres de copie sont alors réinitialisés afin de vous permettre de les régler selon vos besoins. Une boîte de dialogue vous demande également le nom que vous désirez attribuer à ce nouveau mode.

Sauver enregistre le mode de copie actif.

Défaut réinitialise le mode de copie actif avec les dernières valeurs enregistrées.

Supprimer supprime le mode de copie actif (sauf s'il s'agit de l'un des modes par défaut).

Fermer ferme la fenêtre Réglages du mode de copie et conserve les dernières valeurs comme paramètres de copie.

NOTE: Si vous quittez l'application sans avoir sauvegardé vos nouveaux paramètres, ils seront perdus lors de la prochaine utilisation de *CopyShop*. N'oubliez donc pas de les sauvegarder!

#### Paramètres

Résolution du scanner vous permet de choisir la résolution à utiliser pour la numérisation du document. Les valeurs de résolution proposées à l'utilisateur dépendent du scanner sélectionné. Si l'on change de scanner et que la résolution du mode de copie actif n'existe pas pour ce dernier, elle est alors remplacée par la résolution la plus proche disponible au moment de la copie.



Mode de couleur vous permet de choisir le mode de couleurs à utiliser.




- Couleur : l'image scannée est imprimée en couleurs, en utilisant les couleurs de l'imprimante CMJN.
- Niveaux de gris : l'image scannée est convertie en une image en niveaux de gris, et imprimée avec les couleurs de l'imprimante CMJN.
- Noir et Blanc : l'image scannée est convertie en une image bitmap (noir et blanc).
- Couleurs indexées : l'image scannée se voit assignée une table de couleurs.

Dans les deux onglets suivants s'effectuent les divers réglages disponibles pour les modes de couleurs RVB (Couleurs) et CMJN (Encres).


Les paramètres RVB concernent principalement la phase de numérisation et les réglages à apporter à l'image avant l'impression.

Quant aux paramètres CMJN, qui concernent avant tout les périphériques d'impression, il vous sera très rarement nécessaire d'y apporter des modifications.

Dans les paramètres RVB, il vous est possible modifier la luminosité (Luminosité) et le contraste (Contraste) de votre image, et d'accentuer ou diminuer le rouge, le vert ou le bleu dans l'image scannée.



Dans les paramètres CMJN, vous pouvez accentuer ou diminuer la quantité des encres de l'imprimante (Cyan, Magenta, Jaune, Noir).



De plus, le mode *Colorbooster* vous permet d'augmenter ou de diminuer la saturation des couleurs de l'image. Quatre modes de saturation sont prédéfinis dans *CopyShop*: *Aucun*, *Léger*, *Moyen* et *Fort*.


Vous pouvez également modifier le Gamma de votre image.

NOTE : Ces modifications sont directement appliquées à l'imprimante, et ne sont donc pas visibles dans la fenêtre de prévisualisation.

Point noir et Point blanc vous permettent de sélectionner la valeur du point noir et du point blanc, qui varie entre 0 et 255. Changer ces valeurs vous donne la possibilité d'ajuster les tons de blanc et de noir dans une image :

- Si vous augmentez la valeur du point noir, qui est de 0 à l'origine, vous pouvez modifier un fond gris/noir en un fond noir.
- Si vous diminuez la valeur du point blanc, qui est de 255 à l'origine, vous pouvez modifier un fond gris/blanc en un fond blanc.


Pour calibrer le point noir et le point blanc au moment de l'installation de *CopyShop*, utilisez la mire CalderaScanV1\_00 qui vous est remise en même temps que le logiciel :



Les différentes valeurs de contraste (Dureté) que vous pouvez choisir s'échelonnent de 1 à 5


Détramage est à modifier à votre convenance si vous désirez appliquer un détramage à votre image.

Enfin, l'onglet *Divers* vous permet de choisir si vous désirez Activer le traitement des teintes nommées ou Activer l'interpolation bilinéaire lors de la numérisation.




## Paramètres avancés du scanner

Cliquez sur ce bouton pour afficher les paramètres avancés associés au scanner.



Ici, le scanner sélectionné est un Contex Hawk-Eye; les paramètres avancés vous permettent dans ce cas de régler la vitesse de numérisation.

# Section de sortie (Envoyer vers)



Sélectionnez tout d'abord votre imprimante dans le menu déroulant *Envoyer vers*. Cette liste est générée automatiquement à partir des imprimantes utilisables par l'ordinateur.

Les menus qui suivent sont définis en fonction de l'imprimante sélectionnée :

- *Media*: type de papier à utiliser (par exemple: papier glacé...).
- *Résolution* : résolution d'impression à utiliser.
- *Mode*: mode de couleur d'impression à utiliser (CMJN...).
- *Alimentation*: type de support d'impression (feuille, rouleau...).
- *Qualité* : qualité d'impression (standard, élevée...).

Si vous choisissez *Fichier* en tant que médium de sortie, tous les paramètres liés à la fonction d'impression seront alors désactivés, de même que les paramètres similaires situés dans la fenêtre de prévisualisation et dans la fenêtre *Réglages du mode de copie*.

Dans ce cadre-ci, il vous faut choisir le répertoire de destination de l'image scannée, ainsi que son type (TIFF...) et, selon le type de format sélectionné, régler les différentes options y étant associées. Dans l'exemple ci-dessous, nous désirons que le fichier soit enregistré en format TIFF sans compression, dans le répertoire appelé /COMMON.

Structuré par bandes

Envoyer vers : **Fichier** Dossier : /IMAGES/images\_demo Nom Taille Date A4.tif 1.47 Mo mer 29 jun 2005 12:10:3 a\_mymonitor.tif 644.78 Ko mer 04 jui 2007 12:58:5 a\_sRGB.tif 640.64 Ko mer 04 jui 2007 12:59:0 a\_trinitron.tif 638.06 Ko mer 04 jui 2007 12:58:3 jun 1998 09:32:3 Alexendra.tiff 4.50 Mo mer 17 Alexendra\_1.txt 27.47 Mo lun 22 jui 2002 10:43:5 assiette.jpg 1.97 Mo dim 18 jun 1995 09:54:3 assiette.tif 27.00 Mo mer 21 nov 2001 16:58:4 Bikers 2.93 Mo lun 27 nov 1995 15:04:2 butterfly.ps 65.64 Ko dim 18 jun 1995 09:54:3 caldera.bmp 10.60 Mo lun 24 nov 1997 11:27:0 caldera.jpg 380.86 Ko lun 30 aoû 1999 12:21:5 Fichier MonImage.tif Format : **TIFF** ¥ Pas de compression Plans séparés ٧ ٧

Vous pouvez bien entendu enregistrer l'image de destination sous le nom que vous désirez.

NOTE : Vous ne pouvez sélectionner Fichier à la fois pour le champ *Source de données* et pour le champ *Envoyer vers* !

Avec vignette

Le bouton Réglages avancés ouvre une fenêtre de paramètres spécifiques à l'imprimante.

La capture d'écran ci-dessous, par exemple, fait référence à une imprimante StylusPro 7880:



- Temps de séchage : Réglez ici le temps de séchage de l'impression (en secondes).
- Découpe du Média : Coupe automatiquement le papier une fois l'impression achevée.
- Impression sans marges : Si vous désirez que l'impression soit réalisée sans marges.
- Limites de page : Imprime autour de l'image une bordure correspondant à ses limites, soit sur un côté, soit sur les deux, soit sur aucun.
- Taille du point : Vous permet de régler la taille des points de trame.
- Point variable : Règle les paramètres de variation de la taille des points de trame.
- Méthode de coupe : La méthode de découpe utilisée pour couper le média après l'impression.

Si vous utilisiez une imprimante DesignJet-Z6100, vous verriez alors s'afficher d'autres options :



Dans le champ *Copies*, indiquez le nombre de copies à imprimer.

Le menu déroulant *Gabarit* vous permet de choisir la taille de sortie (c'est-à-dire, la taille d'impression du document) :

- Soit en sélectionnant un format prédéfini (A4, A1, etc.)
- Soit en entrant manuellement la hauteur et la largeur du format désiré, grâce aux champs *Largeur* et *Hauteur* (dans ce cas-là, le format prédéfini se positionne automatiquement en mode *Personnalisé*).

Orientation vous permet de choisir l'orientation de l'impression: Portrait, Paysage ou Automatique.

Enfin, *Echelle* vous permet de définir la taille de sortie en agrandissant ou en diminuant la taille d'entrée tout en gardant les proportions initiales, et ce grâce à un zoom. Un zoom de 200%, par exemple, convertira un format d'entrée A4 en un format de sortie A2.

- Si vous modifiez la taille d'entrée, la taille de sortie est ajustée.
- Si vous modifiez la taille de sortie, le zoom est ajusté.
- Si vous modifiez la valeur du zoom, c'est la taille de sortie qui est ajustée.


NOTE : Si le mode *Hauteur Auto* est activé, cette fonction n'est pas disponible.

Si vous désirez pouvoir entrer une valeur de zoom quelconque, vous devez au préalable activer le mode Garder. Si par exemple la taille d'entrée est un A4 paysage, et que vous désirez comme taille de sortie un A4 portrait, la valeur maximale du zoom sans l'option Garder est de 70,66% (il s'agit là de la plus grande valeur pour laquelle la taille d'entrée est contenue entièrement dans la taille de sortie).

Si vous désirez imprimer en taille réelle (100%), il faut alors activer l'option Garder.

Il est clair que si la taille d'entrée est plus grande que la taille de sortie et que le zoom n'est plus adéquat, le document ne pourra être imprimé dans son intégralité.

## Effectuer une copie: configuration et mode d'emploi



Cette partie de la fenêtre principale est celle où sont réunies toutes les fonctions vous permettant de procéder à la copie. L'un des avantages majeurs de *CopyShop* est qu'une fois vos paramètres définis, vous pouvez tout à fait les conserver tels quels, et simplement vous servir de la fonction « bouton vert » du logiciel comme si vous utilisiez une photocopieuse.

Les divers boutons présentés ici ont pour fonctions de lancer ou d'annuler la copie pendant la phase de numérisation, mais gèrent également plusieurs autres paramètres, dont le mode de prévisualisation qui vous permet d'obtenir un aperçu véritablement conforme au résultat.

- Le bouton Copie (« bouton vert ») lance la copie pour le document en cours.
- Le bouton Annulation permet d'arrêter l'action de copie.

- Le bouton Erreur permet de consulter les erreurs éventuellement survenues lors de l'utilisation de *CopyShop*.
- Le bouton Aide ouvre le PDF d'aide à l'utilisation de *CopyShop*.
- Aperçu numérise le document et l'affiche dans une fenêtre de prévisualisation.
- Réglages ouvre la fenêtre des paramètres généraux de *CopyShop*.
- Spooler ouvre la fenêtre de gestion des documents à imprimer.
- Quitter ferme toutes les fenêtres ouvertes et clôture la session du logiciel.

#### Copie



Cliquez sur le « bouton vert » pour lancer l'action de copie. L'image initiale est alors numérisée, puis imprimée ou sauvegardée, ce après lui avoir appliqué le mode de copie choisi. Deux situations sont ici possibles :

- La fenêtre de prévisualisation est ouverte : cela signifie que l'image a déjà été numérisée, et que le mode de copie sélectionné par l'utilisateur a été appliqué à cette image. Il suffit alors juste de lancer l'impression ou la sauvegarde.
- La fenêtre de prévisualisation n'a pas encore été ouverte. Il vous faut alors numériser le document, lui appliquer le mode de copie sélectionné, et enfin lancer l'impression ou la sauvegarde.

#### Annulation



Cette fonction permet d'arrêter l'action <Copy>, mais <u>uniquement lors de la phase de numérisation</u>. Une fois l'impression lancée, vous ne pouvez annuler la copie que depuis le spooler (voir plus bas).

#### Erreur

Ce bouton jaune permet de consulter le panneau d'affichage des erreurs éventuelles survenues durant l'utilisation de *CopyShop* (choix de paramètres inappropriés...).

Dans le cas présenté ici, nous avons choisi d'utiliser une imprimante que *CopyShop* n'a pu détecter.

Cliquer sur ce bouton vous permettra d'afficher la fenêtre *Erreurs/Avertissements*, et d'y voir la nature exacte du ou des problème(s).

Effacer efface les erreurs présentes dans la liste.

Fermer ferme cette fenêtre.




#### Aide



Cliquer sur ce bouton ouvrira le PDF du manuel d'utilisation de CopyShop.

## Fonctions de prévisualisation


En cliquant sur le bouton Aperçu, vous pouvez ouvrir la fenêtre de prévisualisation. L'ouverture de cette fenêtre lance automatiquement la numérisation de l'image en utilisant le scanner sélectionné, et ce en appliquant le mode de copie choisi au préalable.



Le but ici est bien entendu de scanner l'image et de la visualiser avant l'impression : vous pouvez non seulement voir quel sera le résultat de la copie une fois tous les paramètres réglés, mais également y apporter un certain nombre de modifications et de corrections.

Cette fonction vous permet également de sélectionner une zone de l'image pour n'imprimer que cette zone.

Vous disposez à présent également d'un nouveau mode de prévisualisation directe, qui vous permet de voir l'évolution de la copie au fur et à mesure de sa réalisation :



Outils et fonctions disponibles

Trois types d'outils sont ici disponibles : Sélection, Rotation et Point blanc/Point noir.



Sélection : Permet de sélectionner une partie de l'image scannée. Pour effectuer une sélection, cliquez avec le bouton gauche de la souris, étirez le cadre, puis relâchez. Vous pouvez aussi renseigner directement les champs Largeur et Hauteur, dans la partie *Outils* 

sélection de la fenêtre de prévisualisation ; le point de départ de la sélection est situé dans le coin supérieur gauche de l'aperçu. Les changements sont immédiatements reflétés dans la fenêtre de prévisualisation.

Si vous traitez un fichier PDF contenant déjà des zones de cadrage définies, vous pouvez utiliser ces dernières en tant que sélection. Cliquez simplement sur le bouton correspondant de la partie *Utiliser la zone PDF*: Recadrage, Rognage, Fond perdu ou Graphique.



Rotation: Permet de faire pivoter l'image scannée. Cinq outils de rotation sont disponibles:



Rotation à 90° (sens anti-horaire).



Rotation à 180°.




Rotation à 90° (sens horaire).



Symétrie (miroir).

Fonction permettant de faire à l'image une rotation automatique par rapport à un axe des données. Cliquez sur ce bouton, puis sélectionnez un axe horizontal ou vertical selon lequel l'image devra pivoter. Lorsque la sélection est faite, le bouton changera alors d'aspect ; cliquez sur ce nouveau bouton pour appliquer la transformation. Les parties ajoutées suite à la rotation seront remplies en blanc.

Point blanc/Point noir : Deux pipettes sont disponibles — la première pour le point noir, la seconde pour le point blanc. Une fois la pipette adéquate choisie, cliquez dans l'image grâce à la souris afin d'y sélectionner le point qui va correspondre au nouveau point blanc/point noir. Le Rayon correspond au rayon du cercle utilisé pour le calcul du point noir/point blanc ; le nombre de pixels pris en compte augmente avec le rayon.



Outils de copie




Ferme la fenêtre de prévisualisation, et stoppe la numérisation (si celle-ci est en cours).



Lance l'impression ou la sauvegarde, et ferme la fenêtre de prévisualisation.

## Menu contextuel CopyShop

Effectuez un clic avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre *Preview* afin de faire apparaître ce menu.



Ce menu vous donne accès aux outils décrits ci-dessus : Outil sélection, Outil rotation, Point blanc/Point noir, ainsi que Affichage, Ajuster à la fenêtre et Haute qualité.

La fonction Affichage vous permet d'agrandir/réduire la vue de l'image. Cette fonction est accessible de la même manière que dans un *Display* normal :

- Ctrl + bouton gauche de la souris pour un zoom vers l'avant
- Ctrl + bouton droit de la souris pour un zoom vers l'arrière
- Ctrl + bouton du milieu/molette pour faire défiler l'image

Ajuster à la fenêtre adapte la taille de l'image à celle de la page dans la fenêtre de prévisualisation.

Haute qualité prévisualise l'image en haute qualité (plus lent).

#### L'option Garder

Lorsqu'on active l'option Garder, l'image est imprimée en utilisant l'échelle spécifiée, même si cela ne correspond pas à la page ou au gabarit actuels. Si elle n'est pas activée, *CopyShop* modifiera l'échelle à une valeur compatible avec les dimensions de la page.

#### **Paramètres**

Cliquez sur Réglages, dans la fenêtre principale, afin d'ouvrir la fenêtre des paramètres généraux de *CopyShop*.

Cinq onglets sont disponibles dans cette fenêtre : Général, Scan, Impression, Repères et Profils.

#### Paramètres avancés

Le bouton Paramètres avancés, qui se trouve au bas de la fenêtre, vous permet d'ouvrir une fenêtre portant le même nom, vous donnant accès aux paramètres suivants :



Hôte des imprimantes : Choisissez dans ce menu la station devant piloter l'imprimante connectée.

Hôte des scanners : Choisissez dans ce menu la station devant piloter le scanner connecté.

Administration des serveurs...: Ouvre la fenêtre *Administration des serveurs*, dans laquelle vous pouvez administrer vos différents périphériques (pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre concernant le module *Administration des serveurs*, inclus dans le *Manuel de Référence*).

Gestionnaire de clefs : Ouvre le module de gestion des clés (KeyManager).



Dans cette fenêtre, vous pourrez effectuer toute la procédure d'importation des clés.

Si vous utilisez un dongle, cochez l'option Dongle matériel, et précisez son type (USB...). Si vous ne cochez pas cette option, vous devez indiquer le nom du périphérique auquel le dongle est attaché.

L'Identifiant sera automatiquement déterminé.

Dans le champ *Numéro d'accès*, tapez le numéro d'accès qui vous a été fourni lors de l'achat du logiciel.

Choisissez enfin la source à partir de laquelle vous désirez importer le fichier de clé qui vous a été envoyé (il s'agit d'un fichiet tar.gz): Bureau, répertoire /public (Public), répertoire /home (Home), ou tout autre répertoire dans lequel vous avez placé ce fichier (Autres).

Vérifier : Sert à vérifier la validité de la licence.

Éditer : Permet d'éditer les informations concernant la licence actuellement utilisée.


Utilisation : Vous indique les accès aux clés ayant eu lieu depuis qu'elles ont été installées.

Info: Cliquez sur ce bouton pour obtenir diverses informations relatives aux licences installées sur votre station de travail.

Fermer : Ferme la fenêtre Key Settings.


NOTE : Pour plus de détails, vous pouvez vous référer au module Gestionnaire de clefs.

## L'onglet Général




Résolution de preview (PS/PDF) : Cette option correspond à la taille des fichiers PS/PDF lorsqu'ils sont affichés dans la fenêtre d'aperçu : Normale, Elevée ou Très élevée.

Unité: Choisissez ici l'unité de mesure que *CopyShop* doit utiliser. Les quatre unités prédéfinies sont pixels, pouces, millimètres et picas.



Forcer les formats inconnus à : Cette option sert à forcer le format de sortie en PS/EPS/PDF ou HPGL/RTL. Choisir Aucun ne forcera aucun format.



Utiliser l'instruction « Page Size » dans les fichiers HPGL : Cochez cette case si vous désirez que *CopyShop* utilise cette instruction afin de détecter la taille du document.

Supprimer les fichiers d'origine après impression : Si cette option est activée, tous les fichiers seront automatiquement supprimés une fois leur impression achevée.

## L'onglet Scan



Recharger le document après le scan: Lorsque ce mode est actif, le scanner remet automatiquement le document à sa position initiale, une fois la numérisation achevée.

NOTE : Ce mode ne peut être utilisé qu'avec un scanner grand format.


Scan centré : Active/désactive le mode *Centrage du scan*. Ce mode permet de choisir si la taille d'entrée est définie à partir du milieu du scanner ou à partir du côté droit du document à numériser.


NOTE : Cette option n'est pas valide pour tous les types de scanners : certains modèles, en effet, ne reconnaissent que le mode « centrage ».

Miroir: Active/désactive le mode *Miroir*. Lorsque cette option est activée, l'image est alors imprimée selon une symétrie autour d'un axe vertical, tout comme s'il s'agissait de son reflet dans un miroir.

Règles de nommage des fichiers : Il s'agit là du nom qui est donné à l'image numérisée. Le nom par défaut est *Untitled\_%d*, *%d* étant le numéro assigné à l'image. Actuel est le numéro de départ ; Incrément est la valeur par laquelle ce numéro sera incrémenté.

Nommage automatique lors de la sauvegarde : Assigne automatiquement le nom à l'image lorsque celle-ci est sauvegardée.






Alignement : Sélectionnez ici l'endroit où le document scanné doit être placé sur le papier lors de l'impression : à gauche (Gauche), centré (Centre), à droite (Droite) ou Personnalisé.



NOTE: Lorsque l'option Garder est activée, l'impression est toujours positionnée à gauche; le mode choisi, dans ce cas, correspond à la manière dont le document initial sera découpé, s'il est plus grand que la zone d'impression.

Décalages : Vous permet d'appliquer à votre image un décalage horizontal, vertical, ou les deux.

Mode d'impression : Ce menu vous permet de sélectionner le mode de traitement de l'image. Ces options sont les mêmes que celles disponibles dans le module *Impression*.



Orientation automatique: Si cette option est activée, *CopyShop* détermine alors automatiquement le sens d'impression de la copie, ce afin de consommer le moins de papier possible.

NOTE: Si vous appliquez une rotation sur l'image scannée, ce mode est alors désactivé.

Permettre la déformation de l'image : Permet d'imprimer l'image sans respecter son ratio originel.

Step and Repeat : Si vous avez décidé d'imprimer plusieurs copies d'un même document, cette fonction les placera de façon à optimiser l'espace utilisé sur le papier. Cochez donc la case appropriée afin d'activer cette fonction :

- Aucun : Aucun S & R ne sera appliqué.
- Full : Permet d'imprimer un grand nombre de copies d'une même tâche.
- Auto: Répartit les images en différentes tâches afin de n'obtenir que des rangées complètes.
- Manuel: Grâce à ce mode, vous pouvez spécifier le nombre de copies, et combien d'images seront à imprimer par rangée.

Autoriser la rotation emploiera des rotations si celles-ci sont nécessaires à cette optimisation. Le champ *Marges*, quant à lui, sert à définir la taille minimale des marges qui seront placées entre les copies.

Enfin, Organiser par rangées, comme l'indique son nom, vous permet d'obtenir vos images imprimées rangée par rangée.

#### L'onglet Repères



Cet onglet vous permet de choisir les traits de coupe que vous désirez placer sur votre impression. Cinq styles sont disponibles : Standard, Cadre, Coins, Tombo, Cibles et Traits de coupe Digitrim (cette dernière fonction active l'option Nest-O-Ba décrite ci-dessous). Vous pouvez sélectionner plus d'un style de traits de coupe si cela est nécessaire.

Vous pouvez également choisir d'imprimer le Nom du fichier, la Date d'impression et le numéro de la Page.

*Marge* sert à déterminer la distance entre les marques et l'impression en elle-même. *Fond* perdu vous permet de déterminer de combien l'impression devra dépasser les bords du papier, si vous choisissez d'appliquer un fond perdu.

Texte libre vous laisse taper un petit texte qui sera lui aussi imprimé avec l'image.

La fonction Nest-O-Ba est à activer si vous désirez utiliser des traits de coupe sur votre impression, et l'optimiser pour son envoi vers une découpeuse. Cette option étant très

complexe à expliquer, merci de vous référer au chapitre *Nest-O-Ba*, dans le présent manuel, afin d'obtenir plus de détails concernant son utilisation.

## L'onglet Profils

Choisissez ici les profils colorimétriques que vous désirez appliquer : profil Niveaux de Gris (Niveaux de gris), profil RVB (RVB), profil CMJN (CMJN) et profil écran (Ecran).

Pour chaque profil, choisissez More dans la liste proposée si vous désirez pouvoir utiliser le *Profile Browser* et rechercher un profil différent.

Ouvrir EasyMedia: Cliquez sur ce bouton pour lancer EasyMedia.



# Fonctionnalités spécifiques au scanner Synergix

*CopyShop* propose deux fonctionnalités qui ne sont spécifiques qu'au scanner Synergix de XES.

- Détection automatique du papier dans le scanner, et calcul de sa largeur.
- Utilisation de la console se situant sur le Synergix.

## Détection automatique du papier

Lorsque le scanner sélectionné est un Synergix, une option Largeur auto apparaît alors dans la fenêtre principale. Si vous activez cette fonction, *CopyShop* détectera automatiquement tout nouveau document mis en place, ainsi que la largeur de ce dernier, avant de mettre à jour la fenêtre prévue à cet effet.

#### Utilisation de la console

CopyShop vous permet également d'utiliser la console se situant sur le Synergix. Les fonctionnalités du bouton Copie et du bouton Stop de la console sont exactement les mêmes que celles de vous pouvez lancer une copie à partir du Synergix en appuyant sur le bouton vert de ce dernier.

De plus, lorsque vous sélectionnez le Synergix comme scanner, quatre boutons F1, F2, F3 et F4 apparaissent dans la fenêtre *Réglages du mode de copie*; ils correspondent aux quatre boutons situés sur la console.

Ces quatre boutons ont pour utilité de faire correspondre un mode de copie prédéfini à chacun des boutons se situant sur la console du Synergix. Vous pourrez alors choisir à partir du scanner son mode de copie, puis lancer la copie. Inversement, si l'une de ces fonctionnalités est utilisée sur la console, *CopyShop* est mis à jour instantanément.

Par exemple, si vous désirez associer le bouton F1 au mode de copie *Map* et F4 au mode de copie *Photo*, il vous faut suivre la procédure indiquée ci-dessous :

- Ouvrez la fenêtre Réglages du mode de copie.
- Sélectionnez le mode de copie Carte.
- Cliquez sur le bouton F1. Celui-ci devient alors blanc, et <(F1)> est affiché après le nom du mode de copie sélectionné.
- Sélectionnez le mode de copie Photo.
- Cliquez sur le bouton F4. Celui-ci devient alors blanc, et <(F4)> est affiché après le nom du mode de copie sélectionné.




# **Application Spooler**

Cliquez sur le bouton Spooler pour lancer l'exécutable Spooler.

Cette application vous permet de gérer les travaux sur les différentes imprimantes installées.

Le spooler accessible depuis *CopyShop* ne diffère en rien du spooler d'impression utilisé par les autres produits Caldera Graphics: pour plus d'informations concernant son emploi, veuillez vous référer au chapitre *Spooler d'impression*, inclus dans ce *Manuel de Référence*.

Néanmoins, dans le cadre de l'utilisation d'un écran tactile, sa taille sera automatiquement adaptée à l'affichage de ce même écran.



# VisualUser

Bien que votre serveur VNC ne soit installé que sur plate-forme Linux, vous pouvez bien évidemment utiliser un *VisualUser* à partir d'autres plate-formes afin d'accéder à nos logiciels.

Nous vous proposons, grâce à notre serveur web Caldera Graphics, de télécharger *VisualUser* pour Windows ou pour Macintosh.

# Télécharger les fichiers d'installation de VNCViewer

Pour accéder au serveur web Caldera Graphics, ouvrez un navigateur web. Ensuite, dans le champ d'adresse du navigateur, tapez l'adresse de la station de travail Caldera (http://192.168.1.10, par exemple, si l'adresse IP de la station est 192.168.1.10).

Cliquez ensuite sur VNC Client for Windows and Mac Download, et sélectionnez le fichier que vous désirez télécharger en fonction de votre environnement de travail. Choisissez ensuite dans quel répertoire vous désirez le télécharger.




Il n'est nul besoin de procéder à une installation : pour lancer *VisualUser*, cliquez simplement sur son icône, et indiquez ensuite la station à laquelle vous désirez vous connecter (voir plus bas).

# Visual User pour Windows

Si vous utilisez une machine sous environnement Windows, il est aisé de vous connecter à distance à une station Linux sur laquelle est installé l'un de nos produits.

Il n'est nul besoin de procéder à une installation : celle-ci est faite automatiquement lorsque le fichier est téléchargé.

Lancez *VisualUser* en effectuant un double-clic sur son icône dans le répertoire où vous l'avez téléchargé. Le nom de l'hôte et le numéro d'affichage vous seront alors demandés, comme dans la fenêtre ci-dessous :



Cliquez sur OK. Tapez ensuite votre mot de passe.




Ceci fait, vous pourrez accéder au bureau de la machine hôte, où il vous faudra sélectionner le compte utilisateur avec lequel vous désirez vous connecter.

Dans les versions précédentes de notre *VisualUser*, vous deviez normalement vous connecter en utilisant le compte appelé Spooler. Il vous est à présent possible d'ajouter de nouveaux utilisateurs et de vous connecter avec l'un d'entre eux, comme nous l'avons fait ci-dessous. La procédure permettant de créer un nouvel utilisateur est détaillée dans le chapitre *VNC Server*.

Dans l'exemple donné ici, nous nous sommes connectés à la station-hôte en utilisant le compte appelé Spooler :



NOTE: Si la machine sur laquelle le serveur est installé ne possède pas d'entrée DNS, vous ne pourrez sans doute pas utiliser son nom, et devrez alors le remplacer par l'adresse IP de la machine (par exemple, <192.168.1.208:2>)



Dans la configuration que nous avons appliquée à notre serveur VNC, le logiciel Caldera Graphics installé sur la machine hôte est automatiquement lancé lorsque vous vous connectez.


Une fois connecté, effectuez un clic droit avec votre souris sur l'icône *Visual User* qui se trouve dans votre barre des tâches. Vous aurez accès à différentes options dans le menu déroulant qui s'affichera alors.



Ces options sont les suivantes :

Fermer: Ferme la connexion.

Connection options : Il s'agit là des différentes options disponibles pour configurer votre connexion.



- Preferred encoding : Choisissez ici l'encodage désiré.
- Misc: Trois options sont ici disponibles:
  - Request shared session : Envoie une demande à la machine hôte afin que la session en cours puisse être partagée.
  - Deiconify on Bell: Restaure une fenêtre VNC minimisée lorsque se produit un événement déclenchant un signal sonore.
  - Disable Clipboard transfer : Empêche l'exportation du presse-papier entre la machine hôte et la machine client.
- Mouse: La première option vous permet d'émuler une souris à trois boutons, même si la vôtre n'en possède que deux. La deuxième option sert à intervertir les deuxième et troisième boutons de la souris.
- Mouse cursor : Ces options permettent de configurer de quelle manière le curseur de la souris sera géré (par la station de travail locale ou par le serveur distant).
- Display : Ces options concernent l'affichage de la session :
  - Restrict pixels to 8 bits: Cette option est surtout utile aux réseaux lents; elle vous permet de limiter la profondeur à 8 bits seulement, même si la machine hôte peut en afficher 16.
  - View only (input ignored): Permet de n'accéder à la machine hôte qu'en lecture seule. Si cette option est sélectionnée, vous ne pourrez bien entendu pas effectuer de modifications à distance sur le serveur.
  - o Full-screen mode : Affiche le bureau distant en mode plein écran.
  - Scale by 1/1 (experimental): Choisissez ici l'échelle à laquelle vous voulez voir le bureau distant affiché.

Request Screen refresh : Force le rafraîchissement de l'écran.

Full Screen: Pour passer en mode plein écran.

Send Ctrl+Alt+Del: Envoie la commande à la machine hôte.

Ctrl Up, Ctrl Down, Alt Up, Alt Down : Envoie ces différentes commandes à la machine hôte.

New connexion: Pour initialiser une nouvelle connexion.

Save connexion info as...: Sauvegarde les informations concernant la connexion en cours dans un fichier .vnc.

# Visual User pour Linux

Les fonctionnalités VNC disponibles sur un système Linux sont exactement les mêmes que pour un *VisualUser* tournant sous Windows.


Pour lancer un client VNC sous Linux, allez dans le menu K, et choisissez Internet> Krdc.

## Web VNC (version HTML)

Le serveur web Caldera Graphics décrit plus haut vous donne également accès à une version de *Visual User* directement utilisable à partir de votre navigateur web.

Sur la page d'accueil du serveur web, cliquez sur le lien Web VNC (HTML version). Ceci lancera alors *Visual User* dans votre navigateur web.

A la page *VNC Authentification*, cliquez sur OK. Le mot de passe nécessaire pour accéder à cette session est caldera.




Connectez-vous avec l'un des comptes disponibles.



Quelques options sont également disponibles :

Disconnect ferme votre session VNC.

Options vous permet de régler les paramètres d'affichage de votre session VNC : codage, utilisation des boutons de la souris...



Clipboard ouvre un éditeur de texte.

Send Ctrl-Alt-Del vous permet de redémarrer la station de travail.

# VisualUser—Serveur

## Comment fonctionne un serveur VisualUser?

Le protocole VNC permet à un utilisateur d'accéder au bureau d'une machine dotée d'un serveur VNC, et ce à partir d'une autre station de travail sur laquelle est installée un Visual User (afficheur): le serveur effectue alors une mise à jour régulière sur l'affichage qu'il projette sur l'écran de la machine utilisée pour le visualiser. Il est potentiellement applicable à tous les systèmes d'exploitation utilisant le principe des fenêtres – ceci incluant les sytèmes X/Unix/Linux, Windows 3.1/98/NT/XP, et Macintosh.

Pour envoyer les données sur un réseau, *Visual User* emploie le protocle TCP/IP, ce qui le rend aisé d'installation et d'utilisation, mais n'exclut pas l'envoi de données sur un réseau d'un autre type.

L'envoi d'une demande peut tout simplement être effectué lorsque l'utilisateur presse une touche sur son clavier, ou clique dans une fenêtre avec le pointeur de sa souris. Si la machine client est plus lente, ce processus aura pour conséquence d'être ralenti également, et ainsi de ne pas encombrer le réseau.

## Installation d'un serveur VisualUser

Le serveur VNC qui sera géré par votre station Caldera Graphics est automatiquement installé lorsque vous procédez à l'installation des outils de mise à jour.

Sa configuration étant déjà optimisée par nos soins afin d'être le plus adaptée possible aux logiciels Caldera Graphics, il n'est nul besoin pour vous d'y modifier quoi que ce soit.

Le serveur VNC se lance ensuite automatiquement lorsque vous connectez votre station de travail.

Dans un environnement Linux, l'interface principale d'une station de travail appelée, par exemple, « caldera », sera d'ordinaire « caldera:0 ».

Vous pouvez faire tourner autant de serveurs que vous le désirez ; ils apparaîtront alors en tant que « caldera:1 », « caldera:2 », etc...


Il ne vous reste plus qu'à connecter un *Visual User* à votre station, soit en installant le fichier VNC téléchargeable à partir de notre serveur web, soit en utilisant notre interface *WebVNC*, accessible à partir de cette même page HTML.

# Ajouter/Effacer un utilisateur

Ces deux actions s'effectuent à partir de la machine sur laquelle est hébergé le serveur.

## Ajouter un utilisateur

#### Ouvrez le menu K.



Cliquez sur Caldera>CalderaTools.

Entrez ensuite <votre mot de passe administrateur> (normalement, ce doit être <caldera>).




Dans la barre d'adresse de la fenêtre qui apparaît alors, tapez file:/home/calderatools/user.

Cliquez sur l'icône AddNewUser.



Dans la fenêtre *User* s'affiche la demande *User Name?*.

Tapez ici le nom que vous désirez voir attribué au nouvel utilisateur, puis appuyez sur ENTREE.




La prochaine fois que vous vous connecterez à une session Caldera Graphics en utilisant *VisualUser*, le nouvel utilisateur ainsi créé apparaîtra dans la fenêtre des connexions.



## Effacer un utilisateur


Procédez de la même manière pour effacer un utilisateur existant (ici, caldera2).

Cliquez sur Menu>CalderaTools; tapez *file:/home/calderatools/user* dans la barre d'adresse, et cliquez sur l'icône RemoveUser.



Dans la fenêtre *User* s'affiche la demande *Delete User*?

Tapez ici le nom de l'utilisateur que vous désirez effacer, puis appuyez sur ENTREE.



La prochaine fois que vous vous connecterez à une session Caldera Graphics en utilisant *Visual User*, l'ancien utilisateur n'apparaîtra plus dans la fenêtre de connexion.



# Lignes de commande

# Lignes de commande

Les logiciels Caldera Graphics existent en mode interactif via l'interface graphique utilisateur, et en mode lignes de commande, qui vous permettent d'automatiser vos traitements en utilisant le « module » Batch.

La puissance de ces lignes de commande a pour base le mécanisme Pipe, qui est le point fort des systèmes Unix.

Il existe trois sortes de catégories Batch :

- 1. Batchs de génération d'images : load, snap, fileman, scan, extract
- 2. Batchs de traitement d'images : display, info, pixtouch, geo, coloredit, filter, typemanager, palette, iccolor
- 3. Batchs d'exportation d'images : save, trash (end of line), print

Exemple: batch\_fileman p1 p2 | batch\_typeman p1 p2 | batch\_print p1 p2 | batch\_trash p1 p2

La première catégorie doit toujours être mise au début de la ligne de commande ; c'est elle qui envoie le résultat aux catégories deux et trois après un « Pipe ».

La deuxième catégorie doit se trouver au milieu de la ligne de commande ; elle reçoit des images de la catégorie une ou deux, et les envoie vers une commande de la catégorie trois.

La catégorie trois doit être placée à la fin de la ligne de commande. Elle est souvent utile pour mettre une corbeille à la fin d'une ligne afin de supprimer les images temporaires.

Attention: En catégorie trois, batch\_print, batch\_save et batch\_pcd\_save peuvent aussi être introduits dans une autre commande batch, alors que batch\_trash doit vraiment conclure une ligne de commande.

La plupart des modules Caldera Graphics sont associés à une commande appelée Batch ; ils se présentent de la façon suivante : *batch\_<module>*.

## Quelles sont les commandes disponibles en Batch?

- batch\_display
- batch extract
- batch\_filemanager (charger/enregistrer)

- batch\_snapshot
- batch\_pcd (charger/enregistrer)
- batch\_info
- batch\_trash
- batch\_pixtouch
- batch\_geo
- batch\_coloredit
- batch filter
- batch\_typemanager
- batch\_palette
- batch\_rip
- batch\_scan
- batch\_print
- batch\_ICC

Toutes ces commandes peuvent être liées les unes aux autres.

Généralement, vous devez établir la commande avec de nombreux paramètres. Utilisez le flag -h pour tout savoir des options disponibles avec chaque Batch.

L'aide en ligne se fait sur deux niveaux.

Prenez batch\_scan par exemple et tapez la ligne *batch\_scan -h*. Vous aurez alors accès au premier niveau dans lequel les noms des commandes pour accéder aux différents scanners sont donnés (agfa, hpdj...).

Imaginons que vous ayez choisi un Duoscan : tapez la commande *batch\_scan -duoscan -h*. Vous pourrez alors accéder aux différentes options pour gérer correctement votre scan (répertoire temporaire, scanner, nom de la machine du serveur...).

Chaque batch comprend trois paramètres d'environnement qui sont par défaut spécifiés dans votre installation, et qui peuvent être définis avec des variables d'environnement équivalentes telles que :

-workdir < répertoire : répertoire de travail Variable équivalente : *batch-workdir* 

-khost < nom du serveur > : serveur de clés

Variable équivalente : batch\_khost

-datadir < répertoire > :

Variable équivalente : batch\_datadir

Vous pouvez déterminer le code *-retry <number\_of\_sec>* pour demander au batch d'attendre quelques secondes avant qu'une clé ne devienne disponible.

Comme d'habitude, les codes -v et -h permettent le mode « verbose » (affichage sur l'écran du processus d'exécution du batch).

Les fichiers d'entrée sont soit pris de l'argument -i < file1 file2... >, soit de l'entrée standard si rien n'est précisé. Chaque batch répercute les noms de fichier d'images traitées sur la sortie standard. Ceci permet de combiner des commandes avec le mécanisme « Pipe », mais à la place des données, ce sont les noms des fichiers qui sont transmis.

Il vous faut comprendre que les images Caldera Graphics sont enregistrées dans un format de fichier interne. De cette façon, aucun module ne peut directement traiter un fichier TIFF. Il vous faut tout d'abord charger le fichier en utilisant *batch\_load*. Cette opération implique une conversion du fichier TIFF à ce format spécifique. Les images Caldera Graphics sont enregistrées sur votre disque, dans le répertoire de travail de votre logiciel, sous des noms tels que *img.236.009*. Il en découle que les fichiers dont les noms sont répercutés par les commandes batch ne sont pas des fichiers TIFF (ou JPEG, ou un quelconque autre format de fichier), mais des fichiers internes des logiciels Caldera Graphics. Ceci a plusieurs conséquences sur l'utilisation des batchs.

NOTE : Dans le batch de chaque module, vous disposerez toujours des mêmes arguments au début, à savoir :

- -workdir ou -tmp : il s'agit de votre répertoire de travail. Le répertoire par défaut est /tmp ; ici, il n'est pas nécessaire de spécifier un autre répertoire.
- -khost : votre serveur de clés. Il s'agit d'un paramètre optionnel (local, ou variable environnement BATCH KHOST).
- -v : c'est le mode « verbose », qui affiche le processus d'exécution du batch.
- -retry : Le nombre de minutes maximal à attendre pour obtenir la clef. Ici, **-1** cela signifie « attente infinie ».
- -nodelonerror : n'efface pas l'image si une erreur a eu lieu.
- -copy : applique des changements à la copie d'une image. Il s'agit du même bouton que Apply to copy se trouvant dans certains modules en mode interactif.
- -datadir : c'est le répertoire des données, il est optionnel (variable environnement BATCH\_DATADIR). Par défaut, ce répertoire est /usr/local/lib.
- -i est le fichier d'entrée. Cet argument n'est utilisé que pour les batchs de *FileManager*. -i introduit les images Caldera Graphics.

-h affiche l'utilisation du batch.

DANS LES SECTIONS SUIVANTES, VOUS NE TROUVEREZ QUE LA DESCRIPTION DES LIGNES DE COMMANDE QUI SONT DIFFERENTES DE CELLES-CI.

# Batchs de traitement des images

# Batch\_display

Le module *Display* existe en version Batch: il vous permet d'afficher des fichiers d'images, de les prévisualiser et de travailler dessus.

Chargez et affichez vos images avec batch\_load et batch\_display.

La principale utilisation de batch\_display est la commande -confirm qui demande à l'utilisateur une confirmation pour chacune des images et lui demande si oui ou non il souhaite poursuivre cette commande.

Plusieurs commandes sont utilisées pour installer votre fenêtre *Display* : -status pour montrer la barre d'état, ou -grid pour la grille/quadrillage.

Utilisez le navigateur pour vous déplacer dans de très grandes images à l'aide de la commande -navigator.

Exemple: batch\_display avec l'option -confirm:

```
batch display -confirm
```

```
-status : affiche la barre d'état
-notoolbox : n'affiche pas la barre de la boîte à outils
-nomenu : n'affiche pas la barre de menus
-wandbox : affiche la boîte à outils de la baguette magique
-rulers : affiche les règles de format
-grid : affiche la grille
-grid spacing : espacement de la grille en %% { min=2 max=100 déf=15 }
-refresh_type : type de rafraîchissement [ Dynamic, Fast, Direct ] { min=0 max=2 déf=0 }
-sample_step : sample step en %% { min=1 max=100 déf=5 }
-zoom_speed : zoom step en %% { min=1 max=100 déf=50 }
-mode: mode d'unités [ Image, Paper, Real, Auto ] { min=0 max=3 déf=3 }
-phys_unit : unité du mode de papier [ Mm, Pouce, Cicéro, Cm ] { min=1 max=4 déf=2 }
-gray_mode : affiche des plans séparés en niveaux de gris
-navigator : affiche le browser au démarrage
-clip sel: clips selections
-depth: profondeur visuelle [ Défaut, 8_bit, 24_Bit ] { min=0 max=2 déf=0 }
-quantize : quantifie le type [Dithering, Threshold] { min=0 max=1 déf=0 }
-bg: type du fond [Défaut, Noir, Blanc] { min=0 max=2 déf=0 }
-y_revert : orientation de l'axe Y du haut vers le bas
-zoom : valeur du zoom { min=0.00 max=32767.00 déf=1.00 }
-position : position et taille de la fenêtre en pixels [x y w h] { min=1 max=0 déf=1 } , {
```

```
min=1 max=0 déf=1 }, { min=1 max=0 déf=1 } , { min=1 max=0 déf=1 } -confirm : demande confirmation avant de quitter
```

## Batch\_info

Cette commande vous permet d'afficher des informations concernant des images (par défaut, ces informations apparaissent sans spécification de filtre). Vous pouvez filtrer les images en fonction de différents modes, profondeurs ou paramètres alpha, et ce avec les commandes -depth, -mode, -alpha.

Vous pouvez également choisir le mode unité pour l'affichage de la page avec -unit.

Exemple : chargez une image, affichez-la et affichez des informations la concernant :  $batch\_info$  -depth 0

```
-depth : type du filtre de profondeur [ tous ,16Bit, Pas16Bit, 8Bit, Pas8Bit, 1Bit, Pas1Bit] { min=0 max=2 déf=0 }
```

-mode : type du filtre de mode [ tous ,RVB, PasRVB, CMJN, PasCMJN, Gris, PasGris, TABLE DE COULEURS, Pas TABLE DE COULEURS ] { min=0 max=8 déf=0 }

-alpha: type du filtre alpha [tous, Alpha, Pas Alpha]

-unit : mode de l'unité pour l'affichage de la taille [ Pixel, pouce, mm, cicéro ] { min=0 max=3 déf=1 }

## Batch pixtouch

Ce batch vous permet de coller des images. Imaginez que vous vouliez toujours coller le même logo sur plusieurs images. L'image représentant le logo est la brosse à appliquer, - *brush* (nom de la brosse à appliquer). Cette brosse est celle de l'utilisateur que vous trouvez dans la version interactive.

Vous diposez de plusieurs options : indiquer la position de la brosse avec -pos, choisir l'opacité de la brosse avec la commande -opacity (en pourcent min=0, max=100, défaut=100), établir le côté x ou y où la position doit être attachée avec -attachx ou -attachy.

Exemple : mettez un logo intitulé /tmp/logo.tif en bas à droite de chaque fichier.

batch\_pixtouch -brush 'batch\_load -i /tmp/logo.tif'-rel -pos 90 90 10 10

Ici, le résultat de la commande *batch\_load -i /tmp/logo.tif* est le nom d'une image Caldera Graphics. C'est de cette façon que vous pouvez préciser des images comme étant des arguments au lieu de fichiers d'entrée.

```
-brush : nom de la brosse à coller { défaut : }
-pos : < x >< y >< w >< h >
-coord : prend les positions soit en pourcentage (%), pixel, mm, pouce ou cicéro { défaut : % }
-color : couleur de la brosse. Soit RVB , CMJN, TSV ou Gris)
-plane : tous | alpha | rouge | ... } { défaut : }
-treshold : utilisation de Treshold au lieu de Dithering pour les images de 1 bit
-quality : haute ou basse{ défaut : haute }
```

```
-opacity : opacité de la brosse en pourcent { min=0 max=100 déf=100 }
```

- -behind : applique la brosse après l'alpha
- -preserve : préserve le plan de transparence (alpha-channel)
- -attachx : gauche|milieu|droite : spécifit le côté x auquel la position est attachée { défaut : gauche }
- -attachy : haut|milieu|bas : spécifie le côté y auquel la position est attachée {défaut : haut}

## Batch\_geo

Il s'agit de la ligne de commande qui vous permet de faire pivoter ou de redimensionner vos images.

L'argument -rot vous permet de déterminer l'angle de votre rotation. Vous pouvez également choisir d'ajouter un plan de transparence à votre image avec l'argument -alpha, d'agrandir vos images avec -extend (ne fonctionne qu'avec une rotation), de conserver les dimensions courantes de l'image avec -clip, ou encore de conserver la qualité du redimensionnage avec -quality (par défaut, c'est de la haute qualité).

Exemple: chargez des images TIFF, faites-les pivoter de 90° puis agrandissez votre image: batch\_geo-rot 90 -extend

```
-rot: rotation
```

- -flipVert : flip vertical -flipHor : flip horizontal -size : -size (en pixels)
- -res:-res (nouvelle résolution)
- -alpha: ajout d'un plan de transparence (rotation seulement)
- -extend : agrandissement de l'image (rotation seulement)
- -clip : conserve les dimensions courantes de l'image (rotation seulement)
- -resize : -resize (redimensionnage conditionnel)
- -keep ratio : conserve le rapport d'origine (redimensionnage conditionnel seulement)
- -keep : keep { résolution | taille de papier| taille d'image } (redimensionnage conditionnel seulement) { défaut : }
- -quality: qualité du redimensionnage { haute | basse } { défaut : haute } -sampling : bloc d'exemple pour le redimensionnage { dimensions | valeur | hauteur | largeur | angle}

## Batch\_coloredit

Il s'agit là d'un module très complet qui vous permet d'appliquer des corrections de couleurs à votre image.

Cinq modes de corrections sont disponibles.

Ces commandes sont les suivantes :

- -lut, pour appliquer des courbes à votre image. Ceci correspond au *Advanced mode* de la version interactive.
- -novice, pour intensifier la qualité de l'image en appliquant des corrections de couleurs

prédéfinies (Basic mode).

- -replace\_hue, pour remplacer la teinte dans l'image.
- -replacecolor, pour remplacer la couleur dans l'image.
- -histo, pour faire des corrections d'histogramme. Il s'agit du *Level mode* dans la version interactive.

Choisissez le mode avec lequel vous voulez commencer, puis tapez -h.

En plus des arguments habituels, que trouve-t-on dans l'argument -lut -h?

Comme dans la version interactive, vous pouvez choisir d'appliquer votre correction sur des plans ou des couleurs d'images avec l'argument -applyOn.

Ensuite, choisissez sur quel plan ou sur quelle couleur vous décidez de travailler avec l'argument -planeORcolor. En mode couleur, vous êtes en mesure de travailler sur la luminosité ou la saturation de la couleur sélectionnée.

L'argument -userDefined vous permet de définir vous-même la teinte et la liaison.

```
-applyOn: -applyOn < "plan" > ou < "couleur" > -planeORcolor: -planeORcolor < numéro du plan >, ou < "sat-sat" >, < "sat-lum" >, < "lum-lum" >, < "lum-sat" >, ou < la couleur du numéro > ( 0=rouge, 1=vert, 2=bleu, 3=cyan, 4=pur cyan, 5=magenta, 6=pur magenta, 7=jaune, 8=pur jaune, 9=jaune vert, 10=or, 11=orange, 12=userdefined)
```

- -file : fichier de spécification
- -userDefined : teinte définie par l'utilisateur (0-255), bound (0->couleur pure, 1->couleur régulière, 2->couleur large)

Que trouve-t-on dans l'argument -novice -h?

Outre les arguments habituels, vous ne disposez que du fichier de spécification avec -file (il contient les corrections de couleur intégrées).

-file : fichier de spécification

Vous avez ensuite -replace\_hue -h.

L'argument -mode vous permet de décider si vous désirez travailler en mode absolu ou relatif. Vous êtes également en mesure de choisir la valeur de la teinte à remplacer dans votre image, et ce avec -hue.

```
-mode : -mode < "absolu" > ou < "relatif" > -hue : -hue (valeur comprise entre 0 et 360)
```

Pour remplacer les couleurs dans votre image, utilisez l'argument -replacecolor -h.

En version interactive, le mode de remplacement de couleur est représenté par deux tables de couleurs (source et destination) : vous y déterminez quelles sont les couleurs à remplacer et quelle couleur finale ces dernières doivent avoir. Vous pouvez également choisir le nombre de points de couleur avec -nbOfColors. Vous pouvez aussi établir la

description de la couleur avec -colorList, ainsi que la tolérance de la couleur avec -tolerance. Il vous est également possible de déplacer les points de couleur dans l'espace TSV avec -move.

```
-nbOfColors : nombre de points de couleur (1-100) -colorList : description des couleurs < teinte de la couleur 1(0-360), saturation(0-100), valeur(0-100) >, < couleur t, s, v > -tolerance : tolérance des couleurs < teinte(0-360) > < saturation(0-100) > < valeur(0-100) > -move : déplacement des couleurs < teinte(-360-360) > < saturation(-100-100) > < valeur(-100-100) >
```

Appliquez des corrections à la dynamique de votre image avec -histogram.

Avec -plane, choisissez le numéro du plan sur lequel vous voulez travailler.

Choisissez également le nombre de valeurs que votre histogramme doit contenir avec - NbValues.

Déterminez vos valeurs In et Out avec -values, et calculez automatiquement les points noir et blanc avec -auto.

```
-plane : -plane < numéro du plan >
-NbValues : nombre de valeurs
-values : -values < InValue1 >=< OutValue1 > .. < InValue4 >=< OutValue4 >
-auto : calcul automatique des points noir et blanc
-WithoutHole : agrandit l'histogramme sans y faire de trou.
```

# Batch\_filter

Il vous permet d'appliquer des filtres sur vos images. Vous disposez de quatre sortes de filtres pour rehausser la qualité de l'image ou pour créer des effets spéciaux : -pixelize pour pixéliser l'image, -convolution qui est un filtre de convolution, -oil qui est aussi est un filtre, et -plume (pour les images de 1 bit).

Si vous décidez de pixéliser votre image, vous pouvez choisir le plan à pixéliser avec - plane < numero de plan (-1 pour tous) >. Vous pouvez également déterminer la largeur et la hauteur des pixels avec -size.

```
-plane : appliquer sur le plan < numéro du plan (-1 pour tous) > -size : < largeur du pixel (en pixels) [1-largeur de l'image] > < hauteur du pixel (en pixels) [1-hauteur de l'image] >
```

Si vous désirez appliquer une matrice de convolution à votre image, vous pouvez aussi travailler avec les plans d'image, et ce grâce à -plane. Vous pouvez décider de la taille de la matrice avec -size. Décrivez-la avec -matrix. Définissez un diviseur pour votre matrice (la valeur par défaut est Auto).

Travaillez avec le miroir de la limite maximale avec -mirror. Utilisez -keephue si vous ne voulez pas que la teinte de l'image soit modifiée durant la manipulation.

```
-plane : appliquer sur le plan < numéro du plan (-1 pour tous) >
```

-size : taille de la matrice < taille (1-6) >

-matrix : description de la matrice < cellule(1,1) > < cellule(1,2) ... cellule(6,6) >

-divisor : diviseur de la matrice (Auto par défaut)

-peak : miroir de la limite maximale

-keephue : conserve la teinte pendant le traitement

Vous pouvez appliquer un filtre « oil » à votre image.

Vous pouvez choisir la taille de votre crayon avec -size.

```
-plane : appliquer sur le plan < numéro du plan (-1 pour tous) > -size : < taille du crayon (0-20) >
```

Il est possible de nettoyer des images de 1 bit avec le filtre plume. Déterminez une valeur entre 0 et 100 pour la puissance du nettoyage (filtre) avec l'argument -power. Choisissez le champ d'application du filtre avec -radius.

Si vous voulez que le filtre ne s'applique que sur les pixels blancs, utilisez –dowhite ; si vous choisissez les pixels noirs, utilisez -doblack.

```
-plane : appliquer sur le plan < numéro de plan (-1 pour tous) >
```

-power : puissance du nettoyage (0-100)

-radius : rayon du nettoyage (0-5) ss

-dowhite : restreindre le filtre de nettoyage aux pixels blancs -doblack : restreindre le filtre de nettoyage aux pixels noirs

Exemple : voici une partie d'une ligne de commande où vous avez décidé de pixéliser votre image, et où les largeur et hauteur du pixel est de 5 : batch\_filter -pixelize -size 5 5

### Batch\_typemanager

Ce batch vous permet de convertir le type et la profondeur des images.

Batch\_typemanager supporte les modes RVB, CMJN et Niveaux de gris (argument -type) ainsi que les plans de 1, 8 ou 16 bits par pixel (argument -depth).

*TypeManager* vous permet de changer la couleur d'une image couleur flottante (-color). Avec ce batch, vous pouvez choisir la séparation et les encres (-inkfile, -sepfile).

Les paramètres optimaux dépendent des caractéristiques de votre imprimante, des encres ainsi que du papier que vous utilisez.

Vous avez également le choix entre plusieurs modes de transformation. Attention : si vous choisissez le mode Threshold avec -threshold, il vous faudra préciser la valeur du seuil avec -thrval.

Si vous choisissez le mode *Screening*, vous pouvez définir l'option de sélection/trame - angle, le nombre de lignes par pouce (-lpi) et la forme des points (par défaut, ils sont

ronds). Vous pouvez également ajouter ou supprimer un plan de transparence, extraire un plan avec -getplane, ajouter ou supprimer un plan extra avec -extra.

Exemple : il y a ici une partie d'une ligne de commande où vous avez choisi de convertir une image en une image CMJN de 8 bits, et d'appliquer un fichier de séparation intégré et un fichier d'encre intégré :

batch\_typeman -type cmyk -depth 8 -sepfile /home/PAT/.cas/Default-Separation -inkfile/home/PAT/.cas/Default-Ink

```
-type : Type < "rvb", "cmjn", "gris" >
-depth : Depth < 1, 8, 16 >
-inkfile : Inkfile (option de séparation)
-sepfile : Sepfile (option de séparation)
-resize : Resize {1-10} (pour transformation de 1 bit)
-stochastic : Stochastic (pour transformation de 1 bit)
-threshold: Threshold (pour transformation de 1 bit)
-thrval: Threshold Value (valeur du seuil)
-errordiffusion : Error Diffusion (pour transformation de 1 bit)
-dithering: Dithering (pour transformation de 1 bit)
-screening: Screening (pour transformation de 1 bit)
-angle : Angle angle1 angle2 ... (option de sélection)
-lpi : Lpi lpi1 lpi2 ... (option de sélection)
-point : -point {round,cross1,cross2,ellipse} (option de sélection) { défaut : round}
-alpha: -alpha < "ajouter", "supprimer" >
-getplane : -getplane (extraire un plan)
-extra : -extra < "ajouter", "supprimer" >
-color : couleur flottante. Soit RVB < r > < v > < b >, CMJN < c > < m > < j > < n >,
TSV < t > < s > < v > ou GRIS < gris >
```

# Batch\_palette

Batch\_palette vous permet d'appliquer une table de couleurs à votre image. Avec - colormap, choisissez le fichier table de couleurs à utiliser. Choisissez la méthode de conversion de votre table de couleurs avec -method <"dither", "nearest">.

Vous pouvez également décider du nombre d'entrées que la table de couleurs doit contenir avec -adaptivPow.

Si vous souhaitez utiliser le plan de transparence existant ou le créer de façon à pouvoir visualiser l'index de transparence, ajoutez l'argument -transparency2alpha dans votre ligne de commande. Mettez la table de couleurs dans l'image avec -update.

Exemple : vous avez ici une partie d'une ligne de commande où vous appliquez la méthode « Dithering » pour la conversion avec 7 entrées pour la table de couleurs : batch\_palette -method dither -adaptivPow 7

```
-colormap : fichier de table de couleurs à utiliser
-method : -method < "dither", "nearest" >
```

- -adaptivPow : nombre d'entrées de la table de couleurs adaptive à utiliser (2-8)
- -transparency2alpha : utilisez le plan de transparence existant ou créez-le pour visualiser l'index de transparence
- -suppress : supprime la table de couleurs d'une image CMAP. Convertit l'image Colormap en une image RVB.
- -update : insère la table de couleurs dans l'image. AUCUNE conversion de données !

## Batch\_iccolor

Technologie de calibration ICC de Thetascan.

ICColor est l'outil de calibration couleur de Caldera Graphics.

Associez une image à un profil avec -in (ce profil est utilisé comme entrée sur une image).

-out utilise ce profil comme sortie sur une image. Un profil de sortie ne peut être appliqué qu'à un écran ou une imprimante.

Tapez -simul pour entrer ce profil en tant que simulation.

- -renderin et -renderout : vous pouvez sélectionner un type de rendu mais il est préférable de conserver les paramètres par défaut.
- -inlab et -outlab précisent que l'entrée ou la sortie sont Lab.
- -optimize optimise les calculs (lent, normal, haut).

Avec -keepin et -keepout, vous donnez les valeurs entrée et sortie RVB et CMJN. Entrez l'argument pour spécifier la sortie comme étant Lab.

Exemple : ici, vous avez décidé de d'appliquer une calibration couleur avec AgfaT2000\_Rx.icc comme fichier d'entrée et Tally7071\_CMYK\_CP.icc comme fichier de sortie :

batch\_iccolor -in AgfaT2000\_Rx.icc -out Tally7070\_CMYK\_CP.icc

- -in : utilise ce profil comme entrée sur l'image
- -out : utilise ce profil comme sortie sur l'image
- -simul: utilise ce profil comme simulation
- -renderin : profil d'entrée type de rendu [Perceptual, RevColorimetric, Saturation, AbsColorimetric, Default] { min=0 max=4 déf=4 }
- -renderout : profil de sortie type de rendu [Perceptual, RevColorimetric, Saturation, AbsColorimetric, Default] { min=0 max=4 déf=4 }
- -inlab : précise que l'entrée est Lab
- -outlab : précise que la sortie est Lab
- -optimize : optimise les calculs [slow, normal, high] { min=0 max=2 déf=1 }
- -keepin : couleur d'entrée. Soit RVB < r > < g > < b >, CMJN < c > < m > < y > < k >, TSV < h > < s > < v > or Gris < gray >
- -keepout: Input color. Soit RVB < r > < g > < b >, CMJN < c > < m > < y > < k >, TSV < h > < s > < v > or Gris < gray >
- -tag : précise que la sortie est lab

# Batchs de generation des images

## Batch\_load

Cette commande batch est équivalente au module *FileManager*. Elle vous permet de charger des fichiers d'images au format d'image Caldera Graphics.

Comme dans la version interactive, vous avez ici besoin de *FileManager* pour importer une image depuis un fichier TIFF. Batch\_load importe l'image et le Pipe (|) procure l'accès à la commande suivante.

-i est le fichier d'entrée. Tapez le nom du fichier d'entrée après cet argument.

Dans le module WorkFlow, batch\_load correspond au bouton LOAD INTO.

Exemple: ici, vous avez décidé de charger toutes les images du répertoire /home/BERTRAND/IMAGES/PERSO/\* qui sont au format TIFF. batch\_load -i /home/BERTRAND/IMAGES/PERSO/\*.tiff

-private\_dir : (utilisation exclusive de Caldera)

-profile\_nodetect : désactive la détection dans votre système de profil intégré TIFF/JPEG (s'il y en a )

-profile\_name : nom de fichier pour le profil intégré TIFF/JPEG (s'il y en a), ignoré lorsque détecté dans votre système. Entrez NULL pour ignorer le profil {défaut : auto}

### Batch\_snap

Ce batch vous permet de faire des saisies d'écran.

Pour ce faire, vous avez différentes possibilités : vous pouvez capturer un plein écran, une fenêtre avec ou sans cadre, une zone de l'écran que vous indiquez avec le pointeur de la souris, une zone prédéfinie et fixée ou une fenêtre avec ou sans cadre en fonction de son nom.

Vous pouvez choisir la forme de votre sélection avant d'effectuer la capture, ce à l'aide des arguments -area, -full, -window...

Avec la commande -display, vous pouvez décider de travailler sur votre propre station de travail (par défaut : machine locale : 0) ou vous pouvez faire votre photo depuis une autre station de travail du réseau en donnant le nom de cette autre machine après l'argument - display. Si vous décidez de ne pas saisir votre serveur pendant la photo avec la commande -nograb, vous aurez probablement quelques interférences dans votre prise de photo.

Il vous est également possible de remplacer deux couleurs dans votre photo avec les commandes -color1\_src ou -cls (remplacement 1 de la couleur source) et -color1\_dst ou -cld (replacement 1 de la couleur de destination), etc...

Exemple : vous voulez saisir une zone sélectionnée avec la souris dans une image TIFF. Entrez la ligne de commande suivante :

batch\_load -i /images/im.tif 1 batch\_display -confirm 1 batch\_snap -click

```
-area: saisit une zone fixe (x y w h) { min=0 max=0 déf=0 }, {min=0 max=0 déf=0},
{min=1 max=0 déf=1 }, { min=0 max=0 déf=0}
-full : saisie de plein écran (défaut)
-window : saisie d'une fenêtre sélectionnée (souris) sans les bordures
-frame : saisie d'une fenêtre sélectionnée (souris) avec les bordures
-click : saisit une zone sélectionnée avec la souris
-wname : saisit une fenêtre spécifiée par son nom sans les bordures
-fname : saisit une fenêtre spécifiée par son nom avec les bordures
-type : [Standard X11] {min=0 max=1 déf=0}
-display: X Display pour la saisie {défaut : machine/serveur local : 0}
-nograb : ne saisit pas le serveur X pendant la saisie
-pixel: accès pixel par pixel (mode lent)
-bell : appel/sonnerie après la saisie
-rgb : force la création d'images RVB (par défaut, essayez de garder la table de couleurs)
-sleep: temps d'attente exprimé en secondes avant la saisie
-tree: arborescence des fenêtres [ no , ancestor , children ] { min=0 max=2 def=0 }
-color1 src ou -cls : remplacement 1 de la couleur source
-color1 dst ou -c1d : remplacement 1 de la couleur de destination
```

### Batch\_rip

Batch\_rip (Raster Image Processing) vous permet de rastériser des fichiers PostScript, PDF ou HPGL.

Tout d'abord, choisissez la langue des fichiers à ratériser.

-color2\_src ou -c2s : remplacement 2 de la couleur source

-color2\_dst ou -c2d : remplacement 2 de la couleur de destination

Ensuite, utilisez la commande -h pour accéder à tous les paramètres du rip. Plusieurs paramètres affectent le processus de rastérisation ainsi que les caractéristiques de l'image générée telles que l'angle d'écran (-anglec, -anglem, -angley, -anglek), la fréquence des images de 1 bit, le type et la profondeur de l'image (-depth), la taille de votre page (-size), la résolution, l'anti-crénelage qui vous permet de lisser votre image (-anti) et le plan de transparence (-alpha).

Vous pouvez également définir le RIP Dot Shape avec –spot : il s'agit d'une option de sélection. Déterminez le chemin de police alterné, c'est-à-dire le répertoire dans lequel vous ajoutez des polices à la main à l'aide de -afontfdir.

Déterminez la taille de la mémoire intermédiaire pour le rip avec -buf\_size.

Grâce à l'argument -auto, une recherche automatique d'information sur la couleur et la taille dans le fichier est faite. Si vous ne choisissez pas ce paramètre, il vous faudra établir les arguments -res, -orient, -colormode, -page et -size vous-même. Vous trouverez ce paramètre dans la fenêtre de configuration RIP.

Avec -rip\_direct ou -direct%, votre fichier sera RIPpé directement, et non par blocs.

résolution de 300 dpi et en mode Niveaux de gris :

batch\_rip -i /home/BERTRAND/IMAGES/PERSO/\* .ps -res 300 -colormode 0 -res : résolution du rip { min=1 max=12000 def=72 } -orient : orientation de la page [Portrait , Landscape ] { min=0 max=1 def=0 } -alpha: utilisation du plan alpha dans l'image -colormode : mode colorimétrique de la page [GRAY, RGB, CMYK] { min=0 max=2 def=1 } -depth: profondeur de la page { min=1 max=8 def=8 } -page: taille de la page [A4, A3, LetterUS, LegalUs, Tabloid, B5] { min=0 max=5 def=0 } -size : taille de la page [définie par l'utilisateur, exemple: 10.0 10.0 in inch] { min=1.00 max=100.00 def=1.00}, { min=1.00 max=100.00 def=1.00 } -spot : forme du point de trame [Cercle, Ellipse, Ligne, Croix] { min=0 max=3 def=0 } -afontdir : Chemin alternatif du répertoire des fontes {default : /usr/lib/X11/fonts/ type1.st/typefaces } -buf\_size : Taille du tampon mémoire pour le RIP { min=1 max=100 def=5 } -direct\_rip ou -direct : RIPpe le fichier directement, et non par blocs -auto: recherche les informations de couleur et de taille dans le fichier -anti: anti-crénelage [None, Standard, High] { min=0 max=2 def=0 } -screen: utilise la trame du document -ing: ignore la trame du document -freqc : fréquence de la trame de cyan { min=1.00 max=1000.00 def=60.00 } -freqm: fréquence de la trame de magenta { min=1.00 max=1000.00 def=60.00 } -freqy : fréquence de la trame de jaune { min=1.00 max=1000.00 def=60.00 } -freqk : fréquence de la trame de noir { min=1.00 max=1000.00 def=60.00 }

Exemple: voici ci-dessous une partie d'un batch qui RIPpe des fichiers PS à une

## Batch new scan

Ce batch vous permet de numériser des fichiers.

Consultez ServerAdmin pour consulter la liste des serveurs disponibles.

-angle : angle de la trame de cyan { min=1.00 max=360.00 def=45.00 } -anglm : angle de la trame de magenta { min=1.00 max=360.00 def=45.00 } -angly : angle de la trame de jaune { min=1.00 max=360.00 def=75.00 } -anglk : angle de la trame de noir { min=1.00 max=360.00 def=0.00 }

Dans un premier temps, vous y verrez les noms des serveurs disponibles. Choisissez l'un d'entre eux et utilisez l'argument -h afin d'obtenir toutes les options du scanner en question.

Déterminez la résolution de numérisation avec -res.

Déterminez le mode et la profondeur de numérisation avec -mode et -depth.

-pos vous permet de définir plusieurs zones de numérisation.

Avec -autoadf (« auto document feeder »), le scanner continue la numérisation aussi longtemps qu'il ne détecte pas d'erreurs.

-selectfile vous permet de déterminer le fichier à utiliser. Dans la version interactive, cet argument est représenté par la dernière icône placée dans la partie droite de la fenêtre principale.

-passmode détermine le type de la configuration, si vous avez effectué plusieurs

sélections à numériser. Ici, vous pouvez choisir ce mode dans le champ intitulé *Multiselection*.

- -clip empêche que la zone à numériser soit plus large que la fenêtre du scanner.
- -background détermine la couleur du fond à appliquer lorsque la sélection à numériser est plus large que la fenêtre du scanner.
- -descreen définit la désélection en lignes par pouce.
- -tasty est un fichier de post-correction.
- -negtasty est un fichier de post-correction pour les négatifs.
- -restart vous permet de relancer le driver du scanner

Avec -profile, vous déterminez le profil ICC à utiliser.

-apply\_icc applique le profil ICC au lieu de simplement étiqueter.

Avec -no\_icc, vous précisez que vous ne voulez aucune correction de couleur.

Il s'agit d'arguments qui sont communs à tous les scanners ; ceux que vous trouvez endessous diffèrent en fonction du scanner que vous utilisez.

Exemple : vous souhaitez numériser sur un scanner Studiostar qui est connecté au serveur appelé « judit » :

batch\_newscan -servername Studiostar -host judit -Studiostar -v

Dans un premier temps, vous avez accès à tous les noms des serveurs qui sont connectés à votre station de travail. Sélectionnez l'un d'entre eux ; en tapant -h, vous accéderez aux arguments vous permettant de déterminer les paramètres de votre scanner avant la numérisation.

```
-res : Résolution du scan () { min=12 max=0 déf=12 }
-mode: Mode du scan [Full Color, Grayscale, ] { min=0 max=1 déf=0 }
-depth: Profondeur du scan (8, ...)
-pos : Taille et position de l'image dans l'unité utilisée ( x y w h ), plusieurs arguments
sont possibles
-unit : Mode d'unité [ Pixel, pouces, mm ] { min=0 max=3 déf=1 }
-autoadf: Auto-continue en mode adf
-selectfile : Fichier de sélection
-passmode: Multi Scan en mode « pass » [ One, Multi, Best ] { min=0 max=2 déf=2 }
-clip : permet le détourage de l'image
-background : Couleur d'arrière-plan : rgb { min=0 max=255
-descreen: Déselection en lignes par pouce
-tasty: Post-correction positive
-negtasty: Post-correction négative
-restart: Redémarre le pilote du scanner
-profile: Nom du profil ICC à utiliser
-apply_icc: Applique le profil ICC (au lieu d'effectuer un simple tag)
-no icc: Aucun profil ICC n'est utilisé comme tag, ni appliqué
-highlight: Valeur des tons clairs { min=1 max=255 def=255 }
-midtone: Valeur des tons moyens { min=1 max=255 def=127 }
-shadow: Valeur des tons foncés { min=0 max=254 def=0 }
-contras: Valeur du contraste { min=-100 max=100 def=0 }
-brightness: Valeur de la luminosité { min=-100 max=100 def=0 }
-exposure: Valeur de l'explosition { min=-100 max=100 def=0 }
```

```
-one_bit_mode: Mode 1-bit [lineart, Dithering ] { min=0 max=1 def=0 }
-matrix: Matrice de demi-teintes 1-bit [8x8.53, 8x8.65, 8x8.65, 8x8.33, 6x6.29, 5x5.26,
5x5.26, 4x4:17, 4x4.17, 4x4.17, 3x3.10, 2x2.5 ] { min=0 max=11 def=0 }
-qcal: Qualibration rapide
-vel: Haute vitesse
-threshold: Valeur du seuil { min=0 max=255 def=127 }
-transp: Mode transparence
-adf: Mode adf
-red_cast: Red Cast négatif { min=0 max=255 def=148 }
-green_cast: Green Cast négatif { min=0 max=255 def=69 }
-blue_cast: Blue Cast négatif { min=0 max=255 def=43 }
-use_lut: Utiliser un fichier Lut « reflective »
-use_neglut: Utiliser un fichier Lut « negative »
-lut file:
                                          Fichier
                                                                                  LUT
{default:/MOULIN/CAS/DATADIR/DRIVERS/Studiostar/Studiostar.lut}
-neglut_file: Fichier LUT négatif {default: /MOULIN/CAS/DATADIR/DRIVERS/Studiostar/
Studiostar.lut }
```

Batch\_extract

Utilisez cette commande si vous voulez faire une copie de votre sélection.

Déterminez l'unité dans laquelle votre copie doit être faite à l'aide de -unit (cm, mm, pixel, pouce, %), l'unité par défaut étant le pixel.

Déterminez les coordonnées du rectangle à sélectionner avec -rect.

L'argument -box est un autre moyen de définir une sélection. Vous obtenez le même résultat qu'avec -rect mais avec -box, vous déterminez votre sélection avec les coordonnées de deux coins opposés : x, y, x1, y1.

- -clip force le rectangle extrait à être coupé sur l'image originale.
- -output est un argument optionnel : il définit la taille de l'image de sortie. Par défaut, c'est la taille exacte du rectangle extrait.
- -keep\_ratio conserve le rapport largeur/hauteur du rectangle extrait lorsqu'il est différent du rapport largeur/hauteur de l'image de sortie.

Exemple : pour extraire une sélection rectangulaire avec des coordonnées spécifiques, tapez *batch\_extract -rect 75 32 230 580*.

```
-unit : -unit {pixel|pouce|cm|mm|%} : système de coordonnées utilisé avec les arguments -rect, -box et -output (if not overriden) { défaut : pixel } -rect : -rect {or}< x > {unit} {or}< y > {unit} {unit} < height > {unit} {unit} est optionnel.
```

Le défaut est « pixel », mais il est affecté par l'option -uni.

{or} est un caractère unique optionnel pour l'origine : 'b' (begin), 'c' (center) ou 'e' (end). La valeur par défaut est 'b' pour les coordonnées positives et 'e' pour les coordonnées négatives.

La largeur et la hauteur peuvent également être négatives.

- -box : -box  $\{or\} < x0 > \{unit\} \{or\} < y0 > \{unit\} \{or\} < x1 > \{unit\} \{or\} < y1 > \{unit\} \{or\}$  et  $\{unit\} \{unit\} \{unit\} \}$
- -clip : force le rectangle extrait à être coupé dans l'image originale (cela affecte la taille de sortie).
- -output : -output {unit} > {unit}: optionnel, il définit la taille de l'image de sortie. Par défaut, il s'agit de la taille exacte du rectangle extrait.
- -keep\_ratio : conserve le rapport largeur/hauteur du rectangle extrait lorsque celui-ci est différent du rapport largeur/hauteur de l'image de sortie.

# Batchs d'exportation des images

## Batch\_save

Ce batch sert à enregistrer une image Caldera Graphics au format de votre choix. En tapant la commande batch\_save -h, vous obtiendrez la liste de tous les formats disponibles. Vous pouvez également voir ces différents formats dans la fenêtre principale du module *FileManager*, dans la section intitulée *Options*.

Précisez le format sous lequel vous voulez enregistrer votre image avec l'argument -e, qui ajoute ou change l'extension du format.

**-o** précise le fichier de sortie lorsque vous souhaitez enregistrer un fichier. Si vous ne définissez pas de répertoire de sortie, un répertoire par défaut est créé automatiquement : il s'agit de #DIR/#NAME.

Vous disposez également d'un ensemble d'options : vous pouvez, par exemple, ajouter un commentaire à votre image avec l'argument -comment.

Exemple : vous avez décidé d'enregistrer une image au format TIFF pour l'insérer dans un répertoire /home/BERTRAND/..., avec une compression PackBits et une organisation continue :

 $batch\_save \ \textit{-tiff} \ \textit{-e} \ \textit{-o} \ \textit{/home/BERTRAND/IMAGES/PERSO/\#NAME} \ \textit{-compression} \ 1 \ \textit{-organisation} \ 1$ 

-tiff: conversion TIFF-jpeg: conversion JPEG-gif: conversion GIF

-caliray: conversion CALIRAY

-sun: conversion SUN

-silicon: conversion SILICON

-tga: conversion TGA
-pnm: conversion PnM
-xwd: conversion XWD
-pcx: conversion PCX

-pericolor: conversion PERICOLOR

-spot : conversion SPOT

-softimage: conversion SOFTIMAGE

-alias : conversion ALIAS-eps : conversion EPS

-bmp : conversion BMP-png : conversion PNG

-visilog: conversion VISILOG

-photoshop: conversion PHOTOSHOP

-eps\_photoshop : conversion EPS\_PHOTOSHOP-dcs\_photoshop : conversion DCS\_PHOTOSHOP

-geoimage: conversion GEOIMAGE

-scitex: conversion SCITEX

-o : fichier de sortie

-e: ajouter/changer l'extension du fichier

-comment : chaîne de commentaire à insérer dans le fichier (TIFF, PNG et SILICON seulement)

-noprofile : empêche l'intégration du profil dans des fichiers TIFF/JPEG

-compression : Compression [ No compression, PackBits, Group 3, Group 4, LZW, ZIP, JPEG, ] { min=0 max=7 déf=0 }

-organisation : Organisation [ Separate, Contiguous, ] { min=0 max=2 déf=0 }

-structure : Structure [ Write strips, Write tiles, ] { min=0 max=2 déf=0 }

## Batch\_trash

Utilisez cette commande pour effacer vos images Caldera Graphics.

Ceci peut être très utile à la fin de votre ligne de commande si vous êtes sûr de ne plus vouloir réutiliser une image.

## Batch\_print

Batch\_print vous permet d'imprimer un format d'image Caldera Graphics. Consultez *ServerAdmin* pour obtenir la liste des serveurs disponibles. Ce batch recherche batch\_print.cfg et CalPageSize dans Data Directory.

Si vous travaillez en local, vous n'avez pas besoin d'indiquer un nom d'hôte, puisque il est, par défaut, *localhost*. Si vous travaillez en réseau, entrez la commande -host ainsi que le nom de l'hôte. Donnez ensuite le RPCID du serveur (optionnel) avec -rpcid. L'argument - servername est obligatoire.

Choisissez alors un type d'imprimante, et utilisez -h pour obtenir la liste des arguments disponibles.

Définissez le type de votre fichier d'entrée : Auto (le format de page qui est proche de l'image jetée est automatiquement détecté), Image, File, à l'aide de la commande -filetype. Dans la version interactive, vous disposez du même paramètre dans la fenêtre principale (bouton Format).

L'argument -bypass ne fonctionne que lorsque vous travaillez en local. Cet argument évite d'avoir besoin de faire une autre copie de l'image à imprimer. Vous trouverez ce paramètre dans la fenêtre *Colors* de la version interactive.

La commande -print\_to vous permet de choisir où vous désirez envoyer votre impression (imprimante, imprimante + DAP, fichier...). Si vous décidez d'envoyer votre impression vers un fichier, il vous faudra utiliser l'argument -filename (nom du fichier de sortie pour l'impression vers un fichier).

Le paramètre suivant est le mode d'impression avec la commande -mode (Gris, RVB, CMJN, CMJ, Auto). Si votre imprimante supporte les modes RVB et CMJN, vous atteignez la vitesse maximale lorsque le mode d'impression est le même que le mode d'image (cela évite de faire la conversion).

L'entrée Auto sélectionne automatiquement le mode d'impression le mieux adapté à chaque image. Vous trouvez également ce paramètre dans la fenêtre principale du module *Print*.

Déterminez la qualité d'impression (Draft, Final, Enhanced, Varware) avec la commande -qual.

Appliquez des profils ICC à vos images avec -icc.

-profile\_in est le profil de l'image. Par défaut, vous avez Auto qui sélectionne automatiquement le profil de l'image courante.

Appliquez un profil d'imprimante avec -profile. Par défaut, Auto sélectionne automatiquement le profil le mieux adapté. En version interactive, vous avez accès à ces profils dans les sections *Input and Output profiles* de la fenêtre *Colors*.

Sélectionnez le type de papier avec lequel vous souhaitez travailler, et ce avec la commande -paper.

Le choix d'appliquer un profil ICC à une image dépend de la qualité du papier. Si le papier de votre choix n'apparaît pas dans la liste prédéfinie, optez pour celui qui lui est le plus similaire.

Chargez des fichiers de paramètrage spécifiques dans l'imprimante, tels que la séparation, l'encrage, le gamma et le LUT avec les arguments suivants :

- -usegamma\_lut : correction du gamma de la LUT
- -useseps : utilise la séparation
- -gamma représente le gamma pour la correction de LUT.
- -sep file est le fichier de séparation
- -inkfile est le fichier des encres
- -color\_lut\_file : c'est le fichier LUT de correction des couleurs.

Déterminez la résolution d'impression avec l'argument -res. Dans la version interactive, vous trouverez ce paramètre dans la fenêtre principale.

Déterminez le format de la page d'impression avec -page ou -pg.

En version interactive, pour activer le mode *Poster*, choisissez votre format d'impression en cliquant sur la troisième icône qui se trouve dans la partie gauche de la fenêtre *Setup*.

Ouvrez le Setup du *Setup*. Dans la première section de cette fenêtre, vous trouverez tout ce qui concerne le format de page.

-paper\_spec : il s'agit là de la taille personnalisée du papier, à condition que le mode rouleau soit supporté. Le mode rouleau est accessible en utilisant le mode poster, dans le module *Print*.

Définissez le nombre de pages à imprimer avec l'argument -nbpage.

Avec -typo, changez x pour typography

Avec -clip, l'argument de détourage de l'image, vous avez la possibilité de positionner votre image hors de la zone imprimable, sans aucune limite. Attention : ces morceaux d'images placés en dehors de cette zone ne seront pas imprimés.

Avec -full, l'image est agrandie au maximum de la zone imprimable.

L'argument -center centre l'image sur la page physique.

-phys vous permet de conserver la taille physique.

-ratio conserve les dimensions d'origine de l'image.

Basculez en mode poster avec -poster.

Les arguments ci-dessous possèdent les boutons qui leur correspondent dans le module *Print* : vous les trouverez soit dans le *Setup*, soit dans le *Setup*.

Définissez l'orientation de l'image avec -orient (Défaut, vertical, horizontal).

Définissez le mode de calcul (*Client*, *Serveur* ou *Auto*) avec l'argument -calcmode. En mode Auto, batch\_print exécute la méthode la plus appropriée en effectuant son choix selon la taille respective de l'image originale et de l'image imprimée (ce afin de minimiser le transfert en réseau). Dans la plupart des cas, les calculs sont faits par le serveur. Vous trouverez ce paramètre dans la fenêtre *Colors* du module *Print*.

Vous pouvez choisir entre plusieurs modes d'unités (pixels, pouces, mm, cicéro) en utilisant l'argument -unit.

Déterminez la taille de l'image dans l'unité choisie avec l'argument -size.

Déterminez l'échelle de l'image avec -scale.

Attention : les facteurs d'échelle sont comptabilisés dans l'unité courante, et ce en prenant les résolutions relatives de l'image et de l'imprimante en compte.

Utilisez -pos pour définir la position de l'image dans l'unité courante.

Ci-dessous se trouve un ensemble d'arguments spécifiques au mode poster :

-spacing vous permet d'établir l'espacement entre les lès dans l'unité courante.

Avec -ovl, vous pouvez déterminer le recouvrement de la page poster dans l'unité courante. Le recouvrement représente la largeur de la partie à coller lors de la réalisation d'un poster.

Avec -ppage, il vous est possible de déterminer la page d'impression Poster à un format spécifique.

-rollmode active le mode rouleau. Si vous travaillez avec une imprimante grand format, vous serez en mesure d'utiliser le mode rouleau, qui adapte la taille de la page à celle de l'image. Ceci s'avère très utile, dans le mesure où la perte de papier est alors moindre.

-ppaper\_spec : cet argument détermine la taille personnalisée du papier poster, en largeur comme en hauteur.

-pmg vous permet d'établir les marges du poster dans l'unité courante.

-pposter\_adjust ajuste la taille du poster à celle de l'image. Cet argument est équivalent au

bouton Adjust to image de l'interface.

-pfrom : vous utilisez cet argument pour déterminer à partir de quelle page de poster vous imprimez.

-tile\_s vous permet de définir une taille personnalisée pour vos lès. En version interactive, choisissez soit la taille automatique, soit la taille personnalisée, ce qui implique d'entrer certaines valeurs à la main.

-tile\_adjust donne la même taille à tous les lès. L'option Makes all tiles the same size de la version interactive résoud les problèmes de résidus à la fin d'une ligne ou d'une colonne.

Le mode d'optimisation des lès vous permet de choisir entre papier, vitesse et assemblage, grâce à l'argument -opt.

Définissez la dernière page à imprimer avec -pto.

Appliquez des numéros de page à vos pages de poster en utilisant -pnb.

En mode poster, vous pouvez afficher le nombre de lès avec -caption\_num, afficher les traits de coupe intérieurs avec -caption\_insm, les traits de coupe extérieurs avec -caption\_outm (bouton Inside/Outside marks) et afficher overlap dotted lines avec -caption\_ovd (activez overlap dans la version interactive).

Relancez le serveur avec -restart.

Choisissez un type de compression avec -compress.

- -cut\_page est l'argument pour la form feed page
- -buffering vous permet de stocker des données sur l'imprimante.

Les options que vous trouvez ci-dessous sont spécifiques à l'imprimante que vous avez choisie dans la liste des serveurs disponibles. Ces options diffèrent d'une imprimante à l'autre.

Exemple: la commande qui suit lance une impression avec « judit » comme nom de l'hôte du serveur d'impression, « HpDj3000CP » comme nom du serveur et avec « hprtl » comme type d'imprimante.

batch\_print -host judit -servername HpDj3000CP -hp-rtl

-host : hôte du serveur local d'impression par défaut { default : nikita }

-rpcid : rpcid du serveur d'impression (optionnel)

-server\_name ou -servername : nom du serveur (obligatoire)

-vy5000 : imprimante vy5000 -hp-rtl : imprimante hp-rtl

-wdv800cl : imprimante wdv800cl -agfa\_slide : imprimante agfa\_slide

-pcl: imprimante pcl
-pcl5: imprimante pcl5
-bjc: imprimante bjc
-tally: imprimante tally
-tsprint: imprimante tsprint

-bjc820 : imprimante bjc820 -epson : imprimante epson

-spectrastar : imprimante spectrastar-postscript : imprimante postscript

-fargo: imprimante fargo

```
-ipu2print : imprimante ipu2print
-polaroid slide: imprimante polaroid slide
-iris: imprimante iris
-mgi slide: imprimante mgi slide
-filetype : type de l'entrée [ Auto, Image, File ] { min=0 max=2 déf=0 }
-bypass : ignorer la copie de l'image
-print_to: type de l'impression [ Printer+Dap, Printer, Spooler+Dap, Spooler, File ] {
min=0 max=4 déf=0 
-filename : nom du fichier de sortie, pour l'impression vers un fichier { défaut :
/tmp/print to file }
-mode: mode d'impression [ Gray, RGB, CMYK, CMY, Auto] { min=0 max=8 déf=8 }
-qual: qualité d'impression [ Draft, Final, Enhanced, Varware, ] { min=0 max=10 déf=0 }
-icc : appliquer les profils ICC
-prof_in : profil de l'image ("auto" sélectionne le profil de l'image courante)
{ default : auto }
-profile : profil de l'imprimante (« auto » sélectionne automatiquement le meilleur profil)
{ défaut : auto }
-paper ou -papertype : type de papier [ Plain Paper, Coated Paper, Transparency Film,
Black Print Film, Fabri Sheet, Glossy Paper, High Gloss Film, High Resolution Paper,
Semi Gloss Paper, Super Paper, My Paper ]] { min=0 max=10 déf=0 }
-usegamma_lut : Gamma Lut correction [None, Gamma, Lut] { min=0 max=2 déf=0 }
-useseps : utilise les séparations
-gamma : gamma pour la correction de la LUT { min=0.10 max=10.00 def=1.00 }
-sep_file : fichier de séparation { défaut : HpDj3000CP.sep }
-ink file: fichier d'encre { défaut : HpDj3000CP.ink }
-cor_lut_file : fichier LUT de correction de couleur { default : HpDj3000CP.lut }
-res: résolution d'impression [ 600_dpi, 300_dpi, ] { min=0 max=10 déf=0 }
-page ou -pg: page d'impression [ A4, A3, A2, A1, A0, A0 SPECIAL, FULL SIZE,
A4_EXT, Auto] { min=0 max=20 déf=0 }
-paper_spec : taille personnalisée du papier, si le mode « rouleau » est supporté {h}
-nbpage : nombre de pages { min=1 max=100 déf=1 }
-typo: Met en place X pour Typography
-clip : permet le détourage de l'image
-full: page entière
-center: centre l'image
-phys: conserve la taille physique
-ratio : conserve le rapport
-poster : bascule en mode Poster
-orient : orientation de l'image [ Défaut, Vertical, Horizontal ] { min=0 max=2 déf=0 }
-calcmode : mode de calcul [Client, Server, Auto ] { min=0 max=2 déf=2 }
-unit : mode de l'unité [ Pixel, pouces, mm, cicéro ] { min=0 max=3 déf=1 }
-size : taille de l'image dans l'unité courante ( w h )
-scale : échelle d'image (xy)
-pos : position de l'image dans l'unité courante ( x y )
-spacing : espacement entre les lès (dans l'unité courante)
-mg : marge de pages dans l'unité courante (haut bas gauche droite)
-ovl: Poster Page overlap in current Unit
```

{ min=0.00 max=6000.00 def=0.00 }

```
-ppage: Poster Print page [A4, A3, A2, A1, A0, LetterUs, LegalUS, Tabloid, B5, Other,]
{ min=-1 max=9 déf=9 }
-rollmode : active le mode rouleau (auto-adjust paper height)
-ppaper_spec : Poster Paper custom size {w h}
-pmg : marges du poster dans l'unité courante (haut bas gauche droite)
-pposter adjust : ajuste la taille du poster à celle de l'image
-pfrom : Poster Page print from { min=0 max=100 déf=0 }
-tile_s : Custom tile size {w h}
-tile_adjust : donne la même taille à tous les lès (au lieu de les rembourrer)
-opt : mode d'optimisation des lès [Paper, Speed, Paste] { min=0 max=2 déf=0 }
-pto : la page du poster est imprimée vers { min=0 max=100 déf=0 }
-pnb: numéro de page de la page du poster (w h) { min=0 max=100 déf=1 } , { min=0
max=100 déf=1 }
-caption num : affiche le nombre de lès du poster
-caption_insm : affiche les marques de découpe intérieures du poster
-caption_ousm : affiche les marques de découpe extérieures du poster
-caption ovd : affiche les lignes de recouvrement en pointillés sur le poster
-restart : relance le serveur
-compress: type de compression [ None, LRE, Tiff_Packbits] { min=0 max=2 def=0 }
-cut_page : Page "form cut"
-form feed: Page "form feed"
-buffering : Active le tampon de données de l'imprimante
-direct: mode bidirectionnel [ unidirect, bidirect, unidirect-right, bidirect-alt ](Designjet
Varware, Novajet seulement) (unidirect-right, bidirect-alt: HpDj 1000 Series only) {
min=0 max=3 def=0 
-temp: Température [0, 40, 45, 47, 50, 55, 60, 65] (Designjet Varware HpDj 1000 Series
seulement) { min=0 max=7 def=0 }
-pass_nb: Nombre de types de passages [ pass1, pass2, pass4, pass6, pass8 ] (Designjet
Varware, Novajet only) { min=0 max=4 def=1 }
-enhanced : Mode amélioré Novajet [Off, pass4, pass3, pass6] (dépend de l'imprimante)
{ min=0 max=4 def=0 }
-dot_pla : Placement des points (dépend de l'imprimante Designjet Varware seulement)
-speed : Vitesse du chariot (dépend de l'imprimante Designjet Varware, Novajet
seulement)
-delay: Délai entre les passages (dépend de l'imprimante Designjet Varware seulement) {
min=0.00 max=60.00 def=0.00 }
-dry : Temps de séchage (dépend de l'imprimante Designjet Varware, Novajet seulement)
```

# Administration tools

a plupart du temps, vous n'aurez pas besoin de ces outils. Cependant, les logiciels Caldera Graphics sont sophistiqués, capables de gérer simultanément plusieurs périphériques et plusieurs utilisateurs travaillant sur différentes stations de travail. Dans cette partie de notre documentation, nous vous expliquerons comment employer les outils d'administration, en particulier en ce qui concerne les concepts d'automatisation et de fichiers de configuration.

# Les différents types d'outils d'administration

# 1 – Configuration

- a) qui concerne tous les utilisateurs, à savoir Servers Admin.
- b) qui concerne un seul utilisateur, à savoir *User Configuration, WorkFlow Editor* et *Hotfolders Admin*.
- 2 Exécution des tâches : les tâches peuvent être envoyées par chacun des utilisateurs.
  - a) Print Spooler : si cette option est utilisée par le « super utilisateur », il lui sera possible d'administrer toutes les tâches ; dans le cas contraire, les droits Unix (utilisateurs, groupes...) sont prioritaires.
  - b) Hotfolders Admin : les tâches concernent tous les utilisateurs, lesquels peuvent alors copier les fichiers dans les HotFolders (y compris les utilisateurs Mac ou PC!)
  - c) WorkFlow Report : seules les tâches de l'utilisateur apparaissent.


## 3 – Clés avec Key Manager.

Celles-ci étant administrées par l'administrateur des clés, chaque utilisateur est concerné par leur implémentation.

# **HotFolders**

Les *HotFolders* sont des répertoires dans lesquels des fichiers sont détectés afin d'être envoyés vers un WorkFlow.

Pour créer ou éditer un HotFolder, consultez HotFolders Admin.




Ce composant, qui s'avère être tout à fait essentiel à la création d'un serveur, gère l'accès des WorkFlows Caldera Graphics au réseau hétérogène (PC, Mac...). Il peut également procéder à un partage des tâches entre les différents noeuds du réseau.

# HotFolders Admin

Il s'agit ici de définir un répertoire comme étant un HotFolder. Celui-ci va détecter chaque fichier qu'il contient, et pourra alors les traiter de façon appropriée.

Les HotFolders peuvent être activés à certaines heures, et détecter des fichiers avec certaines extensions pour les envoyer vers un WorkFlow prédéfini ou vers la barre d'images Caldera Graphics.

## Création d'un HotFolder



Dans la barre d'applications, sélectionnez l'onglet Special, puis la fonction HotFolders.

Il existe un hotfolder par défaut, appelé caldera. Vous pouvez le voir ici, dans la fenêtre *HotFolders*.

Pour créer un nouveau HotFolder, cliquez sur le bouton New. Plusieurs options vous seront alors proposées dans la boîte de dialogue *Edit HotFolder*.

Ci-dessous vous est présenté un exemple de configuration d'un HotFolder :



Name: Print\_to\_X2Workflow: Print\_to\_X2

Directory: /tmp
Filter: \*.ps
Start Hour: 0
Stop Hour: forever
TimeOut: 30


ATTENTION : Le workflow associé doit être créé avant de configurer le HotFolder.

Glissez et déposez ensuite l'icône FileManager dans la fenêtre *Edit HotFolder*.

Lorsque *FileManager* est ouvert, sélectionnez le répertoire dans lequel tous les fichiers seront transférés et imprimés.


Exemple:/home/public/Print\_to\_X2

ATTENTION : Le répertoire nommé *Print\_to\_X2* doit avoir été créé au préalable.



Cliquez sur OK dans la fenêtre de configuration pour valider ces paramètres.

Voici la fenêtre *HotFolders*, après création de votre nouveau HotFolder, qui vous montre la liste de tous les HotFolders disponibles, ainsi que des fichiers associés :



Les boutons se trouvant au bas de cette fenêtre vous permettent de travailler avec vos HotFolders.

Delete File supprime le fichier que vous avez sélectionné dans la liste des fichiers.

Execute exécute le HotFolder.

Delete supprime le HotFolder.

Pour créer un HotFolder, cliquez sur New. Cette opération ouvre le *HotFolder Editor*.

Le module HotFolder est principalement utilisé avec FileManager.

Choisissez un nom pour votre HotFolder.



Batch : une fois que votre fichier a été détecté dans ce HotFolder, la ligne de commande qui vient d'être saisie est alors exécutée. Lâchez un des modules concernés (*FileManager*...) dans la fenêtre *Editor* afin de déterminer la ligne de commande. Il vous faudra spécifier le répertoire dans lequel HotFolder va enregistrer les fichiers.

Dans le champ *WorkFlow*, vous pouvez définir le WorkFlow qui traitera votre image provenant du Batch.

Dans *Directory*, il vous faut indiquer le nom du répertoire dans lequel vos fichiers vont être enregistrés. Habituellement, ce champ est rempli par le module *FileManager*, mais il est possible de le faire manuellement.

Vous pouvez choisir un filtre ainsi qu'une destination pour vos fichiers : la barre d'images ou un WorkFlow.

Le champ *Start Hour* sert à déterminer l'heure à laquelle le HotFolder doit commencer à tourner. Si sa valeur est de 0, les fichiers seront exécutés dès qu'ils auront été détectés par le HotFolder.

NOTE : Ce module ne commence et n'arrête de tourner qu'aux heures piles (de 1h à 23h, par exemple).

Dans le champ *Stop Hour*, vous pouvez choisir le moment où l'automatisation doit être terminée. Par défaut, c'est le paramètre *Forever* qui est en place : cela signifie que l'exécution ne s'arrêtera qu'une fois que le module ne détectera plus de fichiers.

*Time Out*: Par défaut, l'exécution commence trente secondes après la détection du fichier. Vous pouvez échelonner ce temps de 1 à 1000 secondes. Réduisez le délai instauré par défaut si votre réseau est très rapide ou votre station de travail très puissante ; dans le cas contraire, augmentez-le.

Grâce à l'option placée au bas de cette fenêtre (Activated), vous pouvez décider si votre HotFolder doit être ou non activé.

Delete after WorkFlow vous permet de supprimer votre fichier après l'exécution de votre HotFolder.

Avec l'option Only if no error, votre fichier ne sera effacé que si le HotFolder et le Workflow ont été exécutés correctement.

Cliquez sur OK. Votre HotFolder est alors créé, et apparaît dans la liste des HotFolders de la fenêtre principale.

# Key Manager

Afin de fonctionner de façon optimale, les produits Caldera Graphics nécessitent des clés de licence. En effet, sans elles, ils ne peuvent être utilisés qu'en mode « démo », qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités des logiciels pour votre évaluation, mais en gardant le logo de Caldera Graphics toujours présent sur vos images.

Lors de l'achat d'un produit Caldera Graphics, des clés temporaires valables durant soixante jours vous sont immédiatement remises, ainsi qu'un numéro d'accès.

Le numéro d'accès vous est envoyé par fax ou par e-mail ; quant aux clés, elles vous parviennent soit sous forme d'un fichier à télécharger, soit sur une disquette. Pour entrer ces clés, il vous faut alors utiliser le module *Key Manager*.

Lors de la réception de vos clés définitives, il vous suffit simplement de suivre la même procédure que celle qui va être décrite ci-dessous, et de remplacer les clés temporaires par ces nouvelles clés.

Pour accéder au module de gestion des clés, lancez le logiciel Caldera Graphics en cliquant sur le raccourci Caldera visible sur le bureau.

Sélectionnez ensuite l'onglet Réglages, dans la barre d'Applications.

Exécutez KeyManager en effectuant un double-clic sur son icône.

Le programme du serveur de clés est associé à un fichier intitulé *caldera.licenses*. Ce fichier contient des clés codées (voir plus haut). Lors de l'installation de votre logiciel, choisissez le serveur local comme étant le serveur de clés ; ainsi, le serveur de clés sera installé en même temps.

Lorsque vous initialisez votre station de travail, ce serveur démarre automatiquement : de cette manière, les clés du fichier *caldera.licenses* deviennent disponibles.

Il n'est nul besoin d'avoir un serveur de clés pour chaque installation du logiciel : en effet, les clés peuvent être partagées sur le réseau.

Vous pouvez accéder au gestionnaire de clés par le menu *Applications*. Le module *KeyManager* vous permet de modifier vos clés codées et de vérifier si elles sont bien valides. Une commande Vérifier vous permet de le faire manuellement.

#### Informations à traiter

Dans cette fenêtre, vous pourrez effectuer toute la procédure d'importation des clés.



Si votre licence a pour base un dongle, cochez l'option Dongle matériel, et précisez son type (USB...).

L'Identifiant sera automatiquement déterminé.

Dans le champ *Numéro d'accès*, tapez le numéro d'accès qui vous a été envoyé lors de l'achat du logiciel. Ce numéro est très important, et vous devrez toujours être en mesure de nous le fournir, notamment lors de vos appels au service support de Caldera Graphics. Si vous l'avez correctement entré, il sera accessible dans l'élément A propos de du menu de la fenêtre principale.


Choisissez enfin la source à partir de laquelle le fichier de clés qui vous a été envoyé doit être importé (il s'agit d'un fichiet *tar.gz*) : Disquette, répertoire /public (Public), répertoire /home (Home), ou tout autre répertoire dans lequel vous l'auriez sauvegardé (Autres).

Vérifier sert à vérifier la validité de la licence. <OK> vous indiquera que celle-ci a bien été enregistrée. Dans le cas contraire, le terme <Echec> apparaît : cela signifie que vous avez commis une erreur lors de la saisie des données, et qu'il vous faut reprendre la procédure depuis le début.


Editer permet d'éditer les informations concernant la licence actuellement utilisée.



Utilisation vous indique les accès aux clés ayant eu lieu depuis qu'elles ont été installées.



Info: Cliquez sur ce bouton pour obtenir diverses informations relatives aux produits Caldera Graphics installés sur votre station de travail, aux licences disponibles, et aux modules auxquels ces licences vous donnent accès.



Fermer ferme la fenêtre *Key Settings*. Si vous avez effectué des changements dans ce module, il vous sera demandé si vous désirez les sauvegarder.


# Print Spooler

Un spooler est une file d'attente dans laquelle vous pouvez envoyer vos tâches d'impression, ce afin qu'elles soient stockées (en mémoire ou sur le disque) en attendant de pouvoir être traitées par l'imprimante.

Ceci est particulièrement utile :

- si vous avez plusieurs documents distincts à imprimer
- si une même imprimante est utilisée par plusieurs personnes.

# Fenêtre Caldera Spooler




La fenêtre *Spooler* comprend trois fenêtres principales :

- 1. Statut (en haut) : elle indique le statut des différentes impressions.
- 2. Statut (en bas) : vous pouvez y voir les informations sur les travaux qui sont prêts à être imprimés. À côté de ces informations, la fenêtre de prévisualisation montre l'image qui va être imprimée. Cette image n'est visible qu'en mode local ; si vous travaillez sur un ordinateur distant, vous ne verrez pas l'image s'afficher.
- 3. Côté gauche de la fenêtre : ici est affichée la liste des serveurs.

La partie *Aperçu* de la fenêtre affiche l'image qui va être imprimée. Cette image peut être consultée en mode local uniquement ; si vous travaillez sur un ordinateur distant, vous ne pourrez la voir.

## L'onglet Job

Cet onglet récapitule les paramètres que vous avez configurés dans la fenêtre principale du module *Impression*. Ils sont spécifiques à chaque modèle d'imprimante.



- 1. Destination : ce champ indique la destination de votre document : impression directe ou dans un fichier.
- 2. Après impression : état de la tâche une fois l'impression achevée.
- 3. Nb. Copies : indique le nombre de copies demandées. Cette fonction est essentiellement utile en cas d'erreur : dans ce cas, Already done vous indique le nombre de copies qui sont effectivement sorties de l'imprimante, de telle sorte que l'impression peut facilement être reprise là où elle s'est arrêtée.
- 4. Type: type du document (Raster, PS, HPGL).
- 5. Fichier d'origine : fichier interne au spooler.
- 6. Fichier d'entrée : fichier d'origine.
- 7. Taille du job : si vous travaillez en local et que l'imprimante est connectée à un serveur, ce champ indique la place occupée par la tâche sur le disque dur de ce serveur.
- 8. Imprimante : l'imprimante depuis laquelle a été envoyée la tâche.
- 9. Propriétaire : l'utilisateur ayant envoyé la tâche.
- 10. Envoyé depuis : le serveur depuis lequel la tâche a été envoyée.

Exporter vers CostView : Cliquez sur ce bouton afin d'exporter vers CostView (l'outil Caldera de gestion des coûts) les données de toutes les tâches sélectionnées.

### L'onglet ICC

Dans cet onglet sont détaillés :

Mode : Le mode colorimétrique (CMJN...) des entités contenues dans le document (voir ci-dessous)

Entité: Les différentes entités composant le document à imprimer (vecteurs, images...)


Profil: Le profil appliqué à l'image.

Rendu : Le type de rendu appliqué à l'image.

Noir : Le type de noir utilisé (Composite ou Noir).

Profil de simulation : Le profil de simulation appliqué à l'image, s'il y en a un.

Profil de sortie : Le profil ICC qui sera appliqué à l'image au moment de l'impression.



## L'onglet Paramètres



- 1. Média: média (papier) utilisé.
- 2. Chargement: type d'alimentation papier (rouleau ou feuille).
- 3. Taille du document : taille du document.
- 4. Taille d'impression : dimensions de l'impression.
- 5. Surface de média : surface du média qui sera utilisée pour l'impression.
- 6. Echelle : échelle à laquelle l'image sera imprimée.
- 7. Taille du média : la taille du média utilisé pour l'impression.
- 8. Qualité : niveau de qualité de l'impression.
- 9. Résolution : résolution d'impression.
- 10. Mode : mode colorimétrique utilisé pour l'impression.
- 11. Options : options spéciales (anti-crénelage...) activées pour le job.


# L'onglet Spécifique



Cet onglet résume les paramètres de l'imprimante ayant été définis dans la fenêtre *Settings* (voir module *Print* : nombre de passes, sélection du rouleau, etc...).

**NOTE :** Ces paramètres étant spécifiques à chaque imprimante, ils ne seront pas détaillés ici.

# L'onglet Média



Cet onglet résume les paramètres relatifs au média qui ont été définis dans le module *Print*.

# L'onglet Historique



Date : date de création du travail d'impression

Action: action effectuée à cette date: création du document, impression...


Nb : le nombre d'exemplaires demandés

Statut : statut de l'impression (effectuée, annulée...)

Nombre total de copies : le nombre de copies ayant été imprimées.

L'onglet CostProof

Il détaille le prix des encres et média utilisés.



# L'onglet Découpe

Les options de ce onglet sont disponibles lorsque l'image contient un ou plusieurs contour(s) à découper.

Pour plus de détails concernant la découpe, veuillez vous référer au chapitre *VisualCut* de ce manuel.



Découpe : Indique si le document doit être découpé ou non.

Cutter cible : La découpeuse vers laquelle l'image sera envoyée.

Code barre : Le code-barre imprimé sur l'image à découper.

Fichier de découpe : Le fichier de découpe associé à l'image, s'il y en a un.

Le bouton Prioritaire

Rend la tâche sélectionnée prioritaire par rapport à toutes les autres.

Le bouton Supprimer

La tâche est conservée dans le spooler, mais n'est plus imprimable.

Le bouton Purger

La tâche reste dans le spooler, mais n'est plus imprimable.

Le bouton Bloquer

Bloque une tâche en cours d'exécution. Ces travaux ne seront pas imprimés, mais resteront présents dans le spooler.

### Le bouton Relancer

Il permet de relancer les impressions en attente. La tâche est placée dans la filed'attente, et imprimée dès que le serveur est prêt.


#### Le bouton Libérer

Il sert à finaliser la tâche Nest-O-Matik sélectionnée.

#### Le bouton Paramètres

La fenêtre qui s'ouvre ici n'est accessible que lorsque la tâche n'est pas directement envoyée dans l'imprimante (par exemple, si vous avez choisi Compute & Reprint, ou en cas d'erreur). Elle vous permet de redéfinir un certain nombre de paramètres.

# L'onglet Général:



Destination : Ici, vous pouvez redéfinir si la tâche doit être envoyée directement à l'impression, vers un fichier...

## Après l'impression...:

- Supprimer le job : la tâche sera effacée après l'impression.
- Garder le job : la tâche est conservée dans le spooler.
- Purger le job : la tâche reste dans le spooler, mais n'est plus imprimable.

Nombre de copies : indique le nombre de copies à effectuer.


Déjà effectuées : force le nombre de copies déjà effectuées.

La seconde partie de cette fenêtre correspond aux options de l'imprimante elle-même (ici, celles d'une Epson StylusPro7800). Ce sont les mêmes options que celles que vous pouvez afficher en cliquant sur l'icône *Settings*, dans la fenêtre associée à l'imprimante (voir module *Print*).

Cliquez sur OK pour valider les modifications ou sur Cancel pour les annuler.


# L'onglet Spécifique:

Ici, il vous est possible de redéfinir les paramètres de l'imprimante. Ces derniers dépendant directement du modèle de l'imprimante, ils seront différents selon le périphérique vers lequel vous envoyez la tâche.



#### L'onglet Media:

Ces paramètres-ci correspondent à des réglages spécifiques concernant le média défini dans le module d'impression, tels que le Type du média lui-même ou encore la qualité d'impression de l'encre noire (Cartouche noire).



#### L'onglet Nest-O-Matik:

Cet onglet n'est disponible que lorsque vous travaillez avec des images traitées dans Nest-O-Matik.



Alimentation : Le type de média chargé dans l'imprimante.

Espacement : L'espace devant être laissé entre les images imbriquées.

Rotation automatique : Lorsqu'elle est activée, cette option permet la rotation des images, de façon à économiser le papier.

Ré-ordonnancement des jobs : Cette option réarrange les images. Si elle est désactivée, les images sont alors insérées dans l'ordre dans lequel elles ont été envoyées dans la tâche.

Rangées indépendantes: Permet la création de rangées indépendantes (ceci facilitera la découpe).

• Impression centée : Permet de centrer les tâches Autonest sur la page. Cette option peut être activée soit ici pour l'imprimante, soit individuellement pour chaque tâche Autonest dans le *Spooler*.

# Le bouton Log du serveur

Cliquer sur ce bouton affiche l'historique de tout ce qui a été imprimé depuis l'installation du driver d'impression.



# Le bouton Configuration

La fenêtre *Configuration* vous permet de configurer différentes options.

Les onglets En cours, Fini et Erreur

Les onglets *Processing*, *Done* et *Errors* donnent accès aux mêmes champs, détaillés cidessous.




- -Job: le nom de la tâche
- -Id: le numéro Id donné au travail en cours. Lorsque le serveur est lancé pour la première fois, le numéro 1 lui est donné.
- − *Hôte* : nom de la machine qui a envoyé une impression.
- Serveur : le nom du serveur d'impression.
- *Utilisateur* : l'utilisateur qui a envoyé le travail.
- Type: le format du travail (HP-GL, PostScript, Composite ou Raster).
- Taille : la taille de l'image (en Mo).
- Destination : le périphérique sur lequel a été envoyée la tâche.

- Création : la date d'envoi du travail.
- Dernière impression : date de la dernière impression.
- Temps: affiche le temps requis pour l'impression.
- *Total* : le nombre de tâches se trouvant dans le spooler.
- − *Mode* : le mode d'impression (couleur, noir & blanc).
- Copies : le nombre de copies de la tâche qui vont être réalisées.
- Effectué : le nombre d'impressions ayant ont été effectuées.
- Résolution : la résolution de l'impression.
- Qualité : la qualité d'impression (basse, moyenne ou haute).
- Chargement : le format de papier choisi (rouleau ou feuille).
- Media: le type de média (papier) choisi.
- Après impression : ce qui doit être fait de la tâche après l'impression.
- Opération : date de la plus récente modification de la tâche
- − *Etat* : état de l'impression
- -Libération: nombre de minutes à attendre avant que la tâche soit imprimée (pour les tâches Autonest)
- Découpe : indique si un fichier de découpe a été généré pour la tâche
- Avancement : avancement (exprimé en pourcentage) de l'impression
- Message: affiche les messages d'erreurs ou les avertissements

NOTE: Dans le module *Print*, vous pouvez choisir d'envoyer le travail dans le spooler ou sur l'imprimante directement. Si vous envoyez directement l'impression sur l'imprimante, la fonction *Dap* sera automatiquement activée. S'il n'y a pas d'erreur, le travail sera directement effacé du spooler.

#### L'onglet Autres

Il se trouve également dans la fenêtre Setup.



Mode du spooler : vous pouvez ici choisir si le Spooler sera en mode Utilisateur ou Administrateur.

• Le mode *Administrateur* permet de spooler toutes les imprimantes du réseau.

• Le mode *Utilisateur* permet de ne spooler que les imprimantes utilisées sur la machine en local, celles-ci pouvant être connectées à d'autres machines sur le réseau.

NOTE : Pour plus de détails sur ces deux modes et sur leur fonctionnement, veuillez vous référer à la partie *Super Spooler* qui suit.

Affichage des serveurs lancés uniquement : pour n'afficher que les imprimantes en cours d'utilisation.

Afficher les hôtes dans la liste des serveurs : affiche aussi le nom de l'hôte dans la liste des serveurs.

M'avertir quand un serveur est stoppé : cochez cette case si vous voulez recevoir un avertissement lorsque le serveur que vous configurez existe déjà.

Unité de longueur et d'aire : unités de mesure qui seront employées pour exprimer la taille et la superficie des impressions.

Unité monétaire : unité monétaire dans laquelle le coût des impressions sera affiché.

Défaut restaure tous les réglages de base.

Annuler annule les modifications effectuées.

OK accepte les modifications effectuées.

# Super Spooler

Le *Super Spooler* permet de surveiller indépendamment plusieurs serveurs d'impression, qu'ils se trouvent sur la machine locale ou sur une machine distante.

Modes du Spooler

Deux modes sont disponibles pour le Super Spooler :

Utilisateur : Il s'agit là du mode par défaut. Il permet de surveiller uniquement les serveurs d'impression étant installés dans la barre d'applications Caldera Graphics, et ce, indépendamment de leur emplacement.

Administrateur : Ce mode permet d'éditer la liste des machines dont les serveurs doivent être surveillés. Vous pouvez activer ce mode (et passer d'un mode à l'autre) dans l'onglet *Misc* que nous avons décrit plus haut.

En mode *Administrateur*, vous avez accès au bouton *Gestion des hôtes*, dans la fenêtre principale du *Spooler*. Ce bouton ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez ajouter les hôtes en tapant leur adresse IP, voire simplement leur nom (si vous disposez d'une résolution de noms DNS).


Le champ *Host* indique sur quelle machine vous êtes connecté. Si vous voulez ajouter une station de travail à la liste, tapez son nom ou son adresse IP dans le champ *Nouvel hôte*,

puis cliquez sur Ajouter. Pour effacer un hôte, cliquez sur son nom dans la liste, puis sur Supprimer.

Pour ajouter un nouvel hôte, tapez son adresse ou son nom dans le champ *New Host*, et cliquez ensuite sur le bouton Ajouter. Pour effacer un hôte, sélectionnez-le dans la liste, et cliquez sur Supprimer.



Si vous désirez afficher la liste de tous les hôtes existants, cliquez sur Rechercher.... Sélectionnez ensuite un hôte et cliquez sur Ajouter la sélection, ou encore sur Ajouter tous pour rajouter tous les hôtes à la liste des stations de travail disponibles.




NOTE: Le passage d'un mode à un autre ainsi que l'ajout et la suppression d'hôtes en mode *Administrateur* peuvent engendrer un délai plus ou moins important dans le rafraîchissement de l'interface du Spooler. Ceci est dû au nombre important de connexions à initier ou fermer, et donc parfaitement normal.

# Transfert de tâches

Il est désormais possible de déplacer ou de copier les tâches entre deux serveurs d'impression compatibles (c'est-à-dire du même modèle et du même fabricant).

La copie ou le transfert se fait en effectuant un clic avec le bouton droit de la souris sur les tâches sélectionnées. Dans le menu contextuel qui apparaît alors, deux sous-menus seront disponibles: Copier vers et Transférer vers. Le premier permet de dupliquer les tâches à destination d'une autre imprimante compatible; le second déplace la tâche ves l'autre imprimante. Les deux sous-menus contiennent la liste des imprimantes compatibles, parmi celles qui sont surveillées par le serveur.



Il n'est nul besoin que le serveur de destination soit en cours d'exécution : il sera lancé automatiquement. Si aucune imprimante compatible n'est détectée, *Copier vers* et *Transférer vers* ne pourront pas être sélectionnés.

Vous ne pouvez déplacer ou copier que les tâches inactives (en d'autres termes, celles qui sont en attente ou bloquées). Il est impossible de déplacer les tâches en cours d'impression, ou dont les fichiers ont été effacés après l'impression grâce à l'option [Effacer] Après impression.

#### Le bouton Quitter

Cliquez sur ce bouton pour quitter la fenêtre du spooler.

# Administration des serveurs

Administration des serveurs est l'outil de Caldera Graphics qui vous permet de voir et d'administrer tous les périphériques présents sur le réseau. Ces périphériques peuvent être aussi bien des scanners que des imprimantes ou des appareils photo numériques.

#### Fenêtre Administration des serveurs



Dans la fenêtre principale de Server Admin, vous trouverez les informations suivantes :

- Serveur : Les noms des serveurs connectés à la machine hôte. Par défault, c'est l'hôte local qui est affiché. Chaque ligne équivaut à un serveur.
- Type : Le type de périphérique imprimante, scanner ou appareil photo numérique.
- Statut : L'état du périphérique. « Running » signifie que le périphérique est connecté et en marche. Si ce n'est pas le cas, rien n'est affiché sur la ligne.

NOTE : « Running » signifie que le serveur est en marche, mais pas nécessairement en train d'effectuer une tâche à ce moment précis.

- Le bouton Tuer le serveur vous permet d'arrêter et de supprimer l'activité du serveur sélectionné. Si vous décidez de supprimer un serveur, il vous sera demandé une confirmation et le mot de passe administrateur. Assurez-vous qu'aucune impression n'est en cours au moment de l'arrêt.
- Fichier de Log... ouvre la fenêtre *Log* pour le serveur sélectionné (imprimantes uniquement), vous permettant ainsi de voir l'historique des impressions.

NOTE: Cette fonction n'est disponible que pour les imprimantes.

- Configurer... ouvre la fenêtre de configuration, où vous pouvez entre autres régler les paramètres de connexion et d'utilisation.


NOTE : Il est impératif de connaître le mot de passe de « root » pour pouvoir mettre à jour la configuration !

- Uninstall allows you to uninstall the selected printer driver.
- Duplicate: Clicking this button duplicates the selected printer driver, in order to drive another printer of the same exact brand and model.

NOTE: This is not akin to duplicating a printer's icon in the Applications bar (a duplicated icon will only drive the same printer).

- Hôte vous permet de choisir la machine hôte.
- Cliquez sur Reconnecter pour mettre à jour la liste des serveurs. Par défaut, la mise à jour est effectuée toutes les 10 à 20 secondes.
- Cliquer sur Périphériques vous donne accès à des informations sur les dispositifs SCSI, Firewire et USB de la machine.
- Configuration de Calserver, enfin, ouvre la fenêtre de configuration de CalServer. Ce serveur vous permet d'administrer tous les autres serveurs.

#### Fenêtre Log



Cette fenêtre affiche le détail des informations disponible au sujet des tâches lancées sur le serveur sélectionné : la date, le nom de la tâche, le nom de l'utilisateur, l'heure de la connexion, le nombre de copies effectué, le type de média utilisé, ou encore le statut de l'impression (terminée, erreur...).

Clear Log efface l'historique.

Fermer ferme la fenêtre.


#### Fenêtre de configuration

Il s'agit là de la fenêtre de configuration de vos périphériques.

NOTE : Bien qu'il soit affiché dans la liste des serveurs disponibles, vous ne pouvez pas configurer *Caldera* par le biais de cette fenêtre.

Pour chacun de ces onglets, Annuler ferme la fenêtre sans appliquer les modifications, tandis que Valider applique les modifications et ferme ensuite la fenêtre.

# L'onglet Connexion



#### **Informations**

Serveur identifie le périphérique sur le réseau.

Modèle indique le modèle du périphérique.

Type indique le type de périphérique (imprimante, scanner ou appareil photo numérique). Driver correspond au pilote du périphérique.

#### Connexion

Connexion est le type de connexion du périphérique : Parallèle, FTP, LP, Shell, SCSI, FireWire...

DMA max (Ko) indique la taille maximale (en Ko) des blocs de données transférés entre le logiciel et un serveur donné. Ne modifiez pas cette valeur sans avoir au préalable obtenu une autorisation de la part de Caldera Graphics!

Les champs disponibles dans cette fenêtre varient selon le type de connexion.

Connexion de type « Parallel » :

Périphérique : nom du périphérique sur le port parallèle

Connexion de type « FTP »:

Hôte/Adresse IP : nom/adresse IP de la machine hôte.

Délai d'attente(s) : temps entre chaque tentative de reconnexion.

Utilisateur : nom sous lequel l'utilisateur est autorisé à se connecter au FTP.

Mot de passe : mot de passe de l'utilisateur pour la connexion FTP.

Port : numéro du port sur lequel l'utilisateur veut se connecter par FTP (port par défaut :

21).

Fichier/Périph. : Nom du périphérique de destination.

Connexion de type « LP »:

Hôte/Adresse IP: nom/adresse IP de la machine hôte.

Délai d'attente(s) : temps entre chaque tentative de reconnexion.

Fichier/Périph. : nom du périphérique de destination.

Numéro de port LP : numéro de port du service LP (le port par défaut est le 515) Max file size (Ko) : tout fichier dépassant cette taille ne pourra être imprimé.

Connexion de type « Shell »:

Command: vous pouvez ici entrer manuellement une commande shell.

Connexion de type « SCSI »:

ID SCSI est l'adresse SCSI du périphérique. Pour une détection automatique, cliquez sur Auto-detection. Pour forcer l'ID, utilisez le menu déroulant afin d'effectuer votre sélection.

BUS SCSI: Le bus SCSI auquel le périphérique est connecté. Pour une détection automatique, cliquez sur Auto-detect. Pour forcer l'ID, utilisez le menu déroulant afin d'effectuer votre sélection.

Connexion de type « USB »:

Périphérique : Le périphérique de destination.

Connexion de type « FireWire » :

GUID : Cette information est à chercher dans la fenêtre *Devices* (accessible depuis la fenêtre principale de *Servers Admin*).

Connexion de type « File »:

Ce type de connexion est à configurer dans l'onglet Fichiers.


Connexion de type « RawIP »:

Adresse IP: Adresse IP de la machine hôte.

Port : Le port à utiliser pour se connecter au périphérique.

# L'onglet Fichiers

Cet onglet n'est accessible que sur les serveurs capables d'imprimer dans des fichiers, comme par exemple l'imprimante Rho-600.



Racine : définit le répertoire dans lequel les fichiers générés par l'imprimante seront sauvegardés. Cliquez sur le bouton [...] pour sélectionner un nouveau dossier.

Optionnel: si vous désirez ajouter des éléments dépendant de la tâche d'impression dans le nom du dossier (nom du média, résolution...), cliquez sur le bouton [...], choisissez les éléments à insérer, puis cliquez sur Ajouter.

Créer un dossier pour chaque job : cochez cette option afin de créer un nouveau dossier destiné à contenir les fichiers de chaque nouveau job généré sur l'imprimante. Le champ Nom vous permet de définir la règle de nommage de ces répertoires.

Données: Le nom du ou des fichier(s) de données généré(s) par l'imprimante. Il doit contenir la chaîne  $\langle n\% \rangle$  (à moins que l'option Créer un dossier pour chaque job ne soit activée), et, si l'imprimante requiert un fichier par encre, la chaîne $\langle \% v \rangle$  (identifiant d'encre).

Ticket: Le nom du fichier du ticket. Il doit lui aussi contenir la chaîne  $\langle n\% \rangle$ , à moins que l'option Créer un dossier pour chaque job ne soit activée. Si ce champ est vide, le ticket ne sera pas généré.

Si le job existe déjà : Si un fichier pour la tâche a déjà été rippé (ou si deux fichiers différents ont le même nom), vous pouvez choisir ici de l'écraser (Ecraser les fichiers) ou encore d'ajouter un numéro au nouveau job (Incrémenter l'indice du job).

Règle d'indexation : Cette règle définit de quelle manière seront incrémentés les noms des jobs.


Confirmation avant impression : Cette option a pour effet d'afficher une boîte de dialogue de confirmation lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Imprimer, dans l'interface principale du module d'impression ; cette boîte permet également de modifier au dernier moment le nom du job ou le répertoire de destination. Elle peut être affichée Toujours, Jamais ou sur Shift+Clic.

Éditer les caractères interdits : cliquer sur ce bouton ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez indiquer quels caractères sont interdits dans les noms de fichiers : espaces, apostrophes...

#### L'onglet Nest-O-Matik


C'est dans cet onglet que vous pouvez configurer la fonction Nest-O-Matik.

Pour plus de détails à ce sujet, veuillez consulter le chapite *Nest-O-Matik*.



# L'onglet Autres

Cet onglet se compose de cinq parties : *En cas d'erreur*... (options disponibles en cas d'erreur), *Contrôle des jobs* (options de contrôle d'accès des tâches), *Gestion de la queue* (options du spooler), *Encres* (calcul du coût des encres) et *Résolution de problèmes* (options disponibles afin de corriger les erreurs).



# En cas d'erreur...

Rapporter l'erreur au propriétaire du job uniquement : envoie automatiquement un e-mail à l'utilisateur qui a lancé la tâche.

Rapporter l'erreur à tout le monde : envoie automatiquement un e-mail à tous les utilisateurs.

#### Contrôle des tâches

Les utilisateurs peuvent accéder à leurs jobs uniquement : l'utilsateur n'a accès qu'aux tâches qu'il a lui-même lancées.

Les utilisateurs peuvent accéder à leurs jobs et ceux de leur groupe : idem, mais au sein de son groupe de travail également.

Les utilisateurs peuvent accéder à tous les jobs, sans restriction : l'utilisateur a accès à tous les groupes du serveur.

# Gestion de la queue

Nombre maximum de jobs dans la queue : définit le nombre maximal de tâches que vous pouvez envoyer dans le spooler d'impression (0 signifie qu'il n'y a pas de limite).

Nombre maximum de jobs non imprimables : définit le nombre maximal de tâches non-imprimables (-1 signifie qu'il n'y a pas de limite).

Délai entre deux impressions : définit le temps de latence entre chaque tâche.

Activer Rip While Rip: permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité Rip While Rip.

#### **Encres**

Cette partie de l'onglet est utilisée pour calculer le coût des encres au litre.

Cliquez sur le bouton Calculer afin d'ouvrir la fenêtre Coût des encres.

Dans le champ *Contenu de la bouteille*, entrez la quantité d'encre (en ml, cl ou l) contenue dans une bouteille standard pour l'imprimante sélectionnée.

Dans le champ *Coût de la bouteille*, entrez le coût de la bouteille.

Cliquez sur OK pour calculer le coût de l'encre au litre.



# Résolution de problèmes

Mode émulation : cette option n'est à utiliser que pour le déboguage. Rapport bas-niveau : cette option n'est à utiliser que pour le déboguage.

L'onglet Pages

Résolutions disponibles affiche les résolutions disponibles pour l'imprimante.

NOTE : Cette liste ne peut être éditée que pour les imprimantes PostScript.

Cliquez sur Créer pour définir une nouvelle résolution.

Cliquez sur Supprimer pour effacer la résolution sélectionnée.

Cliquez sur Éditer pour éditer la résolution.

Available pages vous donne la liste des tailles de page disponibles pour l'imprimante spécifiée. Cette liste comprend le nom et le type de chaque page, ses dimensions en largeur et en hauteur, ainsi que les dimensions de ses marges.

Cliquez sur Créer pour créer une nouvelle taille de page.


Cliquez sur Dupliquer pour dupliquer la taille de page en utilisant un nom différent.

Cliquez sur Supprimer pour effacer la taille de page sélectionnée.


Cliquez sur Editer pour éditer les paramètres de la taille de page.

Restorer les pages d'origine restaure les pages par défaut (définies au moment de l'installation).

Pouce/cm vous permet de sélectionner l'unité dans laquelle la taille des pages et des marges sera affichée.



# L'onglet Médias



Cet onglet affiche la liste des médias (nom et type) qui sont disponibles pour l'imprimante spécifiée.

Pour créer un nouveau média, cliquez sur Créer.

Tapez un nom de média unique dans le champ Nom du média.

Dans le champ Type du média, sélectionnez le type de média désiré.

Le bouton Dupliquer duplique le média avec un nom différent.

Supprimer efface le média sélectionné.

Éditer vous permet d'éditer les paramètres du média sélectionné.

Restaurer les médias d'origine réinstalle les médias par défaut (définis lors de l'installation).


Pour définir le coût d'un média au m², sélectionnez un papier et cliquez sur Éditer, puis sur Calculer.



Entrez la largeur et la longueur du rouleau ; dans le champ  $Co\hat{u}t$ , tapez le prix du rouleau. Cliquez ensuite sur OK pour effectuer le calcul final. Le coût du média au m² apparaîtra alors dans le champ  $Co\hat{u}t$  au  $m^2$ .



# L'onglet Profils



Il s'agit de la liste des profils ICC installés pour l'imprimante spécifiée.

Cliquez sur New... pour créer un nouveau profil.

Sélectionnez le profil désiré dans le champ Profil.

Dans le champ *Mode*, sélectionnez ensuite le mode désiré (CMYK, RGB...).

Dans le champ Média, sélectionnez le média désiré.

Enfin, dans le champ Résolution, sélectionnez la résolution désirée.

Dupliquer duplique le profil sélectionné avec un nom différent.

Supprimer efface le profil sélectionné.

Éditer vous permet de modifier les paramètres du profil sélectionné.

Restaurer les profils d'origine réinstalle les profils du média par défaut (définis lors de l'installation).

Installer un nouveau profil vous permet d'installer un nouveau profil. Lorsque cela vous est demandé, définissez à quel endroit le profil doit être cherché : soit dans le répertoire des profils système (Dans le répertoire des profils du système), soit dans un autre répertoire (Dans un autre répertoire). Dans les deux cas, vous pourrez sélectionner l'emplacement du profil dans la fenêtre qui apparaît alors.

Le bouton Vérifier tous les profils vérifie l'existence et la validité de tous les profils utilisés par le périphérique spécifié, et corriger si nécessaire (et si possible) tout problème rencontré. Cliquez sur Valider pour poursuivre l'opération, ou sur Annuler pour l'annuler.

#### StylusPro7880 Connexion | Fighters | Nest-O-Matik | Autres | Pages | Médias | Profils | Courbes | Transitions | Mode Créer CMYKcmk Premium Glossy Photo Paper 250 Epson7880\_PGPP250\_720\_CMYKcmk.ppc Epson7880\_PGPP250\_720\_CMYK.ppc CMYK Premium Glossy Photo Paper 250 Dupliquer. Epson7880\_PGPP250\_1440x720\_CMYKcmk.ppc Premium Glossy Photo Paper 250 **CMYKcmk** Epson7880\_PGPP250\_1440x720\_CMYK.ppc CMYK Premium Glossy Photo Paper 250 Supprimer Epson7880\_UFAP\_720\_CMYKcmk.ppc CMYKcmk Ultrasmooth Fine Art Paper Epson7880\_UFAP\_720\_CMYK.ppc CMYK Ultrasmooth Fine Art Paper Editer. Epson7880\_UFAP\_1440x720\_CMYK.ppc Epson7880\_UFAP\_1440x720\_CMYKcmk.ppc CMYK Ultrasmooth Fine Art Paper CMYKcmk Ultrasmooth Fine Art Paper Epson7880\_PLPP260\_1440x720\_CMYKcmk.ppc CMYKcmk Premium Luster Photo Paper 260 Epson7880\_PLPP260\_1440x720\_CMYK.ppc Premium Luster Photo Paper 260 CMYK Epson7880\_PLPP260\_720\_CMYKcmk.ppc CMYKcmk Premium Luster Photo Paper 260 Restaurer les courbes d'origine Installer un nouveau fichier. Vérifier toutes les courbes... Annuler Valider

#### L'onglet Courbes

Cet onglet affiche une liste des courbes de couleur installées pour l'imprimante spécifiée.

Pour créer une nouvelle courbe, cliquez sur Créer.

Sélectionnez la courbe désirée dans le champ Courbes.

Dans le champ *Mode*, sélectionnez ensuite le mode désiré (CMYK...).

Dans le champ *Média*, sélectionnez le média désiré.

Enfin, dans le champ *Résolution*, sélectionnez la résolution désirée.

Dupliquer duplique la courbe sélectionnée avec un nom différent.

Supprimer efface la courbe sélectionnée.

Éditer vous permet de modifier les paramètres de la courbe sélectionnée.

Restaurer les courbes d'origine réinstalle les courbes définies au cours de l'installation.


Installer un nouveau fichier... vous permet d'installer une nouvelle courbe. Lorsque cela vous est demandé, définissez à quel endroit la courbe doit être cherchée : soit dans le répertoire des courbes (Dans le répertoire des fichiers du système), soit dans un autre

répertoire. Dans les deux cas, vous pourrez sélectionner l'emplacement de la courbe dans la fenêtre qui apparaît alors.

Le bouton Vérifier toutes les courbes vérifie l'existence et la validité de toutes les courbes utilisées par le périphérique spécifié, et corrigera si possible tout problème rencontré. Lorsque cela vous est demandé, cliquez sur Valider pour poursuivre l'opération, ou sur Annuler pour l'annuler.

# L'onglet Transitions

Dans cet onglet, vous pouvez ajouter, dupliquer, effacer ou éditer les fichiers de transitions disponibles.



Pour ce faire, il vous faut procéder de la même manière que pour les autres fonctions de l'*Administration des serveurs* : sélectionnez le fichier à éditer, dupliquer ou effacer, puis cliquez sur le bouton correspondant, dans la partie droite de la fenêtre.



Là, vous pouvez choisir le fichier .ppi, le mode (CMJN, CMJNcm...), le média et la résolution du papier pour le fichier sélectionné.

#### Configuration de Calserver



Répertoire Temp. : Le répertoire temporaire.

Répertoire de données : Répertoire de données pour les pilotes des scanners et des imprimantes. Ce répertoire est défini au moment de l'installation.

Répertoire Exec. : Répertoire contenant les exécutables. Il est lui aussi défini au moment de l'installation.

Serveur de Licences : Serveur de clés pour toutes les machines utilisant le logiciel.

Langue: La langue dans laquelle est actuellement affiché votre logiciel Caldera Graphics.

Avertir quand l'espace-disque libre est inférieur à (Mo) : Limite (exprimée en Mo) endessous de laquelle un serveur d'impression ne trouvera plus l'espace disque nécessaire pour effectuer sa tâche. Dans ce cas, un message vous indiquera alors qu'il faut libérer de l'espace avant de pouvoir continuer.

Démarrage des serveurs au Boot : Cette option démarre tous les serveurs en même temps lorsque vous lancez votre logiciel. Ils sont ainsi donc tous disponibles lorsque vous en avez besoin.>

Changer le mot de passe : Ici, il vous est possible de changer le mot de passe d'administration (qui est, par défaut, *caldera*).

# Configuration du logiciel


Le module *Configuration* vous permet de modifier votre propre environnement de travail et de le personnaliser : fenêtre *Applications*, répertoires de travail, etc... Vous pouvez ainsi adapter le comportement de votre logiciel aux performances de votre station de travail.

Lorsque votre logiciel est lancé pour la première fois, vous constaterez que les applications sont rangées de façon prédéfinie. Grâce à *Configuration*, vous pouvez cacher les modules dont vous n'avez pas besoin et ajouter de nouveaux modules si nécessaire. De même, c'est dans cette application que vous pourrez configurer votre répertoire de travail, celui où seront temporairement stockées les images sur lesquelles vous travaillez.

Par défaut, ce répertoire est le suivant : /HOME/ImageWorkDir.


Attention : Si votre répertoire n'est pas configuré en local, vos performances ne seront pas optimales.

Vous pouvez également accéder à d'autres périphériques gérés par Caldera Graphics dans votre réseau (imprimantes et scanners).



La fenêtre *User Configuration* peut désormais être ouverte de trois façons différentes :

• en déroulant le menu contextuel *Applications* par un clic droit de la souris dans la barre d'applications



• en cliquant sur l'onglet Special>User Configuration, qui est accessible dans la barre d'applications lorsque vous lancez le logiciel



• en utilisant la combinaison de touches Alt+f.

# Fenêtre principale

Quatre onglets sont disponibles dans cette fenêtre.


- Applications vous offre la possibilité de sélectionner des modules, et de les ajouter (ou de les supprimer) dans la barre d'applications.
- *Images* vous permet de configurer votre répertoire de travail.
- Avancé contient les options avancées (configuration des répertoires et réglages de l'apparence de votre application). Soyez extrêmement prudent lorsque vous modifiez ces paramètres!

• *ICC* vous permet de sélectionner les différents profils colorimétriques à appliquer.

Les modifications faites dans *Configuration* sont classées dans un fichier Caldera Graphics qui se trouve soit dans le *home* de l'utilisateur, soit dans le répertoire depuis lequel le logiciel est lancé. Ce fichier peut être édité à la main.

NOTE: Veuillez ne pas déplacer – et encore moins effacer! – le fichier suivant : .CAS.config, dans le répertoire .cas.

# L'onglet Applications



Dans la partie gauche de cette fenêtre, *Available Applications*, se trouvent les icônes des différentes applications disponibles. Elles sont classifiées en quatre catégories, que vous pouvez sélectionner dans le menu déroulant situé en haut à gauche :


Tous: Affiche toutes les applications disponibles.

Applications: Affiche uniquement les modules de travail disponibles.

Scanners: N'affiche que les scanners disponibles.

Imprimantes: N'affiche que les imprimantes disponibles.

Cutters : N'affiche que les découpeuses disponibles.



La partie droite de l'onglet, *Applications Bar*, vous indique quels modules se trouvent actuellement dans votre barre d'applications. Ces modules sont classés en trois onglets, eux-mêmes reflétant l'organisation des applications dans la fenêtre principale de votre logiciel :

- Main: Applications générales, telles que Info, FileManager, WorkFlows...
- Image Tools: Applications vous permettant de modifier directement une image (*Pixtouch*, *Geometry...*).
- Settings: Applications de configuration (Administration des serveurs, KeyManager...).

Il s'agit là des catégories par défaut, mais vous pouvez les renommer, ou encore en ajouter ou en supprimer d'autres si besoin est :

• Nouvel onglet vous permet de créer un nouvel onglet. Il vous suffit d'indiquer son nom et de cliquer ensuite sur OK. Annuler ferme cette fenêtre.



• Supprimer l'onglet vous permet de supprimer l'onglet dans lequel vous vous trouvez actuellement. Cliquez simplement sur OK pour confirmer la suppression, et sur Annuler pour annuler l'opération.



 Renommer l'onglet vous permet de renommer un onglet. Il vous suffit de lui donner un nouveau nom, et de cliquer ensuite sur OK. Annuler ferme cette fenêtre.



Pour ajouter un module, choisissez tout d'abord dans quelle catégorie vous désirez le placer (*Main*, *Image Tools* ou *Settings*), puis sélectionnez-le dans la partie gauche de la fenêtre, et cliquez sur la flèche noire pointant vers la droite. Le module sera alors placé, dans l'onglet correspondant, dans votre barre d'applications.

À l'inverse, pour supprimer un module de la barre d'applications, sélectionnez son icône dans la partie droite de la fenêtre et cliquez sur la flèche noire pointant vers la gauche.

Vous pouvez également ajouter/supprimer des modules en utilisant notre interface « Drag&Drop » : ajoutez un module en le prenant dans *Applications disponibles* pour le jeter dans *Barre d'applications*, ou inversement pour en supprimer un depuis la partie de la fenêtre nommée *Barre d'applications*.

D'autres opérations sont disponibles au bas de l'onglet *Applications* :



Orientation : Vous permet de choisir l'orientation de la barre d'applications (Verticale ou Horizontale).

Taille des icônes : La taille des icônes représentant vos modules. Deux tailles sont disponibles : Normale et Petite.

Position : Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un module est sélectionné. Dans ce cas, vous pouvez indiquer sa place dans la liste des modules qui apparaîtront dans la barre d'applications.


Éditer : Lorsque l'icône d'un module est sélectionnée, ce bouton vous permet d'en éditer le nom et les paramètres.

Dupliquer : Lorsqu'un module est sélectionné, cette fonction vous permet de le dupliquer. Vous pouvez ensuite le renommer grâce à la fonction Éditer.


Réinitialiser la configuration : Remet la barre d'applications à son état initial.

Verrouiller la configuration : Verrouille la configuration.

Nouveau : En cliquant sur ce bouton, vous pouvez également ajouter une nouvelle application à votre barre. Indiquez le nom que vous désirez lui donner, l'exécutable qui lui correspond, et la catégorie (*Application*, *Imprimantes*, *Scanners* ou *Cutters*,) dans laquelle cette icône doit apparaître.



# L'onglet Images



C'est dans cet onglet que s'effectue la configuration de votre répertoire de travail.

Le champ *Répertoire de travail* vous indique où se situe votre répertoire de travail, ainsi que l'espace qu'il occupe sur le disque.

La partie de cette fenêtre appelée *Utilisés récemment* vous permet d'éditer votre ou vos répertoire(s) de travail.

Sélectionner définit le répertoire actuellement sélectionné comme étant votre répertoire de travail.

Ajouter vous permet d'ajouter un nouveau répertoire à la liste.



Vider efface tous les fichiers contenus dans le répertoire sélectionné.

Supprimer efface le répertoire sélectionné.

Orientation : vous permet de choisir l'orientation de la barre de travail (Verticale ou Horizontale).

Taille des icônes : Choisissez ici la taille (Normale ou Petite) des aperçus de vos images dans la barre de travail.

# L'onglet Avancé

Dans cette fenêtre se trouvent deux parties: Fichers et répertoires et Réglages principaux.



Fichers et répertoires vous permet de configurer les répertoires :

- Le répertoire temporaire du logiciel (*Répertore temporaire*); dans le champ suivant, vous pouvez définir la taille en Go devant lui être allouée.
- Le *Répertoire de données* contenant les ressources telles que les polices PS, les profils ColorTune, les fichiers de calibration...
- Le répertoire du programme d'objet (*Répertoire des exécutables*).
- Le fichier où sont enregistrées les configurations des modules (Fichier de configuration).


La partie Réglages principaux affiche :

- Le nom du serveur de clés (Serveur de Licences)
- Le nombre maxmum de WorkFlows pouvant se trouver actifs au même moment (Nombre maximum de WorkFlows exécutés)
- La *Langue* dans laquelle sera affiché le logiciel (pour que cette modification prenne effet, il vous faudra redémarrer le serveur).
- Ouvrir le spooler au démarrage : Cochez cette option si vous désirez que le Spooler soit lancé à chaque démarrage du logiciel.
- Lancer HotFolder au démarrage : Cochez cette option si vous désirez que le Hotfolder soit lancé au démarrage. Choisir l'option Fenêtre invisible fait en sorte que la fenêtre Hotfolder n'apparaisse pas au démarrage, et s'ouvre simplement en arrière-plan.

# L'onglet ICC

Les options présentes dans cet onglet vous permettent de choisir les profils ICC que vous désirez voir utilisés.

Le profil d'écran est le profil ICC qui est utilisé par le logiciel en tant que profil d'affichage (pour toute présentation d'image à l'écran, voir *Affichage*). Pour les autres, il s'agit des profils par défaut qui seront appliqués à toutes les images n'incluant pas de renseignements ICC.




# Profils par défaut

Choisissez ici les profils colorimétriques devant être appliqués par défaut.

Pour chaque profil (*Niveaux de Gris, RVB, CMJN* et *Écran*), cliquez sur Browse afin d'afficher la fenêtre *Profile Browser*, et choisissez-y celui qui vous convient le mieux parmi les Trinitron\_6500K\_....icc.



NOTE: Vous pouvez bien entendu choisir un autre type de profil; les Trinitron sont néanmoins ceux que nous vous recommandons afin d'assurer une optimisation parfaite des capacités de notre logiciel.




# Mes profils favoris

Cette partie de l'onglet contient vos profils favoris. De cette façon, il vous sera beaucoup plus facile de retrouver les profils que vous utilisez le plus souvent.

Vous pouvez ajouter des profils dans cette liste grâce au bouton Ajouter : sélectionnez alors un profil dans la fenêtre *Profile Browser* (voir ci-dessus).

Pour supprimer un profil, sélectionnez-le dans la liste, et cliquez sur Supprimer.



# Fonctions générales

Ces différentes fonctions sont communes à tous les onglets de *User Configuration*.



Vider le répertoire temporaire : Cliquez sur ce bouton pour vider le répertoire *Tmp*.

Verrouiller les WorkFlows et les HotFolders: Empêche l'ajout, la suppression ou la modifications de Workflows et Hotfolders.

Appliquer/Redémarrer : Selon les paramètres qui ont été modifiés, ce bouton n'affiche pas le même label.

- Si le nom de ce bouton est Apply, les modifications apportées ne nécessitent pas de redémarrer votre logiciel. Cliquez simplement sur le bouton pour appliquer les modifications et poursuivre votre travail.
- Si le nom est Restart, vous devrez alors relancer votre logiciel afin de voir vos modifications prendre effet.

Quitter : Ferme la fenêtre et quitte la Configuration.

# Glossaire

# Alignement colorimétrique

Description de l'espace colorimétrique qui spécifie les caractéristiques de la couleur source comme inclue dans les fichiers EPS PostScript 2.

Analogique (adj.)

Terme anglais: analog.

Par opposition à numérique, se dit de la représentation continue des données sous forme de grandeur physique.

Anticrénelage (s.m., sing.)

Terme anglais: antialiasing.

Technique d'élimination des effets visuels d'escalier consistant à lisser les lignes et contours d'une image.

Architecture client / serveur(s.f., sing.)

Terme anglais: client/server.

Architecture permettant de partager les périphériques présents sur un réseau (imprimantes ou scanners). Les clients se connectent au serveur (un par périphérique) pour obtenir la ressource matérielle désirée. Le serveur se charge de traiter la liste des demandes d'accès au périphérique. Il travaille sur la station à laquelle le périphérique est physiquement connecté, et un client est lancé à chaque fois qu'un utilisateur appelle un module d'impression ou de numérisation sur n'importe quelle station du réseau – en particulier sur les stations Unix de marques différentes.

Le système demeure multitâche ; l'accès à un périphérique ne brouille pas un client en file d'attente.

Balance des couleurs (s.f., sing.)

Terme anglais: colour balance.

Correction permettant d'adapter la balance des ombrages d'une image et de rétablir l'équilibre des couleurs. La balance des couleurs permet de modifier les rapports entre les couleurs complémentaires Rouge/Cyan, Vert/Magenta et Bleu/Jaune. Il vous est possible de traiter indépendamment les tons clairs, moyens, foncés, et de conserver ou non la valeur de la luminosité.

#### Balance des gris

Dans les processus d'impression, indique la proportion de cyan, magenta et jaune (de rouge, vert et bleu, dans la fabrication de diapositives) pour obtenir un gris neutre, c'est-à-dire un gris sans défaut de couleur apparent.

#### Barre de calibration

Sur un film, une épreuve ou une impression, il s'agit d'une bande de tons utilisée pour vérifier la qualité d'impression.

#### Batch

Un module qui peut être exécuté en mode « ligne de commande ».

Bit (s.m., -s)

Terme anglais: bit.

Abréviation de « binary digit » (chiffre binaire), la plus petite unité de valeur utilisée en informatique. Il s'agit d'un élément binaire (égal à 0 ou à 1) permettant la représentation et le codage numérique d'une information. C'était le cas des premiers scanners destinés à la PAO, car ils fonctionnaient suivant le mode binaire, 0 ou 1 (noir ou blanc), soit un codage sur 1 bit.

#### Boîte à outils

Un ensemble d'outils et de capacités qu'un module du logiciel Caldera Graphics peut ajouter à une image ; ces capacités peuvent alors être utilisés à partir du *Display*.

Calibrage (s.m., -s)

Terme anglais: calibration.

Réglage des différents périphériques de la chaîne de couleur visant à obtenir un contrôle parfait et une reproduction fidèle des couleurs. Le décalage entre le résultat final et l'original numérisé est lié à un problème de calibrage de la chaîne de couleur entre le scanner, l'écran et l'imprimante. Ce réglage se fait à l'aide d'un modèle de couleurs de référence (un profil ICC, par exemple).

Calque (s.m., -s)

Terme anglais: layer.

« Couche » transparente pouvant être placée au-dessus du fond de l'image et permettant d'ajouter des éléments à l'image sans l'altérer définitivement. Les calques sont une métaphore des films en Celluloïd utilisés par les animateurs de dessins animés : chaque élément d'une image est dessiné sur un calque, ce qui permet de régler très précisément leur positionnement en les faisant glisser les uns par rapport aux autres.

# CAO (Conception Assistée par Ordinateur)

*Terme anglais : CAD (Computer-Assisted Design).* 

Toutes les techniques informatiques utiles à la création de données, à la manipulation de ces données pour aboutir à une forme finie par la conception et à un apport d'information nécessaire pour la fabrication d'un objet. Notez que la conception assistée par ordinateur (la CAO) est née aux Etats-Unis, vers le commencement des années 50, suite aux recherches communes qui ont concerné à la fois les outils graphiques (l'écran, le crayon optique, etc) et les programmes de base permettant le travail en mode interactif. De nombreuses disciplines font aujourd'hui appel à la conception assistée par ordinateur. Parmi ces dernières, nous trouvons la mécanique, l'aéronautique, l'architecture, l'électronique, etc.

CCD (s.m., -s)

Acronyme de Charge-Coupled Device.

Organe sensible du scanner constitué d'un très grand nombre de photodiodes et photosites qui convertissent la lumière en électricité. Un capteur CCD utilise alternativement une colonne de capteurs sur deux pour stocker et transférer les charges électriques.

#### Cellule de demi-teinte

La grille composée d'éléments raster (« rels ») qui forme un point de demi-teinte.

Cercle chromatique (s.m., sing.)

Terme anglais: chromatic circle.

Cercle divisé en 12 parties et composé de 3 couleurs primaires, 3 couleurs secondaires et 6 couleurs tertiaires. L'analyse visuelle du cercle chromatique permet de voir que les trois premières couleurs primaires (RVB) sont diamétralement opposées aux trois autres (CMJ). De plus, chaque couleur primaire peut être définie comme étant un mélange de deux couleurs secondaires.

Charte IT8 (s.f., sing.)

Terme anglais: IT8 chart.

Charte de couleurs normalisées employée comme référence dans l'industrie graphique pour l'étalonnage des périphériques d'entrée et de sortie.

CIE (Commission Internationale de l'Eclairage)

Un groupe international ayant développé un ensemble de standards de définition de couleur.

CMJ (s.m., sing.)

Terme anglais: CMY.

Acronyme de Cyan, Magenta, Jaune. Mode de composition de la couleur basé sur le principe des couleurs soustractives et utilisé notamment en imprimerie. La méthode additive part de la lumière blanche contenant toutes les couleurs et permet par suppression de certaines couleurs d'obtenir la couleur désirée. La somme du cyan, du magenta et du jaune présents à 100% donne du noir. Les couleurs sont restituées par la combinaison des encres primaires cyan, magenta et jaune, suivant la synthèse « soustractive » des couleurs.

Colorimètre (s.m., -s)

*Terme anglais : colorimeter.* 

Appareil photosensible mesurant les couleurs selon le même principe que l'œoeil humain, par filtrage de leurs composantes rouge, verte et bleue.

Colorimétrie absolue (s.f., sing.)

*Terme anglais : absolute colorimetry.* 

Mode de rendu privilégiant la précision des couleurs aux relations qu'elles entretiennent entre elles. Il permet de convertir les couleurs hors gamme en couleurs de la gamme de destination les plus proches. La colorimétrie absolue est parfaite pour les couleurs spéciales qui doivent correspondre exactement. Par exemple, les échantillons de couleur ou les objets dont la colorimétrie doit être parfaite lors de l'impression, quel que soit le papier utilisé.

Colorimétrie relative (s.f., sing.)

Terme anglais: relative colorimetry.

Mode de rendu qui privilégie la précision des couleurs aux relations qu'elles entretiennent entre elles. Il convertit les couleurs hors gamme en couleurs de la gamme de destination les plus proches. Cependant, et contrairement à la colorimétrie absolue, ce mode gère les caractéristiques du moniteur, telles que la définition du point blanc.

# Compression (s.f., sing.)

Terme anglais: compression.

Opération qui consiste à minimiser l'espace mémoire occupé par une image numérique, afin d'en accélérer la transmission et d'en faciliter le stockage.

# Couche Alpha

Avec une couche Alpha (8 bits), vous pouvez soit masquer, soit ajouter une information colorimétrique à une image. Voir aussi *Plan de transparence*.

# Couleur (s.f., sing.)

Terme anglais: colour.

Impression produite sur l'oeœil humain par des ondes électromagnétiques visibles. La couleur perçue par l'oeœil dépend du spectre lumineux arrivant à l'œoeil, qui est déterminé par une courbe représentant l'énergie lumineuse présente pour chaque longueur d'onde.

# Couleurs désaturées (s.f., pl.)

Terme anglais: desatured colours.

Couleur dont la saturation tend vers 0 % au centre du cercle chromatique. La saturation exprime la pureté de cette couleur de 0 à 100 %. Une couleur terne est dite désaturée (elle tend vers le gris neutre à 0 % au centre du cercle chromatique). Inversement, une couleur vive sera saturée (elle tend vers 100 % et se situe alors sur le périmètre du cercle).

# Couleur primaire

Il s'agit d'une couleur de base, utilisée pour composer d'autres couleurs.

#### Couleurs primaires additives

Rouge, vert et bleu sont les couleurs primaires, en termes de lumière, à partir desquelles toutes les autres couleurs peuvent être obtenues.

# Couleur secondaire

Couleur obtenue en mélangeant deux couleurs primaires. Bien qu'étant connues comme couleurs primaires en terms d'impression, cyan (C), magenta (M) et jaune (J) sont des couleurs secondaires en termes de lumière. Rouge + Vert produisent du jaune, par exemple.

#### Courbe de calibration

Au cours de la calibration, une courbe est établie en mesurant le degré avec lequel les densités imprimées diffèrent des densités exigées. La courbe est tracée en mesurant la déviation sur un certain nombre de niveaux de densité.

#### DCS (s.m., sing.)

Abréviation de Desktop Color Separation.

Format de fichiers informatiques développé par la société Quark et basé sur le format de fichier EPS. Le DCS utilise des en-têtes de fichiers EPS pour la séparation des couleurs des illustrations numérisées tout en rendant les fichiers plus facilement manipulables. Depuis l'apparition du DCS, la plupart des applications graphiques de mise en page et d'édition d'images ont intégré ou adapté une technologie compatible.

Le format DCS est le plus souvent utilisé pour les transferts d'images bitmap lors des différentes opérations de prépresse.

Définition de l'image (s.f., -s)

*Terme anglais : definition.* 

Impression subjective que donne une image et qui correspond à sa limite de résolution. Pour un écran, la définition se calcule au nombre de pixels pour une surface donnée (par exemple, 640 x 480 pixels). A surface constante, plus la résolution est élevée, meilleure est la définition.

Expression de la hauteur de résolution, qualité du détail et de la finesse qu'offre une reproduction.

Demi-teinte (s.f., -s)

*Terme anglais: halftone.* 

Une technique utilisée pour reproduire un original en tons continus, tel qu'une photographie. Les presses à imprimer produisent une matrice constituée de points miniatures de taille variable ou des lignes d'épaisseur variable. Un jeu d'encres limité (encres noire uniquement, ou CMJ+N) peut ainsi donner à l'œoeil l'illusion de nombreuses nuances de gris ou de couleur. Voire aussi *Cellule de demi-teinte* et *Ecran de trame*.

#### Densité

Mesure des tons sombres d'une image sur papier ou film. Dans le cas du papier, qui est une surface « réfléchissante », moins il y a de lumière réfléchie, plus la densité est haute. Dans le cas d'un film, qui est transparent, moins la lumière se voit au travers, plus la densité est haute. Un papier a une gamme de densité intégrale allant de 0 à environ 2, un film, d'environ 0.2 à 4.0.

Densitomètre (s.m., -s)

*Terme anglais : densitometer.* 

Appareil de mesure mesurant et enregistrant les variations de densité et de transparence des couleurs.

Détramage (s.m., -s)

*Terme anglais : descreening.* 

Traitement destiné à retrouver l'information initiale de l'image et permettant d'obtenir une image restaurée, à savoir non tramée. Le détramage tend à rendre l'image obtenue légèrement floue.

Display (Affichage)

Le module de visualisation propre aux logiciels Caldera Graphics. Il ne possède pas d'icône dans la barre d'applications. L'affichage d'une image en particulier se réfère à l'exemple qui lui est attaché.

Dominante de couleur

*Terme anglais : color cast.* 

Couleur dominant visuellement les autres dans une image en couleur. Si les valeurs présentent une dominante dans l'un des composants (Rouge, Vert ou Bleu), vous réglerez le problème en ajustant la courbe de tonalité correspondante. La dominante de couleur peut provenir d'un mauvais réglage de l'éclairage.

### Dpi/dpcm

Dots per inch (Points par pouce)/Dots per centimeter (Points par centimètre) - Communément utilisé pour mesurer la résolution des scanners, moniteurs, imprimantes et flasheuses.

Encre colorée (s.f., -s)

Terme anglais: colored ink.

Agent colorant chimiquement coloré par des particules colorées moléculaires (cyan, magenta ou jaune). La superposition de pellicules d'encre colorée (jaune, magenta, cyan) donne en théorie du noir.

Encre liquide (s.f., -s)

Terme anglais: liquid ink.

Agent colorant composé d'un pourcentage élevé d'eau utilisé dans la technologie jet d'encre. Le principe de fonctionnement d'une imprimante à jet d'encre est très simple : de l'encre liquide est projetée sur une feuille de papier.

Encre pigmentée (s.f., -s)

Terme anglais: pigment.

Agent colorant fabriqué à partir de pigments réduits en poudre et mélangés à un liquide. Ces pigments colorés sont très stables, difficilement solubles et ne réagissent pas aux UV, ce qui fait que l'encre pigmentée ne se décolore pas facilement. L'encre pigmentée offre une plus grande densité que les encres normales à base de colorant.

Engraissement de points (s.m., -s)

Terme anglais: dot gain.

Augmentation de la taille d'un point de trame en fonction de la viscosité de l'encre et de la porosité du support utilisé. En général, les imprimeurs ont 30% à 40% d'engraissement de point sur la presse.

Enregistreur de film

Un appareil périphérique qui transforme l'information numérique d'une image sur des diapositives ou des films transparents.

Epreuve (s.f., -s)

*Terme anglais : proof printing plate.* 

Tirage sur papier d'une composition pour contrôles (typographie ou PAO). Tirage destiné au contrôle du processus de reproduction des images. Dans un scénario de publication standard, vous créez votre illustration à l'aide d'un logiciel, vous imprimez une épreuve papier des résultats et vous utilisez ensuite cette épreuve comme référence pour régler les couleurs de l'image.

Fichier matriciel (s.m., -s)

Terme anglais: matrix file.

Une image en format matriciel est constituée d'une matrice de points dont les unités appelées pixels ont une dimension donnée. Un changement d'échelle, une déformation et autres transformations affectent grandement ce type d'image. Afin d'obtenir une image de qualité, il faut s'assurer d'avoir la résolution optimale selon l'usage que l'on veut faire de cette image.

Fichier vectoriel (s.m., -s)

Terme anglais: vector file.

Une image en format vectoriel est constituée d'entités ponctuelles, linéaires et zonales. Ces entités sont formées de courbes et de tangentes définies au moyen d'équations mathématiques. Ces équations mathématiques font en sorte qu'une illustration vectorielle peut être redimensionnée, sans pour autant subir aucune altération.

Filtre (s.m., -s)

*Terme anglais : filter.* 

Ensemble de commandes permettant d'appliquer différents effets à une image, une sélection ou un calque. A l'instar des filtres d'effet que les photographes placent sur l'objectif de leur appareil, un filtre modifie une image. Les possibilités sont cependant infiniment plus vastes qu'en photographie traditionnelle.

Flexographie (s.f., -s)

*Terme anglais : flexo-printing.* 

Procédé d'impression utilisant du caoutchouc et des encres à base de colorants. Très proche de la typographie, la « flexo » s'en distingue par sa forme. La flexographie est principalement mise en oeuvre sur des rotatives à bobines.

Format EPS (s.m., -s)

Terme anglais: EPS.

Format standard d'enregistrement de dessin, image ou page entière. Il permet d'importer et d'exporter des fichiers de langage Postscript dans d'autres documents et dans d'autres environnements. Les fichiers EPS possèdent l'extension « .eps ».

## Format PDF (s.m., -s)

Format standard de diffusion électronique de documents dans le monde, développé par la société Adobe, et codé selon les spécifications du système d'échange de documents *Adobe Acrobat*. Le PDF est un fichier universel peu volumineux qui permet de conserver, lors de la visualisation et de l'impression, les polices, la mise en page, les couleurs et les graphiques des documents d'origine. Le mot « Acrobat » dans « fichier Acrobat » est une marque déposée par Adobe. Le format PDF permet de sauvegarder l'information de formatage d'une multitude d'applications, permettant ainsi d'envoyer des documents formatés. Les fichiers PDF possèdent l'extension « .pdf ».

Format Postscript (s.m., -s)

Terme anglais: Postscript.

Langage pour décrire les éléments graphiques et typographiques. Les éléments décrits en PostScript peuvent être affichés ou imprimés sans se préoccuper de la résolution du moniteur, de l'imprimante, de la flasheuse ou de la presse à diapositives. Cette indépendance par rapport à la résolution est accomplie en décrivant les éléments comme une collection de vecteurs avec des formes spécifiques. Les fichiers de description de l'imprimante se trouvent soit dans le répertoire Système, soit dans un répertoire spécifique, avec votre application. Ils sont fournis par le constructeur de l'imprimante ou avec l'application elle-même. Un fichier Postscript est un fichier texte comprenant un langage Postscript pouvant être envoyé directement vers une imprimante comprenant ce langage. Les fichiers au format Postscript portent l'extension « .ps ».

## Fréquence de trame

L'espacement des lignes dans une image demi-teintes, habituellement mesurée en lignes par pouce (lpi – lines per inch). Chaque ligne est composée d'un certain nombre de points de demi-teintes.

Gamma (s.m., sing.)

Terme anglais: gamma.

Mesure du contraste des niveaux de gris moyens d'une image. Le gamma est en quelque sorte l'équilibre général de votre image. Plus il est bas, plus la photographie sera foncée. Plus il est élevé, plus elle sera claire.

#### Gamme de densité

La différence de densité entre les valeurs les plus lumineuses et les ombres les plus prononcées d'une image.

Gamut (s.m., -s)

Terme anglais: gamut.

Gamme des couleurs visibles qu'un périphérique d'entrée ou de sortie (tel qu'une imprimante) peut reproduire. Des périphériques différents auront des gamuts différents, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas capables de tous reproduire le même ensemble de couleurs.

GCR (s.m., sing.)

Terme anglais: GCR.

Technique de compensation de l'addition des trois couleurs (cyan, magenta et jaune) par le noir dans toutes les zones de l'image, même les plus claires. Le principe théorique de la compensation GCR est que l'addition à parts égales des couleurs primaires peut se traduire par la même valeur de noir.

Gestion des couleurs (s.f., -s)

Terme anglais: color management.

Ensemble des techniques permettant de conserver et de reproduire le plus fidèlement possible l'information couleur tout au long de la chaîne de traitement graphique.

Histogramme (s.m., sing.)

Terme anglais: histogram.

Représentation graphique de la répartition des pixels d'une image par niveau de luminosité. L'histogramme donne en effet une radiographie instantanée et facilement interprétable du profil colorimétrique de l'image.

Hotfolder (s.m., sing.)

*Terme anglais : hotfolder.* 

Un hotfolder est un dossier sur un ordinateur qui est continuellement contrôlé. Quand un fichier est placé dans ce dossier, l'application contrôlante exécute une action indiquée sur ce fichier. Dans une image, les fichiers placés dans des hotfolders sont soumis à un RIP et sont enregistrés. Le hotfolder peut déterminer la résolution ou examiner le travail.

# HP-GL (Hewlett-Packard Graphics Language)

Langage d'imprimante développé par Hewlett-Packard pour contrôler leurs dispositifs de production.

### ICC (International Color Consortium)

Un consortium international qui définit les profils colorimétriques ou les standards pour une application multi-constructeur/multi-plateforme.

Image binaire (s.f., sing.)

Terme anglais: binary picture.

C'est une image de codage binaire, ne contenant que deux couleurs (noir et blanc). Un scanner permet de numériser un document sous forme d'image binaire.

Image bitmap (s.f., sing.)

*Terme anglais: bitmap picture.* 

Image constituée d'une mosaïque de points (pixels) carrés qui s'affichent à l'écran. Décrits individuellement par des fonctions mathématiques, les caractères sont employés lors du RIP et restitués sous forme de points ou image bitmap grâce au laser de la photocomposeuse. Lors de l'agrandissement ou de la réduction d'une image, chacun de ses points est également grossi ou diminué, ce qui peut donner un effet d'escaliers.

Image CMJN (s.f., sing.)

Terme anglais: CMYK picture.

Image composée des couleurs d'encre primaires qui sont la base pour la réalisation des travaux en quadrichromie.

Image vectorielle (s.f., sing.)

Terme anglais: vector-coded image.

La représentation numérique d'une image en mode vectoriel est créée à partir d'une définition géométrique des formes qui décrit le point de départ d'une ligne et l'apparence qu'elle prend entre les deux. Une image vectorielle peut être déformée et redimensionnée sans perte de données ni apparition d'un crénelage. Le mode vectoriel est particulièrement recommandé en PAO.

Imageur (s.m., sing.)

Terme anglais: imager.

Périphérique permettant de transférer des images numériques informatiques sur pellicule photographique.

Imposition (s.f., sing.)

*Terme anglais : imposition.* 

Opération consistant à déterminer l'ordre et la répartition des pages d'un imprimé de façon à ce qu'après pliage, les pages se suivent dans le bon ordre et puissent être assemblées pour former des cahiers. L'imposition, étape manuelle, est longue et fastidieuse. Cette méthode a été conçue pour des raisons techniques et économiques.

Impression (s.f., sing.)

Terme anglais: printing.

Procédé de reproduction de textes ou d'illustrations mis en oeuvre par transfert d'encres ou d'autres substances sur un support d'impression.

Imprimante (s.f., sing.)

Terme anglais: printer.

C'est un périphérique de sortie relié à l'ordinateur convertissant les données numériques en données imprimables sur papier. Les performances de l'imprimante se mesurent, pour partie, en termes de nombre de points par pouce.

Imprimante à jet d'encre (s.f., sing.)

Terme anglais: inkjet printer.

Périphérique de sortie relié à l'ordinateur qui convertit les données numériques en données papier. Les têtes d'impression sont composées de nombreuses buses équivalentes à plusieurs seringues, qui sont chauffées à environ 400°C plusieurs fois par seconde grâce à un signal impulsionnel. Chaque buse produit une bulle minuscule faisant s'éjecter une gouttelette extrêmement fine. Le vide engendré par la baisse de pression aspire une nouvelle goutte.

Imprimante à sublimation thermique (s.f., sing.)

*Terme anglais : thermal printer.* 

Périphérique de sortie utilisant un phénomène physique de sublimation thermique. C'est un procédé à sec au cours duquel la couleur est générée sur le papier après un passage direct de l'état solide à l'état gazeux. Une réaction chimique se produit entre le papier et la résine colorée. Dans une imprimante à sublimation thermique, les têtes d'impression libèrent plus ou moins de vapeur suivant la teinte désirée.

Imprimante à transfert thermique (s.f., sing.)

*Terme anglais : thermal transfer printer.* 

Périphérique utilisant un phénomène physique au cours duquel un corps passe de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par une phase liquide. Dans une imprimante à transfert thermique, la température appliquée à chacune des quatre couleurs détermine le diamètre des points de la trame. Cette technique requiert un papier de très bonne qualité.

Imprimante laser (s.f., sing.)

Terme anglais: laser printer.

Périphérique de sortie dont le fonctionnement est basé sur un procédé électrophotographique. Un minuscule faisceau laser réfléchi par un miroir est envoyé sur un tambour photosensible et le décharge sélectivement. Un cylindre encreur se couvre de pigments qui ne vont s'accrocher qu'aux endroits qui ont été balayés et laissés électropositifs par la lumière. L'encre se dépose sur le papier et s'y fixe par chauffage. L'imprimante laser est constituée d'un moteur et d'un contrôleur qui sert à commander l'imprimante. Elle s'apparente à la technologie des photocopieurs du fait qu'elle est plus rapide et moins bruyante que l'imprimante à jet d'encre.

Inch (s.m., -s) / Pouce

Terme anglais: inch.

Unité de mesure anglo-américaine valant 2,54 cm, utilisée notamment pour définir la taille des écrans et des images.

Infographie (s.f., -s)

Terme anglais: computer graphics.

Abréviation de « Informatique Graphique ». Application de l'informatique aux domaines de la représentation graphique et du traitement de l'image.

Interpolation (s.f., -s)

Terme anglais: interpolation.

Technique utilisée pour redimensionner les images : la reconstitution des informations se fait sur la base des pixels existants d'une image. Lors de l'agrandissement, des pixels sont dédoublés parfois par interpolation : les pixels ajoutés reçoivent une couleur obt enue en calculant la moyenne des pixels environnants. L'interpolation n'améliore en rien la qualité de l'image numérisée.

JPEG (s.m. (format))

Terme anglais: JPEG.

Format de stockage des images qui réduit considérablement le volume des fichiers image. Il s'est imposé comme le standard sur Internet, ainsi que pour les images de type photographique. La compression suivant la méthode JPEG analyse précisément les données d'une image et l'algorithme de compression supprime celles qui sont négligeables pour le rendu des couleurs. Ce format de stockage utilise une technique de compression avec perte d'information, ce qui implique une certaine détérioration de la qualité de l'image.

L\*a\*b\*

Terme anglais: CIE LAB

Modèle colorimétrique établi par la CIE et servant de référence pour la caractérisation des documents et des matériels. L\* définit la luminosité, a\* l'axe des rayons rouge à vert, et b\* l'axe des rayons bleu à jaune. Le modèle CIELAB est basé sur la gamme de couleurs visible par l'œoeil humain, suffisamment vaste pour employer les modèles colorimétriques RVB et CMJN. A l'heure actuelle, l'industrie informatique a adopté le CIE LAB, le considérant comme une norme fiable décrivant précisément les couleurs indépendamment des périphériques.

Linéature (s.f., -s)

Terme anglais: lineature.

Mesure de la résolution d'une trame imprimée, généralement exprimée en lignes par pouce (ou lpi). Plus la linéature est élevée, plus les points d'impression sont petits, plus grande est la finesse de la trame. La fréquence des points de trame a une influence considérable sur la définition de l'impression.

Lpi (acronyme)

Terme anglais: lpi.

Unité de mesure qui sert à exprimer la résolution effective d'une imprimante en cas de création d'une matrice pour la restitution des couleurs. Le sigle lpi signifie « lines per inch »0 ce qui en français signifie « lignes par pouce ».

Luminophore (s.m., -s)

*Terme anglais : phosphor.* 

Elément photoémetteur qui recouvre l'écran des tubes à rayons cathodiques. Un

luminophore est une molécule capable d'émettre de la lumière sous l'effet d'une excitation appropriée.

Luminosité (s.f., -s)

Terme anglais: lightness.

Paramètre de caractérisation du mode TSL (Teinte, Saturation, Luminosité). La luminosité décrit l'intensité de la couleur et permet ainsi de distinguer une couleur claire d'une couleur sombre. La luminosité définit la part de noir et de blanc contenue dans la couleur.

Masque (s.m., -s)

Terme anglais: mask.

Fichier graphique attaché à une image pour en isoler une partie, soit pour la protéger, soit pour la corriger. Un masque de sélection permet soit d'isoler la zone à corriger de son environnement (évitant ainsi les aberrations chromatiques), soit de substituer une correction de gradation, à l'intérieur de la sélection, à la correction de couleur, qui agira de manière beaucoup plus régulière et progressive.

Matrice de convolution (s.f., -s)

Terme anglais: convolution.

Traitement informatique appliqué à une image. Il s'agit d'un filtre remplaçant chaque pixel par une combinaison linéaire des pixels qui l'entourent afin d'augmenter localement la luminosité, la couleur ou le relief de l'image. Avec une matrice de convolution de n pixels, on pourra extraire les détails dont les dimensions sont proches de n pixels.

Mise en page et retouche

*Terme anglais : layout and retouch.* 

L'intégration de tous les logiciels de conception et de l'équipement prépresse permet la mise en réseau plus rapide, le classement, le transfert et l'impression. Les logiciels de mise en page et de retouche permettent la manipulation d'images, la pagination et l'enregistrement PDF ou Post-Script grâce à différents outils.

Moirage (s.m., sing.)

Terme anglais: moiré.

Effet visuel indésirable produit par la superposition d'images tramées de demi-teintes. Ce phénomène fait apparaître des « dessins » géométriques parasites. Les moirés peuvent par exemple apparaître lors d'une réduction du nombre de couleurs ou par le choix d'une résolution inadaptée.

Niveaux de gris (s.m., pl.)

Terme anglais: grayscale.

Variations du gris, du noir et du blanc dans une image. L'œil humain ne pouvant discerner guère plus de 200 variations de gris, le dégradé semble doux, bien que dans l'absolu, il soit étagé par paliers successifs.

Numérisation (s.f., sing.)

Terme anglais: digitization.

Opération de traduction de données analogiques (texte, son, image) en données numériques.

# Numérisation par balayage

Procédé grâce auquel une photographie est balayée par un faisceau d'ondes qui transforme l'image de la photo en un format numérique exploitable par un micro-ordinateur. La numérisation par balayage se fait généralement au moyen d'un scanner. Celui-ci produit un fichier numérique représentant des couleurs ou des niveaux de gris. La taille de ce fichier en octets dépend de la résolution voulue, du nombre de couleurs qu'il contient et de la taille de l'image. Les scanners utilisent généralement des logiciels spécialisés afin d'effectuer la calibration et la correction colorimétrique nécessaire afin de disposer d'une image de la plus haute qualité qui soit, au détriment bien sûr de la taille en octets.

Offset (s.m., sing.)

Terme anglais: offset printing.

Procédé d'impression utilisé pour effectuer des tirages importants, et notamment pour les documents à partir de quatre pages. L'image est d'abord digitale, puis reproduite sur des films ressemblant à des négatifs. A partir de ces films noirs et blancs sont fabriquées des plaques en aluminium de couleur magenta, jaune, cyan et noir. En offset, la linéature va de 65 à 200 lignes par pouce. La feuille est séchée après chaque étape de couleurs. A la fin de la série, le document final ressort terminé, prêt à être relié. Cela ne dure que quelques minutes.

Ombre (s.f., sing.)

Terme anglais: shadow.

Zone la plus sombre sur une image (ou la plus claire, sur un négatif). Il s'agit d'une zone sous-exposée, dans laquelle les détails ne sont pas visibles.

Palette de couleurs (s.f., sing.)

*Terme anglais : color palette.* 

Système permettant de définir une palette contenant l'ensemble des couleurs pouvant être contenues dans l'image, de stocker ces couleurs et de les sélectionner rapidement. La principale différence entre la couleur 8 bits et la couleur 24 bits se situe ainsi au niveau de la façon dont l'information est stockée. Si un système 8 bits ne peut afficher que 256 teintes différentes (à choisir dans une palette) en même temps à l'écran, un système de 24 bits peut afficher directement 16,7 millions de couleurs.

PAO (s.f., sing.)

Terme anglais: desktop publishing.

Acronyme de Publication Assistée par Ordinateur.

Méthode d'édition de documents sur ordinateur. Il s'agit d'un mode de réalisation de documents au moyen d'un micro-ordinateur et de logiciels, où l'ensemble de la chaîne de conception-production utilise l'ordinateur. Ce dernier gère les fichiers de texte, de graphiques et d'images, et les intègre dans une mise en page effectuée en temps réel et visible à l'écran.

#### PDF (Portable Document Format file)

Document codé selon les spécifications du système d'échange de documents Acrobat de Adobe. Les documents PDF reprennent l'intégralité de la mise en page du document d'origine (marges, polices, couleurs, etc.). Il n'est pas possible de modifier ces documents,

mais l'on peut néanmoins effectuer un copier-coller à partir de leur contenu. Le mot « Acrobat » dans « fichier Acrobat » est une marque déposée de Adobe.

Pigment (s.m., sing.)

Terme anglais: pigment.

Particule solide insoluble dans les liquides usuels, entrant dans la composition des encres d'imprimerie auxquelles elle confère leur intensité, leur tonalité colorimétrique, leur résistance à la lumière ou à la chaleur, ainsi que leur brillance. Selon la densité de chaque pigment, une couleur possédera une luminosité et un contraste plus ou moins élevés. Un pigment peut être organique, minéral, métallique ou synthétique.

Pixel (s.m., sing.)

Terme anglais: pixel.

Abréviation de « picture element ». C'est l'information de base et le plus petit élément composant une surface d'affichage à laquelle on puisse associer une couleur (ou niveau de gris) et une intensité. La résolution d'une image correspond au nombre de points (pixels) horizontaux et verticaux qui la composent.

Pixélisation (s.f., sing.)

*Terme anglais : rasterization.* 

Altération physique de l'image qui se produit au moment de l'impression d'une image, souvent redimensionnée. Ce phénomène se traduit par une sortie d'aspect grossier (gros carrés). Des algorithmes d'interpolation et de lissage s'efforcent d'atténuer la pixélisation engendrée par le grossissement. Ce défaut est dû à une résolution insuffisante de l'image.

Point blanc (s.m., sing.)

*Terme anglais: white point.* 

Point de référence définissant la partie la plus claire d'une image. La pipette presque vide sert à définir le point blanc, qui est, pour simplifier, une valeur de luminosité au-delà de laquelle toutes les couleurs sont blanches.

Point noir (s.m., sing.)

*Terme anglais : black point.* 

Point de référence définissant la zone la plus sombre d'une image et à partir duquel s'échelonnent les tons de toutes les autres zones. Le point noir est la limite en-deçà de laquelle toutes les couleurs sont noires.

PPD (PostScript Printer Description)

Le PPD des fichiers est créé par les vendeurs d'imprimantes pour décrire les fonctions disponibles pour leurs périphériques Post-script. Sur Macintosh, le PPD des fichiers fournit toute l'information nécessaire à la description des fonctions d'une imprimante.

Prépresse (s.f., sing.)

Terme anglais: prepress.

Ensemble des opérations à réaliser avant la mise sous presse, c'est-à-dire avant l'impression. Il comprend toutes les opérations de la réalisation du document, et ce, de l'exécution à la photogravure.

Le format de fichier TIFF est reconnu dans le monde du prépresse pour sa fiabilité.

Prise de vue (s.f., sing.)

Terme anglais: shooting.

Acquisition par moyen optique d'une réalité physique sur support argentique ou numérique.

Profil Eurostandard (s.m., sing.)

Terme anglais: Euroscale.

Profil standard d'impression et d'imprimerie utilisé en Europe. Le standard d'impression utilisé sur le vieux continent est toujours l'Eurostandard.

Profil ICC (s.m., sing.)

Terme anglais: ICC profile.

Fichier standard de description de l'espace colorimétrique associé à une image ou à un périphérique, et qui permet l'intégration dans un système de gestion des couleurs. Le profil ICC est une norme professionnelle décrivant la gamme et les caractéristiques individuelles des différents périphériques. Cette norme est devenue la référence pour la gestion des couleurs au niveau du système.

Profil SWOP (s.m., sing.)

Terme anglais: SWOP.

Acronyme de Standard Web Offset Printing.

Profil standard d'impression et d'imprimerie utilisé aux USA. Les imprimantes sont le plus souvent chargées avec le profil SWOP, qui correspond aux standards d'impression américains.

Profondeur de pixel (s.f., sing.)

*Terme anglais : pixel depth.* 

Nombre de bits d'information requis pour chaque point de l'écran (pixel). Le scanning en mode point est un processus long, mais qui assure une résolution d'entrée très élevée (jusqu'à 8000 dpi pour une profondeur du pixel de 16 bits par couleur).

Quadrichromie (s.f., sing.)

*Terme anglais : four process ink colors.* 

Technique d'impression faisant appel aux quatre couleurs de base (le cyan, le magenta, le jaune et le noir) et permettant, en divisant les images en couches colorées, de créer toutes les autres couleurs. L'image utilisable en quadrichromie doit être en CMJN. En théorie, les trois couleurs de base (cyan, magenta et jaune) donnent du noir, mais un noir imparfait tirant vers le brun foncé. Cette imperfection due à l'impureté des encres est compensée par l'ajout de la couleur noire.

Redimensionnement (s.m., sing.)

Terme anglais: resizing.

Technique permettant de modifier (agrandir ou réduire) la taille d'une image. Les traitements les plus divers des « logiciels de retouche » (redimensionnement, déformation, contraste, rotation, détourage) peuvent affecter soit l'image entière, soit des zones sélectionnées au préalable.

Résolution (s.f., sing.)

*Terme anglais : resolution.* 

Précision avec laquelle le scanner échantillonne l'original; elle est exprimée en dpi. Selon

le type de travaux à réaliser, il faudra faire un compromis et donner la préférence au prix, à la résolution ou au nombre de couleurs.

RIP (s.m., sing.)

Terme anglais: Raster Imaging Process.

Système qui permet de convertir un fichier graphique vers une image raster en vue de sa visualisation et de son impression. Le RIP connaît les capacités du périphérique (300 dpi, 600 dpi...), selon qu'il s'agit d'une imprimante laser ou d'une photocomposeuse. Le RIP peut être matériel ou logiciel.

Rosette (s.f., sing.)

Terme anglais: rosette.

Motif qui apparaît lorsque des trames de différentes couleurs sont placées selon un certain angle d'inclinaison. L'existence d'un point visible ou d'un motif de rosette fut longtemps considérée comme une imperfection.

#### **RVB**

Rouge, Vert, Bleu – Le mode de composition de couleurs le plus répandu, fondé sur le principe des couleurs additives. Cette méthode emploie trois rayons de lumière de différentes couleurs (rouge, vert, bleu) qui, lorsqu'ils se croisent et que leurs couleurs s'additionnent, produisent une lumière d'une autre couleur. La somme de ces trois couleurs de base à intensité égale produit du blanc.

Les diverses nuances de couleur obtenues sur l'écran d'un moniteur sont déterminées par la variation en densité. Le modèle RVB est utilisé pour les téléviseurs en couleur, les moniteurs d'ordinateur et les scanners.

Saturation (s.f., sing.)

Terme anglais: chroma.

Composant du mode Teinte/Saturation/Luminance, permettant de mesurer la proportion de couleur pure dans une couleur par rapport au blanc, sur une échelle s'étendant du gris à la teinte la plus vive.

Scanner (s.m., sing.)

Terme anglais: scanner.

Appareil d'analyse et de lecture permettant de convertir des textes et images imprimés en codes ou signaux numériques. Suivant leur type, les scanners mettent en oeuvre différentes techniques d'analyse de la lumière. Ce dispositif électronique fonctionne par déplacement d'un faisceau lumineux (ou balayage).

Scanner à plat (s.m., sing.)

Terme anglais: flatbed scanner.

Appareil de numérisation où les documents à scanner sont placés sur une vitre plate et transparente. Ce dispositif utilise la technologie des capteurs CCD.

Scanner à tambour / scanner à rouleau (s.m., sing.)

Terme anglais: drum scanner.

Appareil de numérisation employé pour la reproduction numérique de documents de haute qualité. Les unités d'exposition et d'échantillonnage restent fixes, le déplacement étant effectué par le document autour du tambour. Les scanners à tambour employés pour

les arts graphiques fonctionnent sur le principe de la « numérisation en mode point ». Ce dispositif est similaire à celui d'un télécopieur.

Sérigraphie (s.f., sing.)

Terme anglais: screen-printing.

Procédé d'impression à l'aide d'un écran constitué par un cadre sur lequel est tendu un tissu à mailles. La sérigraphie est un procédé d'impression dérivé du pochoir, utilisant un écran de soie.

Seuillage (s.m., sing.)

*Terme anglais: thresholding.* 

Opération qui consiste à segmenter une image et à extraire de celle-ci des régions dont l'intensité lumineuse est limitée un seuil fixé. Le seuillage d'une image consiste à supprimer certaines fréquences.

Spectre visible (s.m., sing.)

Terme anglais: visible spectrum.

Ondes électromagnétiques dites « visibles », c'est-à-dire toutes les longueurs d'ondes comprises entre les ultraviolets et les infrarouges; ces longueurs d'ondes forment les couleurs de l'arc-en-ciel. Seule une bande étroite du spectre électromagnétique (entre l'ultraviolet et l'infrarouge) renferme une lumière visible. La lumière blanche est le résultat du rayonnement sur toutes les longueurs d'ondes du spectre visible.

Spectrophotomètre (s.m., sing.)

*Terme anglais : spectrophotometer.* 

Appareil de mesure des couleurs extrêmement précis permettant l'analyse d'un spectre d'absorption. Un spectre lumineux tombe sur un écran mobile percé par une fente qui ne laisse passer que la couleur choisie. L'onde de cette couleur arrive sur l'objet étudié, le traverse et termine son trajet sur un détecteur mesurant la valeur de la longueur d'onde. La méthode de calibrage consiste à placer sur l'écran un spectrophotomètre qui analyse les couleurs émises par l'écran ; un logiciel corrige ensuite les dérivations colorimétriques. Le spectrophotomètre utilise une grille de diffraction pour scinder la lumière en ses différentes longueurs d'ondes, lesquelles sont ensuite mesurées par de nombreux capteurs.

## Spooler

Fonction qui collecte les instructions de sortie et les données et les met en mémoire, avant de les envoyer vers l'imprimante.

Système « Scan-to-print »

*Terme anglais : scan-to-print* 

Système orienté production, travaillant à grande vitesse. Il est d'une grande fidélité lors de la numérisation, l'impression et la reproduction d'originaux grand format incluant des photographies, des affiches et des illustrations.

Système de calibration CMS (s.m., sing.)

*Terme anglais : CMS calibration.* 

Programme informatique de gestion des couleurs assurant la constance entre les différents périphériques d'un bout à l'autre de la chaîne de traitement, de manière à ce que l'impression finale soit parfaitement fidèle à l'original.

Système TSL (s.m., sing.)

Terme anglais: HSL system.

Modèle colorimétrique de représentation des couleurs basé sur une perception naturelle et humaine des couleurs. Ce modèle permet de décrire une couleur selon sa teinte (la couleur souhaitée), sa luminosité (couleur claire ou sombre) et sa saturation (la vivacité de la couleur).

Tables de séparation

Un modèle de transformation de la couleur qui convertit un modèle colorimétrique RVG en un modèle CMJN.

Technique du point variable (s.f., sing.)

Terme anglais: variable dot density.

Système d'impression grâce auquel l'imprimante est capable de produire en un seul passage différentes tailles de points. Grâce au contrôle parfait du point d'impression et à la technologie à point variable, les imprimantes Epson sont moins sujettes au phénomène de « banding ».

Teinte (s.f., sing.)

Terme anglais: hue.

Le paramètre teinte est défini par la position du curseur sur la périphérie de la roue chromatique : c'est ce que l'on appelle, en chromie classique, « couleur pure ». La teinte est la couleur telle qu'elle est perçue : le rouge d'une rose, le vert des feuilles, le bleu du ciel... Dans un logiciel graphique, les différentes teintes se succèdent autour d'une roue chromatique ou le long d'un curseur chromatique.

TIFF (s.m., sing.)

Acronyme de Tagged Image File Format.

Format de fichier de données graphiques contenant des images compressées sans perte de données.

Ton continu (s.m., sing.)

Terme anglais: continuous tone.

Reproduction non tramée dans la gamme complète des gris.

Traitement de l'image (s.m., sing.)

Terme anglais: image processing.

Ensemble des opérations destinées à manipuler des informations d'images dans le but d'obtenir des images nouvelles ou de meilleure qualité. Exemples de traitements d'image : recadrage, correction de la luminosité, agrandissement, application d'un filtre « Blur ».

Tramage (s.m., sing.)

Terme anglais: screening.

Procédé permettant de réduire le nombre de couleurs utilisées pour la représentation d'une image photographique.

Trame aléatoire (s.f., sing.)

*Terme anglais: stochastic screening.* 

Sorte de trame composée de nuages de points disposés de façon irrégulière et arbitraire en

fonction du paramétrage de l'imprimante. Une trame aléatoire rend mieux les nuances des demi-teintes.

UCR/retrait de sous-couleur (s.m., sing.)

Technique de compensation de l'addition des trois couleurs (cyan, magenta, jaune), qui ne fait intervenir le noir que dans les zones d'ombres.

Workflow (s.m., sing.)

Technique d'automatisation des processus de circulation des tâches dans la chaîne de traitement des données. Le workflow est avant tout un projet de management qui a un impact sur les acteurs du processus concerné, et concerne les qualiticiens autant que les informaticiens. Ce procédé permet d'optimiser le flux des tâches et d'accroître la productivité.

Zone claire/haute lumière, highlight (s.f., sing.)

Caractéristique de l'image désignant les zones de tonalité les plus claires de l'image, c'està-dire des zones surexposées dans lesquelles les détails ne sont pas visibles.

Zone d'ombre (s.f., sing.)

Terme anglais: shadow.

Caractéristique de l'image désignant les zones de tonalité les plus sombres de l'image, c'est-à-dire des zones sous-exposées dans lesquelles les détails ne sont pas visibles. En basse lumière, la sensibilité élevée du capteur permet d'obtenir des résultats très satisfaisants.